Fernsteuerung und Programmiermodul RCC-02 und RCC-03 für Geräte der Xtender-Reihe

Benutzerhandbuch





Versionshinweis

Dieses Dokument gilt für alle Firmware-Versionen ab release R542 oder hoher der Fernsteuerungen. Zur Kontrolle finden sie die Angaben über die jeweilige Version ihres Systems im Menü "Systeminformationen". Beschreibung Seite 78.

Copyright © Studer Innotec SA. Alle Rechte vorbehalten.

ÜBERSICHT

	prwort	
1.1	Konventionen	
1.2	Recycling der Produkte	5
1.3	EG-Konformitätserklärung	6
1.4	Kontaktdaten von Studer Innotec	6
1.5	Ihr Verkäufer	6
Vo	orsichtsmaßnahmen und Hinweise	7
2.1	Gewährleistung	7
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2.3		
	·	
4.1	Verkabelung	
4.1.1	RCC-02	
4.1.2	RCC-03	
4.1.3	Xtender XTH	
4.1.4		
	· ·	
Ab		
5.1	RCC-02	15
5.2	RCC-03	15
Sc	hnellinbetriebnahme	16
6.1	Einstellen der Sprache	16
6.2	Einstellen des max. Stromes der Wechselspannungsquelle	16
6.3	Anpassung an die Batterie	17
6.4	Freigabe der Funktion Smart-Boost	18
Нс	ıuptmenüs	19
	n-/ausschalten des Xtender-Kombigerätes	
F:		20
CII	ngangsstrombegrenzung schnell ändern	
	ngangsstrombegrenzung schnell ändernstellen der RCC-Fernsteuerung	20
	Spracheinstellung (5000)	20 21 21
) Eir	nstellen der RCC-Fernsteuerung	20 21 21
Eir 10.1	Spracheinstellung (5000) Weiterer Sprachen (5036) Einstellung der Uhrzeit (5001) und des Datums (5002)	20 21 21 21
Eir 10.1 10.2	Spracheinstellung (5000)	20 21 21 21
10.1 10.2 10.3	Spracheinstellung (5000) Weiterer Sprachen (5036) Einstellung der Uhrzeit (5001) und des Datums (5002) Benutzerebene (5012) Rücksetzen auf die Benutzerebene BASIC (5019)	20 21 21 22 22
10.1 10.2 10.3 10.4	Spracheinstellung (5000) Weiterer Sprachen (5036) Einstellung der Uhrzeit (5001) und des Datums (5002) Benutzerebene (5012)	20 21 21 22 22
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5	Spracheinstellung (5000) Weiterer Sprachen (5036) Einstellung der Uhrzeit (5001) und des Datums (5002) Benutzerebene (5012) Rücksetzen auf die Benutzerebene BASIC (5019) INSTALLATEUR - Gruppierte Modifikation der Xtender Parameter Ebene (5042)	20 21 21 22 22 22 22 22
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6	Spracheinstellung (5000) Weiterer Sprachen (5036) Einstellung der Uhrzeit (5001) und des Datums (5002) Benutzerebene (5012) Rücksetzen auf die Benutzerebene BASIC (5019) INSTALLATEUR - Gruppierte Modifikation der Xtender Parameter Ebene (5042) Forciert alle Xtender Parameter auf die Ebene (5043) Wiederherstellen der Xtender Standart Parameter Einstellungen (5044)	20 21 21 22 22 23 23
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6	Spracheinstellung (5000) Weiterer Sprachen (5036) Einstellung der Uhrzeit (5001) und des Datums (5002) Benutzerebene (5012) Rücksetzen auf die Benutzerebene BASIC (5019) INSTALLATEUR - Gruppierte Modifikation der Xtender Parameter Ebene (5042) Forciert alle Xtender Parameter auf die Ebene (5043) Wiederherstellen der Xtender Standart Parameter Einstellungen (5044) Datenlogger (5057)	20 21 21 22 22 23 23 23
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.6.1	Spracheinstellung (5000) Weiterer Sprachen (5036) Einstellung der Uhrzeit (5001) und des Datums (5002) Benutzerebene (5012) Rücksetzen auf die Benutzerebene BASIC (5019) INSTALLATEUR - Gruppierte Modifikation der Xtender Parameter Ebene (5042) Forciert alle Xtender Parameter auf die Ebene (5043) Wiederherstellen der Xtender Standart Parameter Einstellungen (5044) Datenlogger (5057) Aktiviert den Datenlogger (5101)	202121222223232323
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.6.1 10.6.2	Spracheinstellung (5000) Weiterer Sprachen (5036) Einstellung der Uhrzeit (5001) und des Datums (5002). Benutzerebene (5012) Rücksetzen auf die Benutzerebene BASIC (5019) INSTALLATEUR - Gruppierte Modifikation der Xtender Parameter Ebene (5042). Forciert alle Xtender Parameter auf die Ebene (5043). Wiederherstellen der Xtender Standart Parameter Einstellungen (5044). Datenlogger (5057) Aktiviert den Datenlogger (5101).	202121222223232323
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.6.1 10.6.2 10.7	Spracheinstellung (5000) Weiterer Sprachen (5036) Einstellung der Uhrzeit (5001) und des Datums (5002) Benutzerebene (5012) Rücksetzen auf die Benutzerebene BASIC (5019) INSTALLATEUR - Gruppierte Modifikation der Xtender Parameter Ebene (5042) Forciert alle Xtender Parameter auf die Ebene (5043) Wiederherstellen der Xtender Standart Parameter Einstellungen (5044) Datenlogger (5057) Aktiviert den Datenlogger (5101)	20 21 21 22 22 23 23 23 23 23
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.6.1 10.7 10.7.1	Spracheinstellung (5000) Weiterer Sprachen (5036) Einstellung der Uhrzeit (5001) und des Datums (5002) Benutzerebene (5012) Rücksetzen auf die Benutzerebene BASIC (5019) INSTALLATEUR - Gruppierte Modifikation der Xtender Parameter Ebene (5042) Forciert alle Xtender Parameter auf die Ebene (5043) Wiederherstellen der Xtender Standart Parameter Einstellungen (5044) Datenlogger (5057) Aktiviert den Datenlogger (5101) Speichern der Daten des aktuellen Tages (5059) Speichern und wiederherstellen (5013)	20 21 21 22 22 23 23 23 23 23 23
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.6.1 10.6.2 10.7 10.7.1 10.7.2	Spracheinstellung (5000) Weiterer Sprachen (5036) Einstellung der Uhrzeit (5001) und des Datums (5002) Benutzerebene (5012) Rücksetzen auf die Benutzerebene BASIC (5019) INSTALLATEUR - Gruppierte Modifikation der Xtender Parameter Ebene (5042) Forciert alle Xtender Parameter auf die Ebene (5043) Wiederherstellen der Xtender Standart Parameter Einstellungen (5044) Datenlogger (5057) Aktiviert den Datenlogger (5101) Speichern der Daten des aktuellen Tages (5059) Speichern und wiederherstellen (5013) Speichern sämtlicher Dateien (5041) (System backup)	20 21 21 22 22 23 23 23 23 23 23 23
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.6.1 10.6.2 10.7 10.7.2 10.8 10.8.1	Spracheinstellung (5000) Weiterer Sprachen (5036) Einstellung der Uhrzeit (5001) und des Datums (5002) Benutzerebene (5012) Rücksetzen auf die Benutzerebene BASIC (5019) INSTALLATEUR - Gruppierte Modifikation der Xtender Parameter Ebene (5042) Forciert alle Xtender Parameter auf die Ebene (5043) Wiederherstellen der Xtender Standart Parameter Einstellungen (5044) Datenlogger (5057) Aktiviert den Datenlogger (5101) Speichern der Daten des aktuellen Tages (5059) Speichern und wiederherstellen (5041) (System backup) Wiederherstellen aller Daten (5048) (System recovery)	20212222232323232323
	1.4 1.5 Vo 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Eir 3.1 3.2 3.3 Ar 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 At 5.1 5.2 6.3 6.4 Ho 6.2 6.3 6.4	1.4 Kontaktdaten von Studer Innotec

	10.8.5	Erweiterte Speicherfunktionen (5069)	24
	10.9	Kontrasteinstellung (5006)	
	10.10	Hintergrundbeleuchtung (5007)	
	10.10.	.1 Funktion der Hintergrundbeleuchtung {5093}	25
	10.10.		. 25
	10.11	Rote Hintergrundbeleuchtung bei Störung und OFF-Betrieb des Xtender (5026)	26
	10.11.		
	10.11.	\circ \circ	
	10.11.	- 0	
	10.11.		
	10.11.		
	10.11.		
1		ormationen zum Betriebszustand des Geräts	
		Anzeige bei Dreiphasen- und oder Parallelsystemen	
12		eldungen und Ereignishistorie	
	12.1	(000) Alarm: Batteriespannung zu tief	
	12.2	(003) AC-In Synchronisation läuft	
	12.3	(004) Eingangsfrequenz falsch	
	12.4	(006) Eingangsspannung AC-In zu hoch	
	12.5	(007) Eingangsspannung AC-In zu niedrig	
	12.6	(008) Stopp: Überlast Wechselrichter SC	
	12.7	(014) Stopp: Übertemperatur EL	
	12.8	(015) Stopp: Überlast Wechselrichter BL	
	12.9	(016) Alarm: Fehler der Lüftung festgestellt	
	12.10	(018) Alarm : Erhöhte Batterie-Welligkeit	
	12.11	(019) Stopp: Batteriespannung zu tief	
	12.12	(020) Stopp: Batteriespannung zu hoch	
	12.13	(021) Maximaler eingestellter Eingangstrom überschritten (Input limit), kein Transfer	
	12.14	(022) Fehler: Fremdspannung am Ausgang AC-Out	
	12.15	(023) Fehler Phase unbekannt	
	12.16	(024) Kontrollieren Sie die Batterie der Uhr	
	12.17	(041) Alarm: Übertemperatur TR	
	12.18	(042) Stopp: Fremdspannung am Ausgang AC-Out	
	12.19	(058) Fehler: Verlust Synchronisation des Master	
	12.20	(059) Stopp: Überlast Wechselrichter HW	
	12.21	(060) (061) Alarm: Maximaldauer des Hilfskontakts überschritten	
	12.22	(062) Alarm: Kein AC-In nach Generator Start	
	12.23	Gespeicherte Ereignisse	
1;		tenlogger	
	13.1 13.2	Funktionsweise	
14		istellung des Kombi-Xtender	
1.		Allgemeines	
		Parametrierung eines Systems mit mehreren Xtendern	
	14.3	Benutzerebenen und Zugriff	
	14.4	Voreingestellte Funktionen der Hilfskontakte	
		Zugriff zu den Parametern	
	14.5.1	· ·	
	14.5.2	· · ·	
		INSTALLATEUR - Anwendungs- und Zugriffsebene	
		Grundeinstellungen (1100)	
	14.7.1		
	14.7.1		
	14.7.3		
	14.7.4		
	14.7.5		
	14.7.6	· ·	
	14.7.7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

14.7.8	Initialisierung der Grundeinstellungen {1395}	41
14.7.9	INSTALLATEUR - Initialisierung der Fabrikeinstellungen (1287)	41
14.8 Bo	atterieverwaltung {1137}	42
14.8.1	Batterielader erlaubt {1125}	45
14.8.2	Batterieladestrom (1138)	
14.8.3	Temperatur kompensations Koeffizient der Batterie (1139)	45
14.8.4	Unterspannung der Batterie {1568}	46
14.8.5	Maximale Betriebsspannung der Batterie {1121}	47
14.8.6	Spannung für einen Neustart nach einer Ueberspannung der Batterie {1122}	47
14.8.7	Schwebeladungsspannung (Floating) {1140}	
14.8.8	Erzwingt Schwebeladungsphase {1467}	
14.8.9	Neue Ladezyklen {1141}	
14.8.10	Absorptionsphase {1451}	
14.8.11	Egalisierungsphase {1452}	
14.8.12	Reduzierte Schwebeladung {1453}	
14.8.13	Periodische Absorptionsphase {1454}	
	echselrichter {1186}	
14.9.1	Wechselrichter erlaubt {1124}	
14.9.2	Ausgangsspannung AC {1286}	
14.9.3	Erhöhen der Ausgangsspannung entsprechend der Batteriespannung {1548}	
14.9.4	Maximale Erhöhung der Ausgangsspannung bei vollen Batterien (1560)	
14.9.5	Frequenz {1112}	
14.9.6	Wechselrichter Frequenz erhöhen bei voller Batterie {1536}	
14.9.7	Erhöhen der Frequenz entsprechend der Batteriespannung (1549)	
14.9.8	Maximale Frequenz Erhöhung bei voller Batterie (1546)	
14.9.9	Geschwindigkeit mit welcher die Ausgangsspannung/ - frequenz anhand der	
, .,	Batteriespannung variert {1534}	56
14.9.10	Lasterkennung (Standby) und Einschaltfunktion {1420}	
14.9.11	Solsafe System vorhanden {1438}	
14.10	AC-In und Transfer (1 197)	
14.10.1	Transfer erlaubt {1128}	
14.10.2	Verzögerung vor Transfer (1580)	
14.10.3	Smart-Boost erlaubt {1126}	
14.10.4	INSTALLATEUR - Limitierung der Smart-Boost Leistung {1607}	
14.10.5	Maximaler Eingangsstrom AC (Input limit) {1107}	
14.10.6	Anpassen des Eingangsstroms (1471)	
14.10.7	Transferrelais öffnet sich nicht wenn der maximal eingestellte Eingangstrom	
14.10.7	überschritten wird {1436}	40
14.10.8	Art der Erkennung eines Netzunterbruches (AC-In) {1552}	
14.10.9	Sensibilität der «toleranten» Erkennung von Netzunterbrüchen (AC-In) (1510)	
14.10.10		
14.10.11		
14.10.12	,	
14.10.12		
14.10.14		
14.10.15		
14.10.16		61
14.10.17		
14.10.17		
14.10.19		
14.11	Hilfskontakt 1 {1201} und 2 {1310}	
14.11.1	Betriebsmodus des Hilfskontaktes {1202} {1311}	20
14.11.2	Kombinationsmodus der Ereignisse {1497} {1498}	٠٠٠.٠٠
14.11.3	Zeiteinschränkungsmenü (1203) (1312)	
14.11.3	Aktivierung in einem fixen Zeitmodul (1269) (1378)	ده ۸ ک
14.11.5	Hilfskontakt aktiv bei Ereignis {1455} {1456}	
14.11.6	Hilfskontakt aktiv entsprechend Batterie Spannung (1245) (1353)	64
14.11.7	Hilfskontakt aktiv anhand der Leistung oder Smar-Boost (1257) (1366)	
17.11./	Timiskormaki aktiv aritiana aci Ecistoriy Oder Strat-Doost (1207) (1000)	07

	14.11.8	INSTALLATEUR - Kontakte aktiviert anhand der Batterietemperatur {1503} {1504}	67
	14.11.9	Kontakte aktiviert anhand des Ladezustandes der Batterie (SOC) {1501} {1502}	
		(Funktion nur aktiv mit einem BSP)	67
	14.11.10	Sicherheit: Begrenzung der Aktivierungsdauer {1512} {1513}	68
	14.11.11	Maximale Dauer der Aktivierung {1514} {1515}	68
	14.11.12	2 Reset Programmierung {1569} {1570}	68
	14.12	Hilfskontakte 1 und 2 erweiterte functionen {1489}	69
	14.12.1	Kontrolle des Generators	69
	14.12.2	Generator Start Stop aktiviert {1491}	69
	14.12.3	Anzahl Startversuche {1493}	69
	14.12.4	Anlasser Dauer (mit AUX2) {1492}	
	14.12.5	Zeit zwischen den Startversuchen {1494}	
	14.12.6	Unterbruch- / Aktivierungszeit des Hauptkontakts {1574}	69
	14.13	Systemmenu {1101}	
	14.13.1	Fernsteuereingang (1537)	
	14.13.2	Priorität der Batterie als Energiequelle {1296}	
	14.13.3	Batteriespannung als Priorität {1297}	
	14.13.4	Dauer des akustischen Alarms (1565)	
	14.13.5	Automatische Neustarts (1129)	
	14.13.6	System Erdung-Neutralleiter {1484}	
	14.13.7	INSTALLATEUR - Überwachungssystem Watchdog {1628} und {1629}	
	14.13.8	INSTALLATEUR – Flash-Speicherung der Parameter (1550)	
	14.13.9	Reset von allen Wechselrichtern {1468}	
	14.14	Multi Xtender (1282)	
	14.14.1	Dreiphasiges System: Vollständiger Modus JA oder Nein {1283}	
	14.14.2	Multi-Combi erlaubt {1461}	
	14.14.3	Multi-Combi unabhängig {1462}	
	14.14.4	Batterieladezyklus synchronisiert durch den Master {1555}	
	14.14.5	Erlaubt Slave Standby in Multi-Xtender System {1547}	
	14.14.6	Phasensplit: L2 mit einer Verschiebung von 180° {1571}	
	14.14.7	INSTALLATEUR – Kompatibilität Minigrid (1437)	
	14.14.8	INSTALLATEUR – Minigrid mit Batterieenergiemanagement (1577)	
	14.15	Einspeisung {1522}	
	14.15.1	Einspeisung erlaubt {1127}	
	14.15.2	Maximaler Einspeisestrom {1523}	
	14.15.3	Batteriespannung für erzwungene Einspeisung {1524} {1525} {1526}	
	14.15.4	INSTALLATEUR - Phasenverschobene Einspeisung (1610)	
	14.15.5	INSTALLATEUR - Cos Phi bei P=0% {1622}	
	14.15.6	INSTALLATEUR - Cos Phi bei einer gewählten Leistung. Cos Phi {1623}, P= {1613}	
	14.15.7	INSTALLATEUR - Cos Phi bei P=100% {1624}	
15	-	eminformationen	
		ernsteuerung	
		ender	
16		vare(s) Aktualisierung	
		ktualisierungsprozess	
17		endungsbeispiele	
		llgemeine Anwendung : Wechselrichter, Lader mit Netzanschluss	
	17.2 Ei	nsatz bei Spannungsquelle mit begrenzter Leistung	الا 10
		nsatz zur Leistungserhöhung eines bereits vorhandenen Gerätes	
		bschalten von Verbrauchern minderer Priorität	
18		inge	
		nhang 1: Liste der Parameterabhängigkeiten	
19		meter-Tabelle	
		arameter Fernsteuerung	
		arameter Wechselrichter x der Parameternummern {xxxx}	
20	ınae.	x uei ruiuilleleiliuillileili {xxxx}	IUI

1 VORWORT

Diese Anleitung enthält Informationen zum Betrieb der Fernsteuerungen RCC-02 und RCC-03. Die Nutzung bestimmter Funktionen setzt zum Teil fundiertes Fachwissen voraus, welches an dieser Stelle nicht näher erläutert werden kann. Bitte wenden Sie sich bei eventuellen Fragen an Ihren Ansprechpartner oder Installateur.

1.1 KONVENTIONEN



Dieses Symbol verweist auf eine vorhandene lebensgefährliche Spannung (Stromschlaggefahr).



Dieses Symbol verweist auf ein bestehendes Sachschadenrisiko.



Dieses Symbol verweist auf eine wichtige Information oder auf Hinweise zur Systemoptimierung.

Terminologie:

Zum besseren Verständnis dieser Anleitung werden einheitlich folgende Termini verwendet:

RCC – Beziehen sich die Erläuterungen sowohl auf die Fernsteuerung RCC-02 als auch auf die Fernsteuerung RCC-03 wird einheitlich die Bezeichnung RCC verwendet.

Anlage – Bezeichnet sowohl die Gesamtheit aller miteinander verbundenen elektrischen Bauteile als auch die Stromquelle (öffentliches Netz, Notstromgenerator), einen oder mehrere Xtender mit oder ohne Fernsteuerung sowie die Stromverbraucher.

System – Bezeichnet die Gesamtheit aller Xtender mit oder ohne Fernsteuerung.

Xtender oder Kombi – Bezeichnet einen oder mehrere miteinander verbundene Xtender.

1.2 RECYCLING DER PRODUKTE

RCC-Fernsteuerungen entsprechen der europäischen Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten und enthalten keinen der nachfolgenden Stoffe: Blei, Cadmium, Quecksilber, sechswertiges Chrom, polybromiertes Biphenyl (PBB) und polybromierten Diphenylether (PBDE).



Berücksichtigen Sie bei der Entsorgung dieser Geräte die jeweils geltenden örtlichen Vorschriften und nutzen Sie die entsprechenden Sammeldienste/-stellen für Elektro-/Elektronik-Altgeräte.

1.3 EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die in dieser Anleitung erwähnten Fernsteuerungen RCC-02/-03 entsprechen folgenden Normen: EN 60950:2006, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007

CH - 1950 Sion, September 2014

Studer Innotec (R. Studer)

1.4 KONTAKTDATEN VON STUDER INNOTEC

Studer Innotec SA Rue des Casernes 57 CH – 1950 Sion

Tel. +41 (0)27 205 60 80 Fax. +41 (0)27 205 60 88

Kundendienst: info@studer-innotec.com
Vertrieb: sales@studer-innotec.com
Technischer Support: support@studer-innotec.com

Internetseite: www.studer-innotec.com

1.5 IHR VERKÄUFER



2 VORSICHTSMAßNAHMEN UND HINWEISE

2.1 GEWÄHRLEISTUNG

Studer Innotec gewährleistet eine Garantie auf seine Wechselrichter-Reihen auf Material- und Herstellungsfehler. Die Garantie wird während **5 Jahren** ab dem Fabrikationsdatum gewährt.

Die Berechtigung zur Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche setzt voraus, dass die Ware von einem von Studer Innotec autorisierten Fachhändler bezogen wurde, die Verpackung angemessen und der Original-Kaufbeleg mit Datum vorhanden ist.

Von der Gewährleistung sind Schäden ausgeschlossen, welche durch Bedienung, Gebrauch bzw. Modifikationen, die nicht ausdrücklich in dieser Anleitung aufgeführt sind, verursacht wurden.

Nachfolgend eine Liste von Fällen, für welche explizit keine Gewährleistung übernommen wird:

- Unsachgemäße Verwendung
- In das Gerät eingelaufene Flüssigkeiten bzw. durch Kondensation bedingte Oxidation
- Defekte aufgrund von mechanischen Einflüssen (z. B. Herunterfallen oder Stoßeinwirkungen)
- Öffnen der RCC-Fernsteuerungen bzw. nicht ausdrücklich von Studer Innotec autorisierte Änderung an deren Einstellungen
- Schäden durch atmosphärische Überspannungen (Blitzschlag)
- Schäden durch unsachgemäßen Transport oder unsachgemäße Verpackung

2.2 HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Aufstellung, Inbetriebnahme und Wartung sowie der Gebrauch und Betrieb der RCC-Fernsteuerungen können von Studer Innotec nicht überwacht werden. Daher übernimmt Studer Innotec keinerlei Verantwortung und Haftung für Schäden, Kosten oder Verluste, die sich aus unsachgemäßer Installation, unsachgemäßem Betrieb sowie fehlerhafter Wartung ergeben oder in irgendeiner Art und Weise damit zusammenhängen.

Der Einsatz und Betrieb von Studer Innotec Produkten obliegt in jedem Fall der Verantwortung des Kunden. Diese Geräte dürfen weder für den Betrieb von lebenserhaltenden Systemen eingesetzt werden noch in Systemen, aus deren Verwendung sich eventuell ein Risiko für den Menschen oder die Umwelt ergeben könnte.

Ebenso übernehmen wir keinerlei Verantwortung für patentrechtliche Verletzungen oder die Verletzung etwaiger Rechte Dritter, die aus der Verwendung dieser Produkte resultieren.

In keinem Fall ist Studer Innotec für Schäden haftbar zu machen, die den Wert des Produktes zum Kaufzeitpunkt übersteigen.

Studer Innotec behält sich das Recht vor, Änderungen bzgl. der technischen Daten dieses Gerätes ohne vorherige Mitteilung oder Ankündigung vorzunehmen.

2.3 SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie sich die nachfolgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um Verletzungen oder Schäden am Gerät selbst bzw. an daran angeschlossenen Geräten zu vermeiden.

Verwenden Sie ausschließlich das von Studer Innotec vorgeschriebene und bereitgestellte Anschlusskabel. Verwenden Sie auf keinen Fall ein beschädigtes Kabel. Sollten Sie Zweifel am einwandfreien Zustand ihres Produktes haben, lassen Sie es von einem Fachmann untersuchen.

Verwenden Sie die RCC-Fernsteuerung nie in feuchter Umgebung.

Verwenden Sie die RCC-Fernsteuerung nie in einer explosionsgefährdeten Umgebung.

2.4 Annahme der Softwarelizenzbestimmungen und Updates

Durch den Gebrauch der RCC-Fernsteuerung akzeptieren Sie die folgende Lizenzvereinbarung und erklären sich mit den darin enthaltenen Bestimmungen und Bedingungen einverstanden. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.

Studer Innotec räumt Ihnen eine beschränkte Lizenz zur Nutzung der Gerätefirmware im Binärformat ein. Die Urheberrechte und geistigen Eigentumsrechte sowie der Titel an dieser Software unterliegen Studer Innotec.

Hiermit erkennen Sie die Software, welche gemäß dem internationalen Copyright-Abkommen dem Copyright-Schutz unterliegt, als geistiges Eigentum von Studer Innotec an.

Des Weiteren erkennen Sie an, dass die Struktur, Organisation und der Code der Software den Geschäftsgeheimnissen von Studer Innotec unterliegen. Sie sind nicht berechtigt, die Software oder einen Teil der Software zu dekompilieren, zu zerlegen, zu verändern, in Bezug auf Aufbau und Technologie zurück zu entwickeln oder in einer anderen Art und Weise zu dekodieren oder sie zu anderen als den hier vorgesehen Zweck zu nutzen.

Updates sollten von qualifiziertem Personal vorgenommen werden und obliegen in jedem Fall der Verantwortung des Kunden. Teilupdates können Kompatibilitätsprobleme und eine unregelmäßige Funktionsweise hervorrufen.

2.5 KOMPATIBILITÄT

Studer Innotec garantiert die Kompatibilität der Softwareupdates mit der Hardware über einen Zeitraum von einem Jahr ab Kaufdatum. Über diese Zeitspanne hinaus kann eine Kompatibilität der Updates mit der unveränderten Hardware nicht länger gewährleistet werden und unter Umständen den Erwerb neuer Hardwarekomponenten erforderlich machen. Bei weiteren Fragen in Bezug auf die Kompatibilität wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner.

2.6 CODE FÜR DEN ZUGANG ZU DEN ERWEITERTEN FUNKTIONEN

Um die Fernbedienung RCC-02, RCC-03 in seiner erweiterten Version anwenden zu können, benötigen Sie eine Erlaubnis von Studer Innotec für die Installierter oder QSP Ebene. Bei Ihrer Akkreditierung erhalten Sie eine Code-Nummer welcher Ihnen den Zugriff auf diese Funktionen ermöglicht. Diese Code-Nummer ist nur gültig für die Geräte welche in diesem Jahr gefertigt wurden oder älter sind, der aktuellste Code reicht somit für alle Operationen.

Übertragen Sie hier unten den letzten übermittelten Code, damit Sie von den erweiterten Funktionen der RCC-02, RCC-03 profitieren können.

Jahr	Code
2011-2015	

Die zusätzlich verfügbaren Funktionen für eine professionelle Anwenderebene werden in diesem Handbuch kursive gedruckt. Anhand Ihres Zugriffcodes haben Sie womöglich nicht auf alle beschriebenen Funktionen Zugriff. Gewisse Funktionen sind reserviert für den Service oder die Fabriktests. Bitte wenden Sie sich an den Lieferanten für genauere Angaben zu diesem Thema.

3 EINFÜHRUNG

Herzlichen Glückwunsch! Mit der RCC-Fernsteuerung haben Sie ein Gerät erworben, das Ihnen die Einstellung zahlreicher Funktionen an den Geräten der Xtender-Produktreihe erleichtern wird. Mit Hilfe dieser Fernsteuerung lassen sich zahlreiche Parametereinstellungen zur Optimierung der Funktionsweise der Anlage vornehmen. So bleibt der Xtender trotz seiner zahlreichen Einstellmöglichkeiten ein leicht zu bedienendes Gerät.

Am Ende dieser Anleitung finden Sie eine Liste mit Einstellmöglichkeiten und den dazugehörigen Parametern.

Die Bedienungsanleitung der RCC-Fernsteuerung ist in verschiedene Bereiche unterteilt:

Der erste Teil (Seite 11 bis 26) dieser Anleitung ist den Einstellungen der RCC-Fernsteuerung (wie z. B. Sprache oder Uhrzeit) gewidmet, die gegebenenfalls für einen störungsfreien Betrieb Ihrer gesamten Anlage sorgen.

Der zweite Teil (Seite 27 bis 34) der Anleitung beinhaltet genauere Informationen zur Anlage. So lassen sich darin deren elektrische Größen wie z. B. Batteriespannung und Wechselrichterlast finden.

Im dritten Teil (Seite 35 bis 35) werden die Speicherfunktionen für die verschiedenen Anlagenereignisse näher erläutert. Diese können sich während der gesamten Lebensdauer der Anlage bei einer Fehlerdiagnose oder Funktionsprüfung als äußerst hilfreich erweisen.

Im vierten eher technischen Teil (Seite 36 bis 76) der Anleitung werden die verschiedenen Einstellmöglichkeiten des Xtender beschrieben.

Änderungen an den Parametereinstellungen dürfen nur von fachkundigem Personal vorgenommen werden, da ansonsten eine fehlerfreie Funktion der Anlage nicht länger gewährleistet und Anlagenteile teilweise beschädigt werden können.

Der fünfte Teil (Seite 78 bis 81) beinhaltet allgemeine Angaben wie Systeminformationen, die Prozedur für Updates und auch Anwendungsbeispiele.

Der sechste Teil (Seite 83 bis 86) besteht aus zwei Tabellen mit den Parametern "Fernsteuerung" und den Parametern "Wechselrichter". Diese Tabellen welche in der gleichen Reihenfolge wie in der Fernbedienung aufgelistet sind, ermöglichen einen Überblick über alle Parameter welche angepasst werden können und geben auch die Werkseinstellungen wieder.

3.1 EINSATZBEREICH

Die RCC-Fernsteuerung kann in Verbindung mit allen Geräten der Xtender-Reihe verwendet werden, in deren Bedienungsanleitung ihr Gebrauch näher beschrieben wird.


3.2 BEDIENTASTEN UND ANZEIGEN

Die RCC-Fernsteuerung verfügt über vier Bedientasten sowie ein grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung. Je nach Einsatzbereich können die Bedientasten mit unterschiedlichen Funktionen belegt sein. Die jeweilige Tastenfunktion wird am rechten Rand des LCD-Display angezeigt.

Die Pfeil-nach-oben-Taste und die Pfeil-nach-unten-Taste ermöglichen in der Regel die Änderung der jeweils angezeigten Werte und den Wechsel zwischen den verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Mit Hilfe der zwei mittleren Tasten können Sie eine Option einstellen, bestätigen oder auch beenden.

Bei aktiver Hintergrundbeleuchtungsfunktion genügt ein Tastendruck, um diese auszulösen.

3.3 SD-KARTE



Die RCC-Fernsteuerung ist mit einem SD-Speicherkartenlesegerät (Secure Digital) ausgestattet. Die SD-Speicherkarte (im Lieferumfang enthalten) dient der Speicherung zahlreicher Funktionen, die im Rahmen dieser Anleitung näher erläutert werden. Sie ermöglicht unter anderem die Speicherung statistischer

Daten, die Durchführung von Updates sowie die Speicherung bzw. Wiederherstellung von Parametern und Einstellungen. Die SD-Karte ist mit dem FAT-Dateisystem (FAT 16) formatiert. Sie kann von allen herkömmlichen SD-Kartenlesegeräten gelesen werden.



RCC-03

Die Fernsteuerung RCC-03 (Einbaumodell) muss für das Ein- resp. Ausstecken der SD-Karte ausgebaut werden da sich der Kartenschlitz im eingebauten Teil der Fernsteuerung befindet.

Das Kartenlesesystem ist mit folgenden Kartenarten kompatibel:





Das Kartenlesesystem ist mit folgenden Kartenarten nicht kompatibel:

- SD XC
- Karten grösser als 32 GB

4 ANSCHLUSS

Montieren Sie zunächst die Fernsteuerung RCC-02 mit drei Schrauben fest auf einer ebenen Unterlage. Die Fernsteuerung RCC-03 ist eine Einbauausführung, und sie muss mit 4 Schrauben in einer ebenen Platte festgeschraubt werden. Verbinden sie diese anschließend anhand des dafür vorgesehenen Kabels mit dem Wechselrichter. Ist das Kabel defekt bzw. einer der Stecker lose, darf es nicht an das Gerät angeschlossen werden, da dieses ansonsten beschädigt werden könnte. Es dürfen maximal drei Fernsteuerungen in einem System installiert werden.

4.1 VERKABELUNG

Die Geräte der Xtender Serie verfügen über einen eigenen Kommunikationsbus welcher den Datenaustausch, die Konfiguration und die Aktualisierung des Systems ermöglicht. Die Verkettung der Geräte erfolgt über die Kommunikationskabel. Dadurch erhalten Sie einen Kommunikationsbus wlecher mit den beiden äussersten Geräten terminiert werden muss.


Jedes Gerät ist mit einem Schalter ausgerüstet wo Sie zwischen "O" offen und "T" terminiert wählen können. In der Werkseinstellung ist die Terminierung bei allen Studer Innotec-Produkten aktiviert. Die beiden Geräte welche am Ende der Linie (nur ein Buskabel) sind müssen terminiert "T" werden und alle (mit zwei Buskabeln) anderen sind auf offen "O" einzustellen.



Eine falsche Terminierung kann zu einer fehlerhaften Funktion der Installation führen oder die Aktualisierung verhindern.




Die Fernbedienung darf auf dem Kommunikationsbus nicht zwischen zwei Geräten mit Batterieanschluss (Xtender, VarioTrack, VarioString) platziert werden.




Installationsbeispiel mit der Korrekten Terminierung

4.1.1 RCC-02




RCC-02-Terminierung aktiviert (T-Stellung)




RCC-02-Terminierung desaktiviert (O-Stellung)

4.1.2 RCC-03




RCC-03-Terminierung aktiviert (Linksstellung)



RCC-03-Terminierung desaktiviert (Rechtsstellung)


4.1.3 Xtender XTH

Zum Aktivieren der Terminierung am Xtender des Typs XTH bewegen Sie die zwei Mini-Schalter auf die T-Stellung. Zum Deaktivieren bewegen Sie die zwei Mini-Schalter nach unten auf die O-Stellung.




4.1.4 Xtender XTM


Zum aktivieren der Terminierung am Xtender des Typs XTM schieben Sie den Minischalter auf die Position T. Zum deaktivieren schieben Sie den Minischalter in die Position O.



4.1.5 Xtender XTS



XTS-Terminierung aktiviert (T-Stellung)



XTS-Terminierung desaktiviert (O-Stellung)

4.1.6 VarioString



VarioString-Terminierung aktiviert (Linksstellung)



VarioString-Terminierung desaktiviert (Rechtsstellung)

4.1.7 VarioTrack



VarioTrack-Terminierung aktiviert (T-Stellung)



VarioTrack-Terminierung desaktiviert (O-Stellung)

4.1.8 BSP





BSP-Terminierung aktiviert (T-Stellung)




BSP-Terminierung desaktiviert (O-Stellung)

4.1.9 Xcom-232i









Xcom-232i-Terminierung desaktiviert (O-Stellung)


5 ABMESSUNGEN


5.1 RCC-02





5.2 RCC-03





SCHNELLINBETRIEBNAHME

Die Fernsteuerung RCC ermöglicht den Zugang zu sehr vielfältigen Einstellungen, Reglungen und Programmierungen. Allerdings genügt es für die meisten Anwendungen, für die einwandfreie Funktion einer Analage wenige Parameter anzupassen.

6.1 EINSTELLEN DER SPRACHE

Zum besseren Verständnis der Angaben empfehlen wir die Fernsteuerung auf die Deutsche Sprache einzustellen.

Die Hauptanzeige sieht so aus:


L1 Vac Aac ::**-__** 1N OFF ::**-/그** 28

Drücken sie 1x die Taste "Pfeil nach unten" bis die nebenstehende Anzeige erscheint.

Falls sie zu oft gedrückt haben gehen sie einfach mit der Taste "Pfeil nach oben" zurück bis die nebenstehende Anzeige erscheint.

Drücken sie die Taste SET und das Fenster für die Sprachauswahl erscheint

Drücken sie nochmals die Taste SET um die Sprache ändern zu können. Die Sprache erscheint unten rechts schwarz unterleat.



---- Vac






Drücken sie die Tasten "Pfeil nach oben oder nach unten " bis die gewünschte Sprache erscheint. Bestätigen sie die Auswahl mit der Taste SET (ok) Verlassen sie die Spracheinstellung mit der Taste ESC.

6.2 EINSTELLEN DES MAX. STROMES DER WECHSELSPANNUNGSQUELLE

Mit dieser Einstellung muss dem Xtender mitgeteilt werden welchen Strom die an AC-In angeschlossene Wechselspannungsquelle liefern kann.

Um den Xtender an Ihre Anlage anzupassen gehen sie bitte folgendermassen vor:


Die Hauptanzeige sieht so aus:



Drücken sie 2x die Taste "Pfeil nach unten" bis die nebenstehende Anzeige erscheint.

Falls sie zu oft gedrückt haben gehen sie einfach mit der Taste "Pfeil nach oben" zurück bis die nebenstehende Anzeige erscheint.

Drücken sie die Taste SET um ins Menu "Grundeinstellungen" zu kommen und nochmals SET zum Einstellen des maximalen Stromes Ihrer AC-Quelle.





Sie können jetzt den Xtender an die zur Verfügung stehende AC-Spannungsquelle anpassen.

Maximaler Eingangsstrom AC (Input limit) {1107}.





Wenn bei einem gewählten Parameter das Sternchen (*) angezeigt wird, entspricht der Wert den Fabrikeinstellungen Standarteinstellungen (Werkseinstellungen).

Falls der Xtender am öffentlichen Netz angeschlossen ist, muss der Wert der vor geschalteten Sicherung resp. des vor geschalteten Sicherungsautomaten eingegeben werden. In herkömmlichen Hausinstallationen beträgt dieser Wert gewöhnlich zwischen 6A bis 16A. Auf Campingplätzen oder Hafenanlagen stehen häufig nur 2A bis 8A zur Verfügung.



Wird der Xtender mit einem Notstromgenerator betrieben, ist meist nur die Leistung des Generators bekannt. Der einzustellende Strom muss darum berechnet werden (Beispiel: Leistung 3500W / Spannung 230Vac. Sie rechnen 3500/230=15.2A) Vorsicht: Die Leistungsangaben von Notstromgeneratoren sind sehr oft übertrieben gegenüber ihrer wirklichen Leistungsfähigkeit. Um vertretbare Werte zu erhalten und um die einwandfreie Funktion des Systems zu gewährleisten, empfehlen wir den berechneten Strom mit einem Faktor 0.6 bis 0.7 zu multiplizieren. (In unserem Beispiel 15.2A x 0.7 = 10.64A)

Drücken sie die Taste SET um den Wert zu ändern (der zu ändernde Wert ist schwarz hinterlegt) Mit den Tasten NACH-OBEN und NACH UNTEN kann der Strom ihrer Spannungsquelle eingestellt werden. Bestätigen sie die Einstellung mit der Taste SET (OK).

6.3 ANPASSUNG AN DIE BATTERIE

Ladestrom {1138}

Damit der Xtender die Batterien optimal laden kann, muss der richtige Ladestrom eingestellt werden. Den geeigneten Ladestrom finden sie in den technischen Daten des Batterieherstellers.




In einem System mit mehreren Xtendern entspricht dieser Wert jedem Einzelnen. Daher muss der gewünschte Batterieladestrom durch die Anzahl der Xtender im System geteilt werden.



Bleibatterien mit flüssiger Säure oder mit Säure Gel werden gewöhnlich mit einem Strom der einem Zehntel bis zu einem Fünftel der Batteriekapazität entspricht geladen.


Beispiel: Batterie mit einer Kapazität von 500Ah: 500/10=50A bis 500/5=100A.

Die Hauptanzeige sieht so aus:




Drücken sie 2x die Taste "Pfeil nach unten" bis die nebenstehende Anzeige erscheint.

Falls sie zu oft gedrückt haben gehen sie einfach mit der Taste "Pfeil nach oben" zurück bis die nebenstehende Anzeige erscheint.



Drücken sie die Taste SET um Einstellungen vorzunehmen und nochmals die Taste SET für den Zugang zum Menü Grundeinstellungen. Fahren sie weiter mit der Taste "Pfeil nach unten".



In diesem Menü können sie den gewünschten Ladestrom für ihre Batterie eingeben.

Drücken sie die Taste SET um den Wert zu ändern (der zu ändernde Wert ist schwarz hinterlegt) Mit den Tasten NACH-OBEN und NACH UNTEN kann der gewünschte Batterieladestrom eingestellt werden. Bestätigen sie die Einstellung mit der Taste SET (OK).




6.4 Freigabe der Funktion Smart-Boost

Falls ihre am Xtender angeschlossenen Verbraucher mehr Leistung benötigen als die an AC-In angeschlossene Spannungsquelle liefern kann, so besteht die Möglichkeit mit der Smart Boost Funktion die Verbraucher mit zusätzlicher Leistung aus dem Xtender zu unterstützen.

Kontrollieren sie bitte vorher, dass der Xtender mit dem richtigen Strom Ihrer Eingans-Wechselspannungsquelle {1107} programmiert wurde.

Die Hauptanzeige sieht so aus:



Drücken sie 2x die Taste "Pfeil nach unten" bis die nebenstehende Anzeige erscheint.

Falls sie zu oft gedrückt haben gehen sie einfach mit der Taste "Pfeil nach oben" zurück bis die nebenstehende Anzeige erscheint.

Drücken sie die Taste SET um Einstellungen vorzunehmen und nochmals die Taste SET für den Zugang zum Menü Grundeinstellungen. Fahren sie weiter mit der Taste "Pfeil nach unten".


Drücken sie die Taste "Pfeil nach unten" bis zum Parameter {1126} "Smart-Boost erlaubt".

Jetzt können sie Smart-Boost Funktion freigeben. Drücken sie dafür die SET-Taste um diesen Parameter ändern zu können und dann die "Pfeil nach oben" oder "Pfeil nach unten" Taste um die Freigabe "JA" einzustellen. Zum Schluss bestätigen sie die Einstellung mit der Taste SET.









7 HAUPTMENÜS

Durch den Anschluss der Fernsteuerung an einen Xtender erhält man Zugriff auf unterschiedliche Menüs mit mehreren verschiedenen Kategorien.

Systeminformationen Systeminformationen Ereignishistorie der Anlage Gespeicherte Vorkommnisse Echtzeitinformationen zum Betriebszustand der Anlage 12 08 2014 Informationen 242 V≘c <50 H 242 Vac 0.0 Aac ::**-≤=** 2⊓ Messwerte des BSP Batterie-Monitor Ubat 26.50 Vdc (Nur wenn BSP vorhanden) 费 1.89 Ide VarioTrack Messwerte des VarioTrack (Nur wenn VarioTrack MMPT vorhanden) Psol 0.22 kW Ubat<u>12.1 Vdc</u> Ed VarioString Messwerte des VarioStrina Phas[(Nur wenn VarioString MPPT vorhanden) Ppv Ubat <u>48.0 Vdc</u> Ed 0.21 kWh Einstellung der RCC-Fernsteuerungsoptionen Einstellungen RCC Œ Einstellung der parameter des Xtender (oder der Xtender) Einstellungen Xtender Einstellungen Einstellung der Parameter des BSP Einstellungen BSP (Nur wenn BSP vorhanden) Einstellung der Parameter des VarioTrack MPPT (Nur wenn VarioTrack MMPT vorhanden)

Einstellung der Parameter des VarioString MPPT (Nur wenn VarioString MPPT vorhanden)




Der Menüwechsel erfolgt über die NACH-OBEN- und NACH-UNTEN-Taste an der RCC-Fernsteuerung. Um in die jeweiligen Menüs einzutreten und Änderungen vorzunehmen drücken sie bitte die Taste SET.




Entsprechend dem Systemaufbau werden zusätzliche Menüs und Informationen angezeigt.

In Parallel und oder 3-Phasen-Systemen erscheinen automatisch die folgenden Anzeigen:

Kontinuierliche Anzeige des Anlagenzustandes und der Werte.





8 EIN-/AUSSCHALTEN DES XTENDER-KOMBIGERÄTES

Das Ein- bzw. Ausschalten des Xtender mit der Fernsteuerung ist ab den beiden Hauptanzeigen möglich. Im rechten Befehlsbalken ist gegenüber der ESC-Taste der jeweils mögliche Befehl angegeben (ON oder OFF). Nach dem Betätigen der ESC-Taste wird jeweils eine Bestätigung des Befehls verlangt.

Sobald Sie die Taste ESC gedrückt haben, müssen Sie den Befehl mit der SET – Taste (YES) bestätigen oder mit der ESC – Taste (NO) annullieren.





Achtung! Der Ein- resp. Ausschaltbefehl über die Fernsteuerung RCC bewirkt das Einbzw. Ausschalten aller Xtender des Systems an welchem die Fernsteuerung angeschlossenen ist. Um einen einzelnen Xtender in einem System mit mehreren Geräten ein. resp. auszuschalten muss die Taste am jeweiligen Xtender gedrückt werden.

Das Ein-/Ausschalten den Xtenders kann auch direkt am Xtender mit folgenden Schalter erfolgen:



9 EINGANGSSTROMBEGRENZUNG SCHNELL ÄNDERN

Ab der obersten Hauptanzeige mit der Zeitanzeige mit dem Zifferblatt gelangt man mit der SET-Taste (FAST) direkt das Menu für das Einstellen der Eingangsstrombegrenzug (Input limit) {1107}.



In mobilen Anlagen werden die Xtender häufig an unterschiedliche Wechselspannungsquellen mit verschiedenen Leistungen angeschlossen. Mit diesem Schnellzugriff wird das Anpassen des maximalen Stromes an die jeweilige Quelle stark vereinfacht.

10 EINSTELLEN DER RCC-FERNSTEUERUNG

Über das nebenstehende Menü erhält man Zugang zu den Einstellungen der RCC - Fernsteuerung. Wechseln Sie zunächst mit Hilfe der Tasten NACH OBEN und NACH UNTEN von jedem beliebigen Hauptmenü aus in das Menü "Einstellungen der Fernsteuerung". Bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit der SET-Taste.



Wenn das zu ändernde Element auf der Anzeige erscheint drücken sie die Taste SET um eine Änderung vorzunehmen. Die Anzeige erscheint darauf invertiert (schwarz hinterlegt). Mit der Taste NACH OBEN oder NACH UNTEN kann der Wert geändert werden. Ist der richtige Wert eingestellt wird mit der Taste SET bestätigt oder mit der Taste ESC die Eingabe annulliert.





Jedem Parameter ist eine eindeutige Kennnummer zugewiesen, welche rechts oben im Display erscheint (siehe nachfolgendes Beispiel). In der Beschreibung werden diese Kennummern in geschweiften Klammern dargestellt: {xxxx}

BEISPIEL: Änderung der Datumsangabe

Wechseln Sie mit Hilfe der Tasten NACH OBEN oder NACH UNTEN in das nebenstehende Menü.

Drücken Sie die SET-Taste, um in das Menü der Fernsteuerungseinstellungen zu gelangen.

Wechseln Sie mit Hilfe der Taste NACH UNTEN in das Folgemenü.

Drücken Sie die SET-Taste, um den Parameter einzustellen.

Sie haben nun die Möglichkeit mit den Tasten NACH OBEN und NACH UNTEN den richtigen Tag einzustellen.


Drücken Sie anschließend die SET-Taste, um in den Einstellmodus des Monats zu gelangen.

Sie können nun auch den Monat mit Hilfe der Tasten NACH OBEN und NACH UNTEN einstellen.

Drücken Sie erneut die SET-Taste, um abschließend das Jahr eingeben zu können.

Nachdem Sie erneut mit den Tasten NACH OBEN und NACH UNTEN die Jahreszahl eingestellt haben, drücken Sie ein letztes Mal die SET-Taste und danach die ESC – Taste um ins Hauptmenü zurückzukehren.







10.1 Spracheinstellung (5000)

Die Standardspracheinstellung ist Englisch. Der Xtender kann bis zu vier verschiedene Sprachen speichern. Dieser Parameter ermöglicht Ihnen die Auswahl einer der vier Bediensprachen.

10.2 Weiterer Sprachen (5036)

Die Fernsteuerung bietet standardmässig die vier folgenden Sprachen zur Auswahl: Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch. Es besteht die Möglichkeit andere Sprachen zu speichern. Dazu müssen Sie eine SD Karte verwenden mit der aktuellsten Version welche auf unserer Webseite erhältlich ist (www.studer-innotec.com/support). Erkundigen sie sich bei ihrem Händler ob die gewünschte Sprache zur Verfügung steht. Die englische Sprache kann nicht ersetzt werden.

Um eine der drei Sprachen durch eine andere zu ersetzen, gehen sie wie folgt vor:

- Sie benötigen eine SD-Karte mit der gewünschten Sprache.
- Führen sie diese SD-Karte in die Fernsteuerung. Eventuell erfolgt eine automatische Anpassung der Software ihrer Fernsteuerung, Warten sie bitte bis diese Anpassung abgeschlossen ist bevor sie weiterfahren.
- Wählen sie das Menü Andere Sprachen (5036)
- Wählen sie die Sprache welche sie ersetzen wollen (zweite, dritte oder vierte Sprache {5038} {5039} {5040}) und wählen dann die neue Sprache.
- Führen sie nochmals die SD-Karte ein damit die gewählte Sprache automatisch geladen werden kann. Danach können sie die Karte wieder entfernen.

10.3 EINSTELLUNG DER UHRZEIT (5001) UND DES DATUMS (5002)

Der Xtender verfügt über einen "ewigen" Kalender und eine interne Uhr, welche über eine Speicherbatterie mit Strom versorgt werden. Eine richtige Datums- und Zeiteinstellung ist die Voraussetzung für die korrekte Speicherung von Geräteereignissen und eine fehlerfreie Nutzung zeitabhängiger Funktionen wie z. B. Programme für die Hilfskontakte.

10.4 BENUTZEREBENE **{5012}**

Je nach gewählter Benutzerebene können Sie in unterschiedlicher Art und Weise auf den Xtender zugreifen.

Durch Eingabe des Codes:

460081

kann die Benutzerebene **NUR INFO** gewählt werden. In dieser Ebene können keine Änderungen an den Xtender-Einstellungen vorgenommen werden. Sie dient ausschließlich der Anzeige von Systeminformationen.



Nachdem das System parametriert wurde, empfiehlt sich eine Aktivierung der NUR-INFO-Benutzerebene, insbesondere dann, wenn die Fernsteuerung für Drittpersonen zugänglich ist bzw. ein Zugriff unbefugter Personen nicht ausgeschlossen werden kann.

Durch Eingabe des entsprechenden Codes ist jederzeit ein Wechsel zwischen den verschiedenen Benutzerebenen möglich.

Die **BASIC**-Benutzerebene ermöglicht die Einstellung der Xtender-Grundfunktionen und ist leicht verständlich aufgebaut. Achtung! Bereits eine falsche Einstellung der Grundparameter kann zu einer Anlagenstörung führen. Diese Benutzerebene ist standardmäßig voreingestellt. Um nach vorgenommenen Änderungen in diese Ebene zurückzukehren, geben Sie den Code:

943274

Die **EXPERT**-Benutzerebene erlaubt vielfältige und tief greifende Parametereinstellungen des Xtender. Aus diesem Grund ist der Zugriff ausschließlich fachkundigem Personal vorbehalten. Geben Sie den Code:

426468



Die Expert-Benutzerebene erlaubt die Einstellung der Batteriespannung. Damit eine Installation konform mit der Norm EN/IEC62109-1 ist, darf die Batteriespannung nicht grösser als 60Vdc sein.

Um Zugang zur EXPERT-Benutzerebene (Expertenebene) zu erhalten.

10.5 RÜCKSETZEN AUF DIE BENUTZEREBENE BASIC (5019)

Mit diesem Befehl wird die Fernsteuerung auf die Benutzerebene BASIC zurückgesetzt.



Benutzen sie diesen Befehl nach dem die Anlage mit der Benutzerebene EXPERT parametriert wurde. Somit werden nachträgliche Änderungen der Anlage durch Unachtsamkeit oder durch Änderungen Dritter verhindert.

10.6 INSTALLATEUR - GRUPPIERTE MODIFIKATION DER XTENDER PARAMETER EBENE {5042}

10.6.1 Forciert alle Xtender Parameter auf die Ebene {5043}

Diese Funktion ermöglicht eine totale Änderung aller Zugriffsebenen.

10.6.2 Wiederherstellen der Xtender Standart Parameter Einstellungen {5044}

Diese Funktion ermöglicht die Wiederherstellung der Fabrikeinstellungen für die Xtender Parameter.

10.7 DATENLOGGER (5057)

10.7.1 Aktiviert den Datenlogger (5101)

Aktiviert den Datenlogger. Drei Einstellungen sind möglich: Automatisch/Ja/Nein. Mit der Einstellung "Automatisch" ist der Datenlogger auf allen RCC, Xcom-LAN und Xcom-GSM aktiviert. Täglich um Mitternacht wird eine Datei im Format CSV auf der SD-Karte im Ordner CSVFILES/LOG erstellt. In dieser Datei werden jede Minute die wichtigsten Elektrischen Daten Ihres Systems registriert. Diese Datei kann die Grösse von 1MB erreichen. Beachten Sie dabei dass die Speicherkapazität Ihrer SD-Karte gross genug ist. Falls zum Zeitpunkte der Speicherung nicht genug Speicherplatz auf der Karte vorhanden ist, werden die 30 ältesten LOG-Dateien gelöscht.



Das Aufzeichnungs-System der Fernbedienung ist nicht mit allen SD Karten gewährleistet. Karten welche in FAT32 formatiert sind funktionieren nicht. Karten grösser als 2GB sind ebenfalls nicht kompatibel.



Bei der Aktualisierung des Systems gehen die Tagesdaten verloren.



Weitere Informationen und die einfachste Methode um die Daten zu nutzen finden Sie im Kapitel "Datenlogger" S.35 dieses Dokumentes.

10.7.2 Speichern der Daten des aktuellen Tages (5059)

Wenn Sie die Daten des aktuellen Tages benötigen können Sie die Speicherung mit dieser Funktion forcieren. Dabei wird nur eine Teildatei erstellt. Um Mitternacht wird jedoch eine neue Datei mit den kompletten Daten erstellt.

10.8 SPEICHERN UND WIEDERHERSTELLEN (5013)

Über dieses Menü können die Systemdaten auf eine SD-Karte gespeichert bzw. von der SD-Karte ins System geladen werden.



Das SD-Speicherkartenlesesystem in der RCC-Fernsteuerung kann nicht alle SD-Kartentypen lesen. Zum Beispiel Karten welche mit dem System FAT32 formatiert wurden funktionieren nicht sowie Karten grösser als 2GB sind nicht kompatibel.

10.8.1 Speichern sämtlicher Dateien (5041) (System backup)

Diese Funktion erlaubt das Speichern sämtlicher gerätespezifischer Dateien auf eine SD-Karte:

- Die Ereignishistorie
- Die Betriebsparameter der Fernsteuerung
- Die Betriebsparameter des oder der Xtender

- Die Betriebsparameter des oder der VarioTrack
- Die Betriebsparameter des oder der VarioString
- Die Betriebsparameter des BSP



Das Laden dieser Dateien in einem System mit mehreren Xtendern kann bis zu 15 Minuten dauern.

10.8.2 Wiederherstellen aller Daten (5068) (System recovery)

Mit diesem Parameter werden die Parameter aller Xtender, BSP und Fernsteuerungen welche mit dem Parameter "Speichern aller Dateien {5041}" abgespeichert wurden, wiederhergestellt.

10.8.3 Anwenden der Konfigurationsdatei (masterfile) {5070}

Wenn Sie von Ihrem Installateur Parameterdateien erhalten haben, können Sie diese mit diesem Menü auf das System hochladen. Führen Sie die SD Karte in die RCC ein und aktivieren Sie das Hochladen mit der SET Taste. Beachten Sie dass die ganze Prozedur mehrere Minuten dauern kann. Je nach Inhalt der Konfigurationsdatei kann jedes angeschlossene Gerät parametriert werden. Es ist normal, dass sich während dieses Hochladens der Parameter eines oder mehrere Geräte ausschalten.

10.8.4 Trennung der Datenfelder in den CSV - Dateien {5032}

Mit dieser Option könne Sied as Trennzeichen für die CSV-Datei bestimmen. Je nach Betriebssystem und Sprache die Sie verwenden muss diese Zeichen angepasst werden um richtig interpretiert zu werden. Sie können wählen zwischen "automatischem" Modus (dieser wird das Trennzeichen automatisch der in der RCC-02/-02 gewählten Sprache anpassen), einem Koma (,) oder einem Semikolon (;). In den Sprachen Französisch/Deutsch/Italienisch wird normalerweise das Semikolon verwendet während im Englischen und Chinesischen das Komma genutzt wird.

10.8.5 Erweiterte Speicherfunktionen {5069}



Je nach Konfiguration Ihrer Installation können in diesem Menü verschiedene Funktionen vorhanden sein.

10.8.5.1 Speichern der Nachrichten (5030)

Diese Funktion dient der Speicherung der Nachrichten (Gespeicherte Vorkommnisse) auf eine SD-Karte. Die Speicherung erfolgt im CSV-Format, so dass die Datei von fast allen Tabellen- und Textprogrammen gelesen werden kann. Die Datei wird in einem Ordner mit dem Namen STATS abgelegt und enthält einen Unterodner mit dem Datum der Speicherung.

10.8.5.2 Speichern und Wiederherstellen Fernsteuerung (5049)

Dieses Menü enthält auschliesslich Steuerungen für die Fernsteuerung RCC.

10.8.5.3 Speicher- und Wiederherstellungs- Xtender (5050)

Dieses Menü enthält auschliesslich Steuerungen zu den angeschlossenen Xtendern.

10.8.5.3.1 Speichern der Xtender-Betriebsparameter (5017)

Diese Funktion ermöglicht die Speicherung der Betriebsparameter eines Xtender auf der SD-Karte. Diese kann anschließend zur Übertragung der Parameter auf einen anderen XTENDER verwendet werden. Für jeden Xtender kann nur eine Datei erstellt werden.

Die Datei im CSV-Format wird unter dem Namen CSVFILES\« FID »\DATE abgelegt.

Die FID- Datei enthält die Identifikationsdaten der Fernsteuerung und eine Unterdatei mit dem Datum Speicherung.

10.8.5.3.2 Laden der Betriebsparameter in den Xtender (5018)

Auf der SD-Karte gespeicherte Betriebsparameter des Xtender können mit dieser Funktion in das System übertragen werden. Dieser Parameter dient zum Laden der Parametereinstellungen eines bzw. mehrerer Xtender. Wurden mit verschiedenen Xtendern mehrere Dateien erstellt, so werden die Dateien geladen, die zu den derzeit aktiven Xtendern gehören. Wurden zu dem/den derzeit aktiven Xtendern keine Datensätze erstellt, so laden diese den jeweils zuletzt gespeicherten Datensatz.

10.8.5.3.3 INSTALLATEUR – Masterfile Erstellen (Create). Xtender auf SD-Karte (5033)

Mit dieser Funktion können Sie eine Referenzdatei erstellen für die Parameter einer Standart Installation. Dies ermöglicht eine einmalige Parametrierung wobei diese dann auf weitere Xtender oder Installationen übertragen werden kann.



Es kann nur eine Master-Datei pro SD Karte erstellt werden.

10.8.5.3.4 Masterfile aufspielen (Load). SD-Karte auf Xtender (5034)

Wenn sie von Ihrem Installateur eine SD-Karte erhalten mit speziell für Ihre Anlage konfigurirten Daten können sie diese mit dem Menü {5034} laden. Stecken sie die Karte in den dafür vorgesehenen Schlitz in der Fernsteuerung und starten sie die Übertragung mit der Taste SET. Achtung: Die Übertragung kann mehrere Minuten dauern.

10.8.5.3.5 Laden der voreingestellten Xtenderparameter {5045}

Für spezielle Anwendungen stehen vorprogrammierte Einstellungen (zum Beispiel für den Betrieb als Solsafe) zur Verfügung.

Ab diesem Menu {5045} können sie eine solche Datei ab einer SD-Karte auf das System laden. Es besteht auch die Möglichkeit mehrere Dateien zu kombinieren.



Falls unterschiedliche Dateien denselben Parameter verwenden wird der Wert dieses Parameters gemäss der zuletzt geladenen Datei verwendet.

10.8.5.4 INSTALLATEUR - SD Karte formatieren {5047}

Damit kann die SD Karte vollständig gelöscht werden.

10.8.5.5 Starten der Aktualisierung (5061)

Damit wird eine Systemaktualisierung mit dem Inhalt der SD Karte forciert.

10.9 Kontrasteinstellung (5006)

Die Kontrasteinstellung ermöglicht ein Anpassen der Lesbarkeit an die jeweiligen Sichtverhältnisse (Beleuchtung, Ablesewinkel).

10.10 HINTERGRUNDBELEUCHTUNG (5007)

10.10.1 Funktion der Hintergrundbeleuchtung {5093}

Anhand von diesem Parameter kann bestimmt werden ob die Hintergrundbeleuchtung permanent eingeschalten ist (ON), immer ausgeschalten (OFF) oder automatisch nur kurz während die Tasten bedient werden (Temporär).

10.10.2 Hintergrundbeleuchtungsdauer {5009}

Dieser Parameter legt fest, nach welcher Inaktivitätsdauer sich die Hintergrundbeleuchtung automatisch abschaltet.

10.11 ROTE HINTERGRUNDBELEUCHTUNG BEI STÖRUNG UND OFF-BETRIEB DES XTENDER {5026}

Befindet sich der Xtender aufgrund einer Störung (Batterieunterspannung, Überlast ...) im OFF-Betrieb, blinkt die Hintergrundbeleuchtung rot. Spezielle und erweiterte Funktionen (5021).

10.11.1 Wahl der Standartanzeige (5073)

Mit diesem Parameter können Sie wählen welches Standartanzeige erscheinen soll wenn Sie ein Menü verlassen oder wenn die Fernbedienung angeschlossen wird.

10.11.2 Inaktivitätsdauer vor Rückkehr zur Standardanzeige {5010}

Mit diesem Parameter lässt sich einstellen, nach welcher Inaktivitätsdauer auf dem Display wieder die Standardanzeige erscheint.

10.11.3 Anzeigedauer von Hinweisen (5011)

Hinweise minderer Bedeutung werden nur für einen begrenzten Zeitraum angezeigt. Mit Hilfe dieses Parameters kann deren Anzeigedauer auf Ihre Wünsche angepasst werden.

10.11.4 Akustischer Alarm {5027}

Bei Störungen wird ein akustisches Signal ausgelöst. Mit Hilfe dieses Parameters können Sie dieses Signal deaktivieren und auch wieder aktivieren.

10.11.5 Dauer akustischer Alarm der Fernbedienung {5031}

Dieser Parameter ermöglicht die Dauer des akustischen Alarms der Fernbedienung festzulegen.

10.11.6 Commande Start und Stopp Steuerung der Installation nur im View Niveau {5056}

Wenn dieser Parameter deaktiviert wird, ist es im Niveau "View Only" nicht mehr möglich den Xtender über die Fernsteuerung ein- und auszuschalten.


11 INFORMATIONEN ZUM BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS

Die Systeminformationen werden auf zwei verschiedene Arten angezeigt: der vereinfachten Anzeige und der einstellbaren Anzeige. Nur ab einer dieser beiden Anzeigen kann das System an- bzw. ausgeschaltet werden. Für nähere Informationen lesen Sie bitte den Abschnitt "Ein-/ Ausschalten des Xtender Kombigerätes".

In der vereinfachten Anzeige erscheinen lediglich die aktuelle Uhrzeit und der Betriebszustand des Xtender (ON oder OFF).



In der einstellbaren Anzeige erscheinen die Systemdaten in einer Übersicht als Blockschema:



- A Informationen zur Batterie
- B Informationen zum Netzeingang
- C Informationen zum Netzausgang
- D Informationen zu den Hilfskontakten
- E Informationen zu den Transfer- und Wechselrichterrelais
- F Informationen zum maximal eingestellten Eingangsstrom(Input limit) (L) und der Smart-Boost-Funktion (B: Boost Aktiviert, L: Eingangsstrom limitiert)
- G Informationen zu eventuellen Funktionssperrungen Wechselrichter, Lader und Transfer

Es können immer zwei Informationen gleichzeitig pro Block (A, B oder C) angezeigt werden. Sie können die anzuzeigenden Informationen wie folgt ändern:

Drücken Sie die SET-Taste (es erscheint eine der Informationen auf invertiertem Hintergrund).

Wählen Sie die zu ändernde Größe mit Hilfe der Tasten NACH OBEN und NACH UNTEN.

Drücken Sie die SET-Taste, um in den Änderungsmodus zu gelangen. Es werden nun die derzeit geltenden Größen dieses Bereichs angezeigt.

Legen Sie anhand der Tasten NACH OBEN und NACH UNTEN die neu gewünschten Grössen fest.

Bestätigen Sie diese durch Drücken der SET-Taste.

Durch Drücken der ESC-Taste gelangen Sie jederzeit zurück ins Startmenü.

Folgende Informationen stehen zur Verfügung:

Informationen zum Netzeingang

AC-In Eingangsspannung

AC-In Eingangsstrom

AC-In Eingangsleistung

Eingestellter maximaler Strom der Eingangsspannungsquelle (Input limit)

Eingangsfrequenz

Energie von AC-In am Vortag

Energie von AC-In heute

Informationen zum Netzausgang

Ausgangsspannung

Ausgangsstrom

Ausgangsleistung

Ausgangsfrequenz

Energie der Verbraucher am Vortag

Energie der Verbraucher heute

Information zu den Hilfskontakten

Die Situation oder das Ereigniss welches zum Umschalten geführt hat.

Informationen zur Batterie

Batteriespannung

Effektiver Batterieladestrom

Programmierter Batterieladestrom

Spannungsrippel der Batterien

Ladephase (Hauptladung, Absorption, Erhaltungsladung...)

Dynamischer Batteriespannungsausgleich (Ladeschwellenkompensation durch

Batterieinnenwiderstand)

Betriebsart (Wechselrichter, Ladegerät...)

Batterietemperatur (bei vorhandenem Temperaturfühler)

Automatischer Batterietemperaturausgleich (bei vorhandenem Temperaturfühler)

Entladung der Batterie am Vortag

Entladung der Batterie heute

Verbleibende Zeit in der Absorptions-, Egalisierungs- und der periodischen Absorption

Ladezustand der Batterie (SOC) (es muss ein BSP im System vorhanden ist)

Steht eine Information nicht zur Verfügung zeigt das Display folgende Meldung an: "----".

Die geöffnete oder geschlossene Position der Hilfs-, Transfer- und Wechselrichterrelais auf dem Display zeigt deren aktuellen Betriebszustand an.

Jedes Hilfsrelais ist mit einer entsprechenden Nummer sowie einem Großbuchstaben gekennzeichnet. Die Buchstaben A und M weisen beispielsweise auf den Automatikbetrieb bzw. den manuellen Betrieb hin.

Je nach Programmierung können auch andere Großbuchstaben erscheinen. Bitte lesen Sie hierzu das entsprechende Kapitel.


Der allgemeine Betriebszustand (ON oder OFF) des Kombi-Xtender wird auf beiden Bildschirmen groß angezeigt.


11.1 ANZEIGE BEI DREIPHASEN- UND ODER PARALLELSYSTEMEN

Sind mehrere Xtender als Parallel- und oder 3-Phasensystem geschaltet erscheinen automatisch zusätzliche Fenster. In diesen Fenstern sind die elektrischen Werte zusammengefasst angezeigt. Ab einer solchen Systemanzeige können immer auch die Anzeigen jedes einzelnen Xtender des Systems aufgerufen werden.

In einem Dreiphasensystem drücken sie die Taste SET und wählen mit den Tasten NACH OBEN oder NACH UNTEN welche Phase sie im Detail anzeigen möchten.

Wenn ein Dreiphasensystem aus mehreren parallel geschalteten Xtendern besteht oder ein einphasiges System mit mehreren Xtendern aufgebaut ist, können sie auch auf die Anzeige eines einzelnen Xtender zugreifen. Die Anzeige eines einzelnen Xtender erfolgt wie bei dem vorher beschriebenen Fenster durch Auswahl des gewünschten Gerätes.





12 MELDUNGEN UND EREIGNISHISTORIE

Über dieses Menü können Sie sich alle Anlagenereignisse anzeigen lassen.



Die Anlagenereignisse werden auf dem Display Ihrer Fernsteuerung angezeigt. Sie werden dabei in zwei Kategorien unterteilt:

- Ereignisse mit unmittelbaren Folgen werden solange angezeigt, bis der Benutzer sie durch Drücken einer Taste der RCC-Fernsteuerung quittiert. Diese Ereignisse werden in der Ereignishistorie gespeichert und können jederzeit abgerufen werden.
- Ereignisse ohne unmittelbare Folgen werden nur kurz auf dem Display angezeigt. Einige werden in der Ereignishistorie gespeichert.

Die Meldungen können verschiedenen Ursprungs sein:

Meldung: Allgemeine Information, gibt keinen Hinweis auf Probleme

Alarm: Ereignis welches bei Nichtbehebung eine Störung oder die Abschaltung des Systems verursachen kann.

Fehler: Eine Funktion der Installation ist deaktiviert.

Stopp: Stillstand des Gerätes aufgrund einer schwerwiegenden Störung.

Meldungen enthalten nur ihre respektive Referenznummer. Für alle anderen Ereignisse wird auch die Kategorie angezeigt.



Vorsicht ein Unterbruch kann temporär sein, und das System kann automatisch starten. Bei allfälligen Arbeiten an der Installation müssen Sie das System ausschalten.

INSTALLATEUR - Sie können die Liste der gespeicherten Ereignisse löschen. Die Löschfunktion wird gegenüber der SET Taste mit CLR signalisiert. Sie müssen die Löschung quittieren.



Verwenden Sie diese Funktion z.B. nach einem Wartungsbesuch oder am Ende der Inbetriebnahme der Installation.

12.1 (000) ALARM: BATTERIESPANNUNG ZU TIEF

Die Batterie ist fast vollständig entladen. Wird die Batterie nicht rechtzeitig wieder aufgeladen, kommt es zur Deaktivierung der Xtender-Wechselrichterfunktion.

- Maßnahme:
 - Laden Sie die Batterie so bald wie möglich
 - Laden Sie Ihre Batterien häufiger
 - Erhöhen Sie die vorhandene Ladeleistung oder –Energie (z.B. mit zusätzlichen Solarpanels)



Diese Meldung wird generiert anhand des Parameters Batterieunterspannung (1108)



Die Lebensdauer der Batterien hängt entscheidend von deren Ladezustand ab. Verwenden Sie Batterien nicht wiederholt oder über einen längeren Zeitraum mit geringer Ladung.

Bei aktiver Smart-Boost-Funktion kann es trotz Anschluss an eine separate Stromquelle zum Entladen der Batterien kommen.

12.2 (003) AC-In Synchronisation Läuft

Am AC-Eingang (AC-In) liegt eine passende Spannung an. Der Xtender hat mit der Synchronisation begonnen. Nach abgeschlossener Synchronisation werden die Verbraucher auf den AC-Eingang aeschaltet und die Batterie wird geladen.



Achtung! Es besteht die Möglichkeit, das Umschalten auf den AC-Eingang oder das Laden der Batterie zu deaktivieren.

12.3 (004) EINGANGSFREQUENZ FALSCH

Die Spannungsfrequenz am AC-Eingang liegt außerhalb des zulässigen Bereichs des Xtender. Maßnahme: Überprüfen Sie bei der Verwendung eines Notstromgenerators dessen Drehzahl.



Falls die Frequenz bei Notstromgeneratoren ausserhalb des zulässigen Bereiches liegt ist meist auch dessen Spannung falsch. Die Leerlaufspannung kann auf einfache Weise mit einem Voltmeter geprüft werden.

12.4 (006) EINGANGSSPANNUNG AC-IN ZU HOCH

Die am AC-Eingang anliegende Spannung liegt über dem zulässigen Spannungsbereich des Xtender und kann zur Beschädigung der angeschlossenen Verbraucher führen. Das Umschaltrelais ist deaktiviert.

Maßnahme: Sorgen Sie dafür, dass die Spannung im zulässigen Bereich liegt indem Sie die Spannung am AC-Eingang verringern.

12.5 (007) EINGANGSSPANNUNG AC-IN ZU NIEDRIG

Die Spannung am AC-Eingang (AC-In) liegt unterhalb des Xtender-Spannungsbereichs. Die Verbraucher werden nicht umgeschaltet und die Batterie nicht geladen.

Maßnahme: Sorgen Sie dafür, dass die Spannung im zulässigen Bereich liegt indem Sie die Spannung am AC-Eingang erhöhen.



Erhöhen Sie die Spannung der Notstromgeneratoren weder während des Batterieladevorgangs noch wenn an diese Verbraucher angeschlossen sind: Bei Stillstand der Verbraucher kann es zu einer Überspannung kommen, wodurch Teile Ihrer Anlage beschädigt werden könnten.



Massnahme:

Erscheint diese Meldung gleich nach dem Umschalten des Umschaltrelais, welches die Verbraucher zuschaltet und das Laden der Batterien startet, sollten Sie die den Parameter "Maximaler Eingangsstrom AC (Input limit)" {1107} überprüfen.

12.6 (008) STOPP: ÜBERLAST WECHSELRICHTER SC

Der Xtender-Wechselrichter kann den Leistungsbedarf der Verbraucher nicht decken. Maßnahme:

- Passen Sie die Leistung Ihrer Verbraucher der maximalen Leistung Ihres Xtender an.
- Stellen Sie sicher dass es keinen Kurzschluss in der Installation hat.

12.7 (014) STOPP: ÜBERTEMPERATUR EL

Der Xtender hat sich aufgrund von Überhitzung selbst abgeschaltet.

Überprüfen Sie, ob die Lüftungsvorrichtungen des Xtender frei sind und die Umgebungstemperatur nicht zu hoch ist.

Passen Sie die maximale Leistung Ihrer Verbraucher der nominalen Leistung Ihres Xtender und der Umgebungstemperatur an.



Übertemperatur kann die Lebensdauer einiger elektronischer Bauteile verkürzen. Kommt es aufgrund von Übertemperatur vermehrt zum Ausfall der Anlage, sind entsprechende Gegenmaßnahmen erforderlich.

12.8 (015) STOPP: ÜBERLAST WECHSELRICHTER BL

Der Verbraucher benötigt mehr Leistung als der Wechselrichter des Xtenders hergibt. Massnahme:

Passen Sie die maximale Leistung Ihrer Verbraucher der maximalen Leistung Ihres Xtender an

12.9 (016) ALARM: FEHLER DER LÜFTUNG FESTGESTELLT

Eine Fehlfunktion des Lüftungssystems wurde festgestellt. Lassen Sie die Funktion durch technisches Personal überprüfen.

12.10 (018) ALARM: ERHÖHTE BATTERIE-WELLIGKEIT

Die Welligkeit der Batteriespannung ist zu hoch.

Massnahme:

- Überprüfen Sie den Batteriekabelquerschnitt
- Überprüfen Sie die Kabelanschlüsse
- Überprüfen Sie ob der Ladestrom Ihren Batterien entspricht
- Überprüfen Sie den Zustand der Batterien



Diese Fehlermeldung wird auch bei der Verwendung unangemessener Batteriekapazitäten erzeugt. In diesem Fall sollten Sie den Ladestrom oder die Leistung der Verbraucher verringern.



Überalterte Batterien können die Ursache für zu hohen Spannungsrippel sein. Verringern Sie in diesem Fall den Ladestrom oder ersetzen sie die Batterien.

12.11 (019) STOPP: BATTERIESPANNUNG ZU TIEF

Die Wechselrichter und Smart-Boost Funktionen sind desaktiviert weil die Batterie entladen ist. Massnahme: Laden Sie die Batterien wieder auf um diese Funktionen wieder automatisch zu aktivieren.

12.12 (020) STOPP: BATTERIESPANNUNG ZU HOCH

Die am Xtender angelegte Batteriespannung ist zu hoch. Das System hat aus Sicherheitsgründen ausgeschalten.

Massnahmen: Überprüfen Sie ob die Nominalspannung der Batterie mit derjenigen des Xtenders übereinstimmt.

Im Fall eines externen Laders, überprüfen Sie ob dieser die Batterien mit einer dem Xtender kompatiblen Spannung lädt.



Im Fall wo Solargeneratoren verwendet werden überprüfen Sie dass das System nicht mit den Solarpanels ohne Batterien funktioniert und kontrollieren Sie den Solarladeregler.

12.13 (021) MAXIMALER EINGESTELLTER EINGANGSTROM ÜBERSCHRITTEN (INPUT LIMIT), KEIN TRANSFER

Der Leistungsbedarf der Verbraucher übersteigt die eingestellte Spannungsquellenleistung. Das Umschaltrelais kann nicht aktiviert werden. Der Xtender befindet sich im Wechselrichterbetrieb. Diese Situation trifft nur ein wenn der Parameter {1436} desaktiviert ist.

Massnahme:

- überprüfen Sie, ob der maximal eingestellte Strom an der Spannungsquelle {1107} dem von den Verbrauchern am AC-Eingang maximal geforderten Strom entspricht.
- verringern Sie die Leistung und Anzahl der Verbraucher.



In diesem Fall ist das Umschaltrelais deaktiviert und die Batterien können nicht geladen werden. Hält dieser Zustand über eine längere Zeit an, kann es zum vollständigen Entladen Ihrer Batterien kommen.

12.14 (022) FEHLER: FREMDSPANNUNG AM AUSGANG AC-OUT

Am AC-Ausgang (AC-Out) liegt eine unerwünschte Spannung an. Massnahme:

- Überprüfen Sie dass Sie nicht die Verkabelung des AC-In und AC-Out vertauscht haben
- Keine Quelle darf am Ausgang des Xtenders angeschlossen sein
- Kontrollieren Sie die Verdrahtung des Systems.

12.15 (023) FEHLER PHASE UNBEKANNT

Der Jumper (Reiter) für die Phasendefinition (L1, L2 oder L3) auf dem Xtender ist nicht gesteckt. Ohne Phasendefinition geht der Xtender nicht in Betrieb.

Maßnahme: Überprüfen Sie den Jumper im Kabelanschlussbereich des Xtenders. Genauere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Xtender-Benutzerhandbuch.

12.16 (024) KONTROLLIEREN SIE DIE BATTERIE DER UHR

Die Batterie für die interne Uhr ist entladen. Um ein Zurücksetzen der Uhr im Falle eines Unterbruchs zu vermeiden, ist ein Umtauschen dieser Batterie erforderlich. Halten Sie sich an das Bedienerhandbuch des Xtender um diesen Wechsel vorzunehmen.

12.17 (041) ALARM: ÜBERTEMPERATUR TR

Der Xtender ist überhizt, die Ausgangsleistung wird automatisch begrenzt.



Überprüfen Sie dass die Lüftung um den Xtender nicht beeinträchtigt ist. Diese Meldung kann auch bei Anwendung in erhöhter Umgebungstemperatur auftreten.

12.18 (042) STOPP: FREMDSPANNUNG AM AUSGANG AC-OUT

Eine Energiequelle wurde am Ausgang AC-Out entdeckt und speist Strom in den Xtender zurück ein. Massnahme: Überprüfen Sie, dass am Ausgang keine Energiequelle angeschlossen ist.



Bei einer gewollten Anwendung mit einer ausgangsseitigen Einspeisung (backfeeding) müssen Sie den Parameter {1438} anpassen. Dabei dürfen nur dafür vorgesehene und synchronisierte Quellen benutzt werden.



Bei der Anwendung mit einem netzgekoppelten Wechselrichter kann dessen Ladeleistung kontrolliert werden. Siehe Parameter {1438}, {1536} und {1549}.



Auf keinen Fall darf die Leistung des netzgekoppelten Wechselrichters höher als diejenige des Xtenders sein.

12.19 (058) FEHLER: VERLUST SYNCHRONISATION DES MASTER

Es besteht ein Kommunikationsproblem zwischen den Xtendern. Massnahme: Kontrollieren Sie die Verbindung zwischen den Xtendern.

12.20 (059) STOPP: ÜBERLAST WECHSELRICHTER HW

Siehe Code (015).

12.21 (060) (061) ALARM: MAXIMALDAUER DES HILFSKONTAKTS ÜBERSCHRITTEN

Die maximale Aktivierungsdauer für den durch den Parameter {1514}, {1515} gewählten Hilfskontakt ist erreicht und die Aktivierungsbedingungen sind immer noch vorhanden. Der Kontakt wird nicht desaktiviert solange die Konditionen vorhanden bleiben. Damit wird eine Blockierung des Hilfskontakts riskiert.

Massnahme: Bestätigen Sie diesen Alarm manuell mit den entsprechenden Parametern ({1512}AUX1, {1513}AUX2) indem Sie diese deaktivieren und wieder aktivieren.



Benutzen Sie diese Funktion mit Vorsicht und nur als Sicherheit.

12.22 (062) ALARM: KEIN AC-IN NACH GENERATOR START

Das Einschalten des Generators wurde durch den Hilfskontakt angesteuert aber es liegt keine Spannung am Eingang des Xtenders.

Massnahme: Überprüfen Sie ob der Generator funktioniert und die Verbindung mit dem Xtender nicht unterbrochen ist.

12.23 GESPEICHERTE EREIGNISSE

Anlagenereignisse werden in der Fernsteuerung gespeichert. Ereignisse von Geräten, die nicht dauernd an eine Fernsteuerung angeschlossen sind, werden nicht gespeichert.

Um von den Hauptmenüs auf die Ereignishistorie zugreifen zu können, drücken Sie die Tasten NACH OBEN und NACH UNTEN, bis auf dem Display "Ereignishistorie" erscheint, und bestätigen Sie diese anschließend durch Drücken der SETTaste.

Die Zahl rechts oben im Display ist die Meldungsnummer. In einem System mit mehreren Xtendern werden die Ereignisse in chronologischer Reihenfolge angezeigt. In der untersten Zeile des Displays erscheint der Xtender, auf den sich dieses Ereignis bezieht.

Jedes Ereignis wird zusammen mit dem Datum und der Uhrzeit seines Auftretens aufgezeichnet. Mit Hilfe der Tasten NACH OBEN und NACH UNTEN können Sie sich alle Geräteereignisse anzeigen lassen.

Bei einem System mit mehreren Xtendern enthält jede Meldung die Nummer des Xtender, von dem sie generiert wurde.

Mit der ESC-Taste können Sie das jeweilige Meldungsmenü verlassen.





Diese Meldungen können auf die SD Karte übertragen werden. Dies ermöglicht die Übermittlung oder die Auswertung auf/mit dem Computer.

13 DATENLOGGER

Die Fernbedienung RCC-02/-03 enthält eine Speicherungsfunktion für viele elektrische Werte unseres Systems über eine längere Zeitspanne.

Mit dieser Funktion können Sie zum Beispiel die Entwicklung des Stromverbrauchs und die Spannung der Batterie verfolgen, die verschiedenen Stromunterbrüche, den Zustand der Hilfskontakte, den Eingangsstrom oder die Ausgangsspannung herauslesen u.s.w. ...

Damit können Sie Statistiken erstellen um die Funktion und die Dimensionierung zu kontrollieren, das Verhalten der Verbraucher überprüfen oder Fehler entdecken und beheben.


13.1 FUNKTIONSWEISE


Wenn der Datenlogger aktiviert ist, wird jeden Tag (um Mitternacht) eine Datei auf der in der Fernsteuerung eingeführten SD Karte erstellt. Diese Datei enthält Angaben über die Komponenten des Xtender Systems sowie die elektrischen Daten welche jede Minute aufgezeichnet wurden. Die Datei im Format CSV kann von vielen Programmen gelesen werden. Die Datei enthält das Datum an welchem die Messung durchgeführt wurde in folgender Form: LGjjmmtt.csv . Wenn die Karte entfernt wird gehen die Tagesdaten verloren. Wenn die aktuellen Tagesdaten für eine Analyse benötigt werden, kann mit einer manuellen Speicherung, eine Datei mit den bereits vorhandenen Daten erstellt werden. Bei der Aktualisierung der Software der Fernbedienung gehen die aktuellen Tagesdaten verloren.


13.2 ANALYSE UND VISUALISIERUNG DER DATEN MIT HILFE DES GRATIS-TOOL XTENDER DATA ANALYSIS TOOL


Zusätzlich zu dieser Funktion stellt STUDER INNOTEC ein Analyse-Tool unter der Form einer Microsoft® Excel® 2007 Datei zur Verfügung. Dadurch können die CSV Dateien der Fernbedienung spezifisch gelesen werden. Dieses Tool formt und gruppiert die Dateien jedes Xtender und stellt diese graphisch dar. Dadurch sind die Dateien auf einen Blick verständlich und leserlich.

Diese Dateien können gratis auf unserer Webseite www.studer-innotec.com/support heruntergeladen werden.










14 EINSTELLUNG DES KOMBI-XTENDER

Eine komplette Liste der zugangsberechtigten Parameter finden sie im Anhang dieser Anleitung.

14.1 ALLGEMEINES

Der Xtender wurde als Kombigerät aus Wechselrichter und Ladegerät konzipiert, um vollkommen eigenständig alle Grundfunktionen eines Energiemanagementsystems gewährleisten zu können. In der Regel sind bei einem Neugerät keinerlei Einstellungen erforderlich, ausser dem Batterieladestrom {1138} und der Eingangsstrombegrenzung {1107}.





Achtung: Falsche Einstellungen der Parameter können zu Fehlfunktionen des Systems führen, oder gar Anlagenteile zerstören.

Bedingt durch die jeweiligen Betriebsbedingungen kann jedoch eine Anpassung bestimmter Parameter erforderlich sein. Zu diesem Zweck dient die RCC-Fernsteuerung, die darüber hinaus einen überdurchschnittlich großen Einstellbereich bietet. Einstellungsänderungen setzen große Sorgfalt und ein umfangreiches Fachwissen voraus. Studer Innotec übernimmt keinerlei Verantwortung bzw. Haftung für Schäden in Folge falscher Parametereinstellungen. Lesen Sie hierzu das Kapitel "Haftungsausschluss".

14.2 PARAMETRIERUNG EINES SYSTEMS MIT MEHREREN XTENDERN

Sind in ein System mehrere Xtender integriert, so wirkt sich die Änderung eines Parameterwertes grundlegend auf alle miteinander verbundenen Xtender aus. Möchten Sie an nur einem der Xtender Einstellungsänderungen vornehmen, trennen Sie alle Datenverbindungskabel bis auf das, welches ihn mit der Fernsteuerung verbindet. Nun haben Sie die Möglichkeit die Parameter eines jeden Xtender im System einzeln einzustellen. Nach beendeter Parametrierung können die ursprünglichen Anschlüsse wieder hergestellt werden.



Achtung! Sobald Sie das Datenverbindungskabel nach der Parametrierung eines einzelnen Gerätes erneut an das System anschließen, und einen Parameter ändern welchen sie vorher an einem einzelnen Gerät programmiert haben wird die Änderung der Einstellung auf alle angeschlossenen Xtender übertragen.



Achtung: Bei Änderungen der Verkabelung der Geräte muss unbedingt die Regel betreffend der Terminierung eingehalten werden (siehe Abschnitt "Verkabelung") und die Geräte ausgeschalten sein damit die Konfiguration übernommen wird.

14.3 BENUTZEREBENEN UND ZUGRIFF

Auf die nachfolgend beschriebenen Funktionen kann ausschließlich von der Benutzerebene EXPERT (für Experten) zugegriffen werden. Je nach Benutzerebene variiert der Zugriff auf die Gerätefunktionen. Lesen Sie hierzu das Kapitel zur Einstellung der Benutzerebene mit der Fernsteuerung.

14.4 Voreingestellte Funktionen der Hilfskontakte

Die beiden Hilfskontakte (potentialfrei) der Xtender sind ab Werk für definierte Funktionen vorprogrammiert. Genaue Informationen finden sie im Benutzerhandbuch des Xtender.



Achtung: Die Programmierung der Hilfskontakte konnte von Ihrem Lieferanten oder Installateur angepasst worden sein und somit nicht mehr den Werkseinstellungen entsprechen.

14.5 ZUGRIFF ZU DEN PARAMETERN

Um auf die Parameter zuzugreifen gibt es zwei Möglichkeiten:

- Über die Referenznummer:
- Über das Menü.



14.5.1 Zugriff zu einem Parameter anhand seiner Nummer

Jeder Parameter des Xtender ist direkt erreichbar durch seine eigene Referenznummer. Diese Funktion wird benötigt um den Wert eines Parameters zu ändern oder um den eingestellten Wert zu überprüfen.

Falls Sie die Referenznummer des zu ändern gewünschten Parameters kennen, haben Sie mit diesem Menu direkt Zugriff. Wechseln Sie mit Hilfe der Taste NACH OBEN oder NACH UNTEN bis Sie den gewünschten Parameter erreicht haben. Drücken Sie nun die SET Taste, um in das Menu des Parameters zu gelangen. Jetzt haben Sie die Möglichkeit de Parameter zu verändern.

Für jeden Parameter wird der eingestellte Wert gegenüber angezeigt. Falls bei einem Parameter kein Wert angezeigt wird heisst das, dass Sie nicht die erforderliche Benutzerebene haben um die Parameter verändern zu können oder der Parameter keinen Wert hat (z.B. ein Menutitel).

Falls Sie auf einen Parameter zugreifen möchten welcher eine höhere Benutzerebene benötigt als die Ihre, kann das durch einen Code erfolgen. Wählen Sie mit Hilfe der Taste NACH OBEN oder NACH UNTEN den gewünschten Parameter und drücken Sie nun die SET Taste. Die Fernsteuerung wird Ihnen eine vierstellige Nummer anzeigen. Wenn Sie diese Nummer Ihrem Installateur angeben, wird er Ihnen eine Aktivierungsnummer geben womit Sie den gewünschten Parameter ändern können.

Eine solche Aktivierungsnummer erlaubt allerdings nur einen einmaligen Zugriff auf den gewünschten Parameter. Es ist darum empfehlenswert, bei solchen Änderungen, in direkter Verbindung mit ihrem Installateur zu stehen.


14.5.2 Zugriff zu einem Parameter durch das Menu

Die Parameter des Xtender werden in folgende Kategorien unterteilt:

- Grundparameter
- Batterieparameter und Ladephasenparameter
- Wechselrichterparameter
- Parameter des Kombigerätes (Wechselrichter/Ladegerät)
- Parameter des Hilfskontaktes 1
- Parameter des Hilfskontaktes 2
- Parameter f
 ür die erweiterten Funktionen der Hilfskontakte
- Systemparameter
- Parameter für den 3-Phasen- und Parallelbetrieb
- Einspeisungsparameter

Je nach Benutzerebene kann man auf eine unterschiedliche Anzahl von Parametern zugreifen. Aus diesem Grund ist jeder Parameter mit einer Kennnummer versehen. Diese erscheint rechts oben im Display. Halten Sie bei Parametereinstellungen stets deren Kennnummer bereit.

Bei der Änderung eines Parameters erscheint links vom Wert ein Sternchen, wenn es sich um den voreingestellten Standardwert handelt.



Der Einstellbereich vieler Parameter ist außerordentlich groß. Einige Parameter stehen jedoch in engem Zusammenhang mit anderen und dürfen bestimmte Werte anderer Parameter nicht überoder unterschreiten. In Anhang 1 finden Sie eine Liste mit Parameterabhängigkeiten.

14.6 INSTALLATEUR - ANWENDUNGS - UND ZUGRIFFSEBENE

Die Xtender Parameter sind durch folgende Elemente gekennzeichnet:

- Das Minimum
- Der Wert
- Das Maximum
- Die Anwenderebene welche f
 ür den Zugriff erforderlich ist

Die Fernbedienung auf Kundenebene (Basic oder Expert) gibt Zugriff auf gewisse Parameterwerte. Auf der INSTALLATEUR- oder Installateur-Ebene haben Sie auf zusätzliche Parameter Zugriff. Dass heisst Sie können den minimalen oder der maximalen Wert jedes Parameter definieren. Die Werte bleiben auf jeden Fall limitiert. Sie können auch die minimale Zugriffsebene für jeden Parameter bestimmen.

Ein Stern vor dem Wert zeigt an dass es sich um den gleichen Wert wie bei der Fabrikeinstellung handelt.





Wenn Sie auf einen zu ändernden Parameter zugreifen, können Sie nacheinander das Minimum, der Standartwert, das Maximum und die Benutzerebene für den Parameterzugriff einstellen.



Die Benutzerebene wird durch ein Kürzel dargestellt. Sie können den Zugriff für die Parameter auf die BASIC, EXPERT, INSTALLATEUR oder QSP Ebene ermöglichen.

Für die Ebenen benutzen Sie folgende Kürzel:

Zugriff Basic : BA Zugriff Expert : EX Zugriff Installateur : IN Zugriff QSP : QS



Benutzen Sie diese Anwendung um die Möglichkeit der Xtender Parametrierung einzuschränken.

14.7 GRUNDEINSTELLUNGEN {1100}


Die Grundparameter dienen der Konfiguration des Xtenders auf seine Umgebung. Sie ermöglichen eine Optimierung der Funktionsweise des Wechselrichter/Ladegeräts, so dass Sie maximale Erträge mit Ihrer Anlage erzielen können.

14.7.1 Einstellungen Grundparameter direkt im XTS {1551}


Mit dieser Option können Sie wählen ob die Einstellmöglichkeiten im Inneren des XTS aktiviert sind oder nicht. Falls diese aktiviert werden, verschwinden diese Funktionen auf der Fernsteuerung (RCC-02/-03). Die Einstellungswerte welche im Inneren vorgenommen wurden werden nicht auf der Fernsteuerung angezeigt.

14.7.2 Maximaler Eingangstrom AC (Input limit) {1107}

Ändern Sie diesen Parameter beim Anschluss an eine leistungsbegrenzte Spannungsquelle wie z. B. einen Generator mit geringer Leistung bzw. einem Kai- oder Campinganschluss. Mit Hilfe dieser Einstellung kann die Momentanleistung der Spannungsquelle im Ladebetrieb begrenzt werden. Die an der Spannungsquelle zur Verfügung stehende Leistung dient an erster Stelle der Versorgung der Verbraucher und an zweiter Stelle dem Laden der Batterie. Ändert sich der Energiebedarf der Verbraucher, wird automatisch der Ladestrom der Batterie angepasst.



- B. Maximaler Strom der Wechselspannungsquelle (hier auf 10 A eingestellt)
- C. Verbraucherstrom
- D. Wechselrichterleistung (Smart-Boost-Funktion)





Liegt der Strombedarf über der maximal eingestellten Stromstärke an der Stromquelle, kann nur anhand der aktiven Smart-Boost-Funktion eine ausreichende Stromzufuhr gewährleistet werden.



Wenn der Maximalstrom überschritten wird kann das Öffnen des Transferrelais mit dem Parameter « Überschreiten eines maximalen Quellenstrom ohne den Transfer zu öffnen {1436}» forciert werden.



Für die Änderung dieses Wertes steht ein Schnellzugriff zur Verfügung. Die Beschreibung finden sie unter Kapitel" Eingangsstrombegrenzung schnell ändern Seite 16.

14.7.3 Batterieladestrom {1138}

Anhand dieses Parameters können Sie den Ladestrom an die Batterie anpassen. Es wird der maximal gewünschte und für die jeweilige Batterie maximal erlaubte Ladestrom eingestellt. Den für Ihre Batterie einzustellenden Ladestrom entnehmen Sie bitte dem jeweiligen technischen Datenblatt der Batterie. Der durch diesen Parameter festgelegte Wert kommt während der gesamten Hauptladephase (Bulk) zur Anwendung.




Dieser Parameter dient ausschließlich der Abstimmung des Ladestroms auf die Batterie. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Leistung der an AC-In angeschlossenen Spannungsquelle mindestens auch die Leistung für die Batterieladung erbringen kann (Input limit) {1107}.

Die Übereinstimmung dieser beiden Werte ist für einen fehlerfreien Betrieb sowie die Lebensdauer Ihrer Anlage ausschlaggebend.

14.7.4 Smart Boost erlaubt {1126}

Mit der Smart Boost Funktion kann die Eingangstromquelle durch die Batterienergie unterstützt werden. Diese Unterstützung erfolgt sobald der eingestellte maximale Eingangsstrom {1107} überschritten wird. Diese Funktion ist in den Werkseinstellungen aktiviert. Sobald sich die Batterie der Unterspannung nähert wir die Smart-Boost Funktion progressiv reduziert um eine Ausschalten des Xtender durch eine Unterspannung zu vermeiden. Der Bereich dieser Reduktion ist in der Grafik aufgezeigt.





Bei aktiver Smart-Boost-Funktion kann es zum Entladen der Batterie kommen, obwohl der Xtender an eine Spannungsquelle angeschlossen und der Lader aktiv ist.

14.7.5 Wechselrichter erlaubt {1124}

Dieser Parameter bestimmt den Betrieb im Wechselrichtermodus. Ist der Wechselrichter deaktiviert, liegt an den Ausgangsklemmen (AC-Out) nur eine Spannung an, wenn am Eingang (AC-In) die richtige Spannung anliegt und das Umschalten nicht untersagt ist.




Diese Funktion kann zur Stromversorgung unkritischer Verbraucher dienen, um zu verhindern, dass bei Stromausfall die gesamte Batterie entladen wird.



Achtung! Bei aktiver Smart-Boost-Funktion kann trotz gesperrter Wechselrichterfunktion der Batterie Strom entzogen werden.

Ist die Wechselrichter-/Ladegerät- oder Umschalt-Funktion gesperrt, wird dies durch ein kleines Hängeschloss im Einstellmenü angezeigt.



14.7.6 Art der Erkennung eines Netzunterbruchs (AC-In) {1552}

Bei einem Netzwegfall am Eingang (AC-In) wir das Transferrelais geöffnet und der Wechselrichter aktiviert. Diese Netzwegfall-Erkennung kann in drei verschiendenen Geschwindigkeiten erfolgen. Die Funktion "langsam" wird hauptsächlich bei kleinen Generatoren angewendet, kann jedoch zu kleinen Unterbrüchen führen. Dies erlaubt eine gewisse Fluktuation der Eingangsspannung und der Frequenz bevor reagiert wird.

Die Funktion "schnell" ist geeignet für sensible Lasten welche keine Unterbrechungen vertragen. Die Funktion "tolerant" liegt zwischen den beiden vorangegangenen Funktionen. Die Sensibilität kann mit dem Parameter {1510} eingestellt werden. Damit können auch die Lasten bei Systemen mit kleinen Generatoren unterbrechungsfrei versorgt werden.

14.7.7 Lasterkennungs-Schwelle (Standby) {1187}

Die Standby-Funktion dient zum Energiesparen, wenn kein Verbraucher am Wechselrichterausgang angeschlossen ist. In diesem Fall schaltet sich der Wechselrichter aus und nimmt in regelmäßigen Abständen eine Lasterkennung vor. Wird ein Verbraucher erkannt, nimmt der Wechselrichter seinen Normalbetrieb wieder auf. Gleichzeitig misst er die bereitgestellte Leistung, um bei erneutem Abschalten des Verbrauchers wieder in den Standby-Modus zurückzukehren.

Dieser Parameter bestimmt, bei welcher Leistung der Wechselrichter in den Standby-Modus wechselt.

Gehen Sie bei der Einstellung dieses Parameters wie folgt vor:

Vergewissern Sie sich, dass der Wechselrichtermodus aktiv ist (am AC-Eingang liegt keine Spannung an). Auf dem Display erscheint eine Null für die Eingangsspannung und das Eingangsrelais ist geöffnet.

Erhöhen Sie den Standby-Schwellenwert {1187} bis zum Maximum.

Schalten Sie den Verbraucher mit der kleinsten Leistung ein und vergewissern Sie sich, dass alle anderen Verbraucher abgeschaltet sind.

Warten Sie, bis der Wechselrichter in den Standby-Modus übergeht. Der Verbraucher schaltet sich einmal pro Sekunde kurz ein und wieder aus.

Verringern Sie schrittweise den Schwellenwert für den Wechsel in den Standby-Modus (1187), bis der Verbraucher sich dauerhaft einschaltet. Läuft der Verbraucher einige Zeit und schaltet sich dann erneut wieder aus, verringern Sie nochmals den Schwellenwert für den Wechsel in den Standby-Modus.

Der angezeigte Einstellwert kann zwischen 0 und 100 liegen. Der Wert 100 steht für die geringste Empfindlichkeit und 10 für die höchste. Das heisst mit dem Wert 10 können die kleinsten Verbraucher erfasst werden (ca. 2 Watt).



Die Standby-Funktion kann deaktiviert werden, indem Sie die Lasterkennung auf 0 stellen. Befindet sich der Xtender im Wechselrichterbetrieb, so bleibt er in diesem Fall dauerhaft eingeschaltet.

14.7.8 Initialisierung der Grundeinstellungen {1395}

Verwenden Sie diese Funktion, um die Standardeinstellungen des Xtender wiederherzustellen.



Falls Ihr Installateur bei der Inbetriebnahme der Installation Einstellungen verändert hat, werden bei dieser Funktion die Einstellungen des Installateurs und nicht die Fabrikeinstellungen wiederhergestellt.

14.7.9 INSTALLATEUR - Initialisierung der Fabrikeinstellungen {1287}

Diese Funktion ermöglicht ein wiederfinden der Werkseinstellungen. Für jeden Parameter, wird nicht nur der werkseitige Wert wieder hergestellt sondern auch die Limiten und die Anwenderebene. Bei dieser Wiederherstellung wird das Programm des Xtender unterbrochen und startet neu, wie bei einer Inbetriebnahme (reset).

14.8 BATTERIEVERWALTUNG {1137}

Mit Hilfe dieses Parameters kann der Batteriezyklus gemäß den Herstellerdaten eingestellt werden. Nähere Angaben zu den wesentlichen Ladephasen eines Batteriezyklus finden Sie in der Xtender-Bedienungsanleitung.



Achtung: Der im Xtender integrierte Batterielader ist ausschliesslich zum Laden von Bleibatterien geeignet.




Achtung! Falsche Werte können eine vorzeitige Alterung oder sogar eine vollkommene Beschädigung der Batterie hervorrufen.


Für genauere Informationen und Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Batteriehersteller, der Sie über die richtigen Werte in Kenntnis setzen kann.

Die nachfolgenden grafischen Darstellungen des Batteriezyklus zeigen die möglichen Abfolgen der unterschiedlichen Ladephasen:


Einfachster Ladezyklus




Die Hauptladephase (Bulk) und Ladeerhaltungsphase (Floating) können nicht deaktiviert werden. Sind die Voraussetzungen für den Start eines neuen Batteriezyklus gegeben, wird sofort mit der Hauptladung begonnen.Um die Spannungsspitze zu vermeiden stellen Sie den Wert der Absorptionsspannung {1156} identisch zu dem Weert der Schwebeladung ein {1140}.




Voreingestellter Ladezyklus




Der voreingestellte Batteriezyklus ist auf eine Vielzahl unterschiedlicher Bleibatteriearten (Gelbatterien, OPZ, OPZS usw.) ausgelegt.



Erweiterter Ladezyklus






14.8.1 Batterielader erlaubt {1125}

Mit Hilfe dieses Parameters kann die Batterieladung aktiviert bzw. deaktiviert werden. Ist die Batterieladefunktion deaktiviert, müssen die Batterien mit Hilfe einer separaten Energiequelle versorgt werden.

Ist die Wechselrichter-/Ladegerät- oder Umschalt-Funktion gesperrt, wird dies durch ein kleines Hängeschloss im Einstellmenü angezeigt.



14.8.2 Batterieladestrom {1138}

Anhand dieses Parameters können Sie den Ladestrom an die Batterie anpassen. Es wird der maximal gewünschte und für die jeweilige Batterie maximal erlaubte Ladestrom eingestellt. Den für Ihre Batterie einzustellenden Ladestrom entnehmen Sie bitte dem jeweiligen technischen Datenblatt der Batterie. Der durch diesen Parameter festgelegte Wert kommt während der gesamten Hauptladephase (Bulk) zur Anwendung.



Dieser Parameter dient ausschließlich der Abstimmung des Ladestroms auf die Batterie. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Leistung der an AC-In angeschlossenen Spannungsquelle mindestens auch die Leistung für die Batterieladung erbringen kann (Input limit) {1107}.

Die Übereinstimmung dieser beiden Werte ist für einen fehlerfreien Betrieb sowie die Lebensdauer Ihrer Anlage ausschlaggebend.



Falls Ihnen der erforderliche Ladestrom nicht bekannt ist kann dieser berechnet werden. Ein gängiger Wert ist 1/5 der Batteriekapazität (z.B. Batterie 500Ah: 500 / 5 = 100A Ladestrom).

Vorsicht: Falls mehrere Batterien seriell geschalten sind, entspricht die Kapazität dem Wert einer Batterie und nicht der Summe aller Batterien.


14.8.3 Temperatur kompensations Koeffizient der Batterie {1139}

Bei Verwendung eines Batterietemperaturfühlers (BTS oder BSP) werden die Lade- und Entladespannungen automatisch an die Temperatur der Batterien angepasst. Der Ausgleich wird in Millivolt pro Grad Celsius (°C) und pro Zelle angegeben (-5mV/°C/Zelle). Die Unterspannungsschwelle wird nicht kompensiert.

14.8.4 Unterspannung der Batterie {1568}

14.8.4.1 Batterie-Unterspannung ohne Last {1108}

Anhand dieses Parameters kann der Wert für die Niedrigspannung der Batterie eingestellt durch welchen sowohl Wechselrichter-Funktion als auch die Smart-Boost-Funktion deaktiviert werden. einzustellende Batterieunterspannungsschwelle gilt für die Batterie ohne Last und ohnen Ladung. Bei eingeschalteten Verbrauchern wird diese Schwelle automatisch angepasst. Dieser Parameter ist standardmäßia auf Blei-Säure-Batterien ausgelegt. Eine falsche Einstellung dieses Wertes kann ein vorzeitiges Altern der Batterien aufgrund unerwünschter Tiefenentladungen bewirken.



- A. Batteriespannung.
- B. Unterspannungsdauer vor Trennung {1190}.
- C. Trennung aufgrund von Unterspannung.
- D. Schwellenwert für Unterspannung (1108).

Stellen Sie diesen Parameter gemäß den technischen Daten Ihrer Batterie ein.



Das Unterspannungsniveau der Batterie wird automatisch an die Momentanleistung der Verbraucher angepasst, um die internen Verluste der Batterie und der Kabel zu kompensieren.

14.8.4.1 Dynamische Kompensation der Batterie-Unterspannung {1531}

14.8.4.1.1 Dynamische Kompensation der Batterie-Unterspannung {1191}

Dieser Parameter ermöglicht die De- / Aktivierung der dynamischen Kompensation bei einer Batterieunterspannung. Bei der Desaktivierung dieses Parameters bleibt die Ausschaltspannung die gleiche, unabhängig von der Last.

14.8.4.1.2 Art der dynamischen Kompensation {1532}

Bei diesem Parameter können Sie wählen zwischen einer manuellen oder einer automatischen dynamischen Kompensation. Falls Sie eine manuelle Kompensation einstellen, müssen Sie den Wert des Parameters {1109}, Batterieunterspannung bei Nominalleistung, anpassen.



In einem System mit mehreren Xtendern kann eine manuell eingestellte dynamische Kompensation zu Fehlfunktionen führen weil die Xtender den Strom der anderen Geräte nicht berücksichtigen.

14.8.4.1.3 Batterie-Unterspannung bei Nominallast {1109}

Die Unterspannungsschwelle der Batterie wird gemäss dem Nominalstrom des Xtender angepasst (dynamische Kompensation). Entsprechend der Batteriekapazität der Anlage kann diese Unterspannungsschwelle angepasst werden.

14.8.4.1.4 Dauer der Batterie-Unterspannung vor dem Ausschalten (1190)

Sobald die Batteriespannung sich unterhalb der Unterspannungsschwelle befindet, werden die Funktionen Wechselrichter und Smart-Boost nicht umgehend ausgeschalten. Mit diesem Parameter ist es möglich die Zeit, zwischen dem untertreten der Unterspannungsschwelle und dem effektiven Ausschalten des Xtenders, einzustellen.

14.8.4.2 Spannung für Neustart nach Unterspannung der Batterie {1110}

Falls sich der Xtender Aufgrund einer Unterspannung ausgeschalten hat wird er sich erst wieder bei einer gewissen Batteriespannung einschalten. Mit diesem Parameter können Sie die Spannung eingeben bei welcher die Wechselrichter und die Smart-Boost Funktion wieder aktiviert werden.

14.8.4.3 Anpassung der Batterie-Unterspannung erlaubt {1194}

Eine Batterie welche praktisch durchgehend entladen benutzt wird, wird eine geringe Lebenserwartung haben. Damit der Anwender gezwungen wird die Batterie zu laden, kann bei jeder Unterspannung der Wert der Unterspannungsschwelle angehoben werden. Die untere Schwelle wird bei jeder Unterspannung angehoben, wobei dieser Wert erst wieder zurückgesetzt wird sobald eine gewisse Spannung erreicht wird und somit die Batterie geladen ist. Dadurch wird ein dauerhaftes Entladen der Batterie, ohne ein minimales Laden, vermieden. Mit diesem Parameter wird der B.L.O. (Battery Lifetime Optimizer) Algorithmus aktiviert.

14.8.4.4 Maximaler Wert für angepasste Unterspannung {1195}

Der Wert der Unterspannungsschwelle wird bei jeder Unterspannung angehoben jedoch nicht höher als dieser Wert.



Achtung dieser Wert wird limitiert durch den Wert der die Batterie als 100% geladen definiert.

14.8.4.5 Spannung für die aufhebung der Korrektur {1307}

Der Wert der Unterspannungsschwelle wird sobald die Batterie diesen Wert erreicht zurückgesetzt in seinen Ausgangswert.

14.8.4.6 Erhöhungsschritt für die angepasste Unterspannung {1298}

Bei jeder Unterspannung wird die Unterspannungsschwelle um diesen Wert erhöht.

14.8.5 Maximale Betriebsspannung der Batterie {1121}

Mit diesem Parameter können Sie die maximale Batteriespannung für den Wechselrichterbetrieb festlegen.

14.8.6 Spannung für einen Neustart nach einer Ueberspannung der Batterie {1122}

Falls eine Ueberspannung am Xtender anliegt ist es nötig dass die Batteriespannung unter den hier eingestellten Wert fällt damit der Wechselrichter freigeschaltet wird. Falls die Funktion für die automatische Wiedereinschaltung nach einer Ueberspannung aktiviert ist, wird sich der Xtender automatisch einschalten, sobald die Batteriespannung den eingestellten Wert unterschreitet.

14.8.7 Schwebeladungsspannung (Floating) {1140}

Mit diesem Parameter können Sie die Spannung einstellen, die zur Erhaltung der maximalen Batterieladung erforderlich ist. Diese Spannung verhindert ein automatisches Entladen der Batterie und erhält somit deren maximale Ladung bei geringstem Energieverbrauch.

14.8.8 Erzwingt Schwebeladungsphase {1467}

Mit Hilfe dieses Parameters stellen Sie den Schwellenwert für den Wechsel in die Ladeerhaltungsphase eines Batteriezyklus ein. Wenn die Batteriespannung zu hoch ist, wird der Ladevorgang vorübergehend unterbrochen. Wenn die Batterieladung zu gering ist, wird der Ladestrom erhöht, um den festgelegten Wert so schnell wie möglich zu erreichen.

14.8.9 Neue Ladezyklen {1141}

Beim Laden der Batterie handelt es sich um einen komplexen Vorgang, der in der Regel in einer unbefristeten Ladeerhaltungsphase (Floating) endet. Mit Hilfe der nachfolgenden Parameter können die Auslösekriterien für einen neuen Batterieladezyklus eingestellt werden.

14.8.9.1 Neuen Ladezyklus manuell starten {1142}

Dieser Parameter ermöglicht ein manuelles Auslösen eines neuen Ladezyklus, der immer mit der Hauptladephase beginnt (Bulk).

Batteriespannung 1 um neuen Zyklus zu starten {1143} Dauer unterh. Batteriespannung 1 um neuen Zyklus zu starten {1144}

Batteriespannung 2 um neuen Zyklus zu starten {1145} Dauer unterh. Batteriespannung 2 um neuen Zyklus zu starden {1146}

Es besteht die Möglichkeit einen Schwellenwert für die Batteriespannung festzulegen unter dessen ein neuer Zyklus ausgelöst wird. Die Dauer während derer die Batteriespannung unterhalb diesem Schwellenwert liegen muss ist ebenfalls festzulegen. Es können zwei verschiedene Spannungswerte mit dazugehöriger Dauer eingestellt werden. Dabei gibt man häufig einen höheren Spannungswert zusammen mit einer längeren Dauer bzw. einen niedrigeren Spannungswert zusammen mit einer kurzen Dauer ein.

14.8.9.2 Neuer Ladezyklus in der Ausgleichs-spannungsphase {1149}

Anhand dieses Parameters können Sie vorzeitig einen neuen Ladezyklus einleiten, indem Sie die Absorptions- und Egalisierungsphase beenden. Ansonsten vollzieht sich der Batterieladevorgang gemäß den voreingestellten Ladestufen, selbst wenn die Voraussetzungen für den Start eines neuen Ladezyklus gegeben sind.



Erfolgt das Laden der Batterien auf der Grundlage von erneuerbaren Energiequellen wie z. B. Solarenergie, muss dieser Parameter deaktiviert sein (*nein), um einen zu häufigen Zykluswechsel zu vermeiden.

14.8.9.3 Dynamische Kompensation für einen neuen Ladezyklus {1608}

Dieser Parameter beachtet den aktuellen Leistungsbezug um einen neuen Ladezyklus zu starten.

14.8.9.4 Eingeschränkte Häufigkeit der Ladezyklen {1147}


14.8.9.5 Minimale Dauer zwischen den Ladezyklen {1148}

Dieser Parameter verhindert den Start eines neuen Ladezyklus, obwohl die Konditionen für einen neuen Ladezyklus vorhanden sind, falls sie die Häufigkeit der Ladezyklen limitieren möchten. Die Dauer der Verriegelung ist unabhängig von der Dauer eines Zyklus. Ausschlaggeben ist ausschliesslich die Dauer seit dem Start des Zyklus.

A: Neuer Zyklus

B: Anliegen Stromquelle AC-In

C: Schwebeladungsspannung (floating)





Wenn Sie diese Funktion aktivieren und dem Parameter eine Dauer von 24h geben, haben Sie nur einen Zyklus pro Tag. In diesem Fall, wenn die Konditionen für einen neuen Zyklus vorhanden sind, wird dieser nicht stattfinden und die Batterie auf der Schwebeladungsspannung halten.

14.8.10 Absorptionsphase {1451}

Während dieser Phase werden die restlichen Prozent der Batterie geladen. Die Ladung erfolgt bei konstanter Spannung.

14.8.10.1 Absorptionsphase erlaubt {1155}

Dieser Parameter bestimmt, ob die Absorptionsphase aktiviert bzw. deaktiviert wird. Bei Deaktivierung dieser Phase wechselt das Ladegerät direkt in die nächste freigegebene Ladephase.

14.8.10.2 Ladeschlussspannung der Batterie {1156}

Mit diesem Parameter können Sie die für die Absorptionsphase gewünschte Spannung einstellen.

14.8.10.3 Absorptionsdauer {1157}

Mit diesem Parameter können Sie die Absorptionsdauer einstellen. Die Absorptionsphase beginnt, sobald der festgelegte Spannungswert {1156} erreicht ist. Nach Ablauf der festgelegten Ladedauer wechselt das Ladegerät automatisch in die nächste freigegebene Ladephase.

14.8.10.4 Ende der Absorptionsphase ab einem Minimalstrom {1158}

Unterschreitet der Batterieladestrom den voreingestellten Schwellenwert, kann die Absorptionsphase unterbrochen werden. Auf diese Art und Weise ist es möglich, die Funktionsdauer eines Generators nach ausreichender Batterieladung zu begrenzen.



Während der Absorptionsphase verringert sich der Ladestrom zunehmend. Wurde die Hauptladung mit einem auf die Batterie abgestimmten Ladestrom durchgeführt, muss keine bestimmte Dauer vergehen, bis der Ladevorgang beendet werden kann.

14.8.10.5 Minimalstrom um Absorptionsphase zu verlassen {1159}

Mit Hilfe dieses Parameters lässt sich der Stromschwellenwert festlegen, bei dessen Unterschreitung die Absorptionsphase beendet wird. Danach wechselt das Ladegerät automatisch in die nächste freigegebene Ladephase.

14.8.10.6 Kontrolle der maximalen Absorptionsfrequenz {1160}

14.8.10.7 Minimaldauer zwischen den Absorptionsphasen {1161}


Mit Parameter diesem kann Absorptionshäufigkeit eingeschränkt werden. Diese Zeitperiode in welcher keine Absorption vorgenommen werden soll, ist programmierbar. Wenn ein neuer Batterieladezyklus aktiviert wird, steigt die Spannung bis zur dem Absorptionswert. Beim Erreichen dieses Wertes geht das System direkt in die nächste Ladephase über (meistens Schwebeladung).



B: Anliegen Stromquelle AC-In

C: Schwebeladungsspannung (floating)

D: Absorptionsspannung



14.8.11 Egalisierungsphase {1452}

Um eine Schichtung von Wasser und Säure zu vermeiden, empfiehlt sich bei bestimmten Batteriearten eine Egalisierung. Verwenden Sie die nachfolgenden Parameter zum Einstellen der Aktivierungskriterien für diese Ladephase.



Während der Egalisierungsphase wird von den Batterien eine große Menge hochexplosives Gas (Wasserstoff/Sauerstoff) produziert. Berücksichtigen Sie daher bei dieser Funktion die Hinweise Ihres Batterieherstellers. Achten Sie in jedem Fall darauf, dass eine ausreichende Belüftung des Batterieraumes gewährleistet ist.



Während der Egalisierungsphase wird das Wasser in der Batterie in verschiedene Gase (Wasserstoff und Sauerstoff) aufgespaltet. Dadurch sinkt der Flüssigkeitsgehalt der Batterien. Diesen gilt es in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren.

14.8.11.1 Egalisierung erlaubt {1163}

Mit Hilfe dieses Parameters können Sie die Egalisierungsphase freigeben bzw. sperren.

14.8.11.2 Egalisierung manuell starten {1162}


Mit diesem Parameter können Sie den Beginn und das Ende der Egalisierungsphase einstellen.



Eine Egalisierungsphase kann nur ausgelöst werden, wenn diese Funktion freigegeben ist. Hat die Egalisierung erst einmal begonnen, kann diese durch Sperren der Funktion nicht mehr gestoppt werden. Zum Beenden der Egalisierungsphase wechseln Sie in die Ladeerhaltungsphase (Floating) oder beginnen Sie einen neuen Zyklus.

14.8.11.3 Egalisierung vor der Absorptionsphase {1291}

In einem Ladezyklus mit aktiver Egalisierung können Sie mit diesem Parameter einstellen, ob die Egalisierung vor oder nach der Absorptionsphase stattfinden soll. Nach den Werkseinstellungen erfolgt die Egalisierung vor der Absorption.



- A. Egalisierung
- B. Absorption
- C. Floating

14.8.11.4 **Egalisationsstrom** {1290}

Die Egalisierungsphase ist auch bei begrenzter Stromzufuhr möglich. Der Egalisierungsstromschwellenwert kann mit Hilfe dieses Parameters eingestellt werden. Dabei darf der Egalisierungsstrom nie den Hauptladestrom {1138} überschreiten.

14.8.11.5 Egalisationsspannung {1164}

Anhand dieses Parameters lässt sich die für die Egalisierung gewünschte Spannung einstellen.

14.8.11.6 Egalisationsdauer {1165}

Anhand dieses Parameters lässt sich die Egalisierungsdauer einstellen. Die Egalisierungsphase beginnt, sobald der festgelegte Spannungsschwellenwert {1164} erreicht ist. Nach Ablauf der festgelegten Egalisierungsdauer wechselt das Ladegerät automatisch in die nächste freigegebene Ladephase.

14.8.11.7 Anzahl Ladezyklen vor erneuter Egalisierung {1166}

Die Egalisierung wird nicht während eines jeden Ladezyklus vorgenommen. Mit Hilfe dieses Parameters lässt sich einstellen, nach wie viel Ladezyklen erneut eine Egalisierung vorgenommen werden soll.

14.8.11.8 Fixinterval für die Egalisierung {1284}

Sind nur wenige Ladezyklen zum Laden der Batterie notwendig, ist es besser, die Egalisierungszyklen in regelmäßigen Abständen und nicht in Abhängigkeit der Anzahl vorangegangener Zyklen auszulösen. Ist dieser Parameter aktiviert, wird je nach festgelegtem Intervall {1285} ein neuer Batterieladezyklus mit aktiver Egalisierungsphase ausgelöst.

14.8.11.9 Wochen zwischen den Egalisierungen {1285}

Anhand dieses Parameters lassen sich die Zeiträume zwischen den Batterieladezyklen mit aktiver Egalisierungsphase festlegen.



Bei unvollständigen Ladezyklen (z.B. Laden anhand von Solargeneratoren) erweist sich diese Funktion ebenfalls als nützlich, da auf diese Weise auch die Frequenz der Egalisierungszyklen begrenzt werden kann.

14.8.11.10 Beenden der Egalisierung anhand der Stromstärke {1168}

Die Egalisierungsphase kann unterbrochen werden, wenn der Ladestrom unter einen programmierten Wert fällt. Ein solcher Unterbruch der Egalisierung ist sinnvoll wenn zum Beispiel die Batterien mit einem Generator geladen werden und dieser somit früher gestoppt werden kann.



Während der Ladung der Batterien in der Egalisierungsphase sinkt der Ladestrom kontinuierlich bedingt durch die chemischen Vorgänge in der Batterie. Wenn die Hauptladung der Batterie richtig durchgeführt wurde ist nicht unbedingt die Dauer der Egalisierungsladung massgebend damit die Batterie vollständig geladen ist.

14.8.11.11 Stromlimit um Egalisierungsphase zu beenden {1169}

Mit diesem Parameter wird der Ladestrom programmiert unterhalb dessen Wert die Egalisierungsphase beendet wird und der Batterielader die nächste Ladephase beginnt.

14.8.12 Reduzierte Schwebeladung {1453}

Bei Batterien welche nur gering gebraucht werden kann die reduzierte Schwebeladungsphase aktiviert werden. Diese Phase ermöglicht einen geringeren Wasserverbrauch. In jedem Fall muss jedoch die Ladekurve des Batterieherstellers beachtet werden.

A: Absorptionsphase


B: Schwebeladungsphase (floating)

C: Dauer vor der reduzierten

Schwebeladungsphase

D: Spannung der reduzierten

Schwebeladungsphase



14.8.12.1 Reduzierte Schwebeladung erlaubt (reduced floating) {1170}

Ermöglicht die Aktivierung der reduzierte Schwebeladungsphase.

14.8.12.2 Zeit der Schwebeladung vor der reduzierten Schwebeladung {1171}

Die Phase der reduzierten Schwebeladungsphase beginnt nach der Schwebeladungsphase. Mit diesem Parameter kann die Dauer der Schwebeladungsphase vor der reduzierten Schwebeladungsphase eingestellt werden.

14.8.12.3 Reduzierte Schwebeladungsspannung {1172}


Ermöglicht das Einstellen der Spannung der reduzierten Schwebeladungsphase.

14.8.13 Periodische Absorptionsphase {1454}

Die Schwebeladungsphase und die reduzierte Schwebeladungsphase provozieren eine schichtweise Ablagerung der Säure und des Wassers in der Batterie. Mithilfe der periodischen Absorptionsphase wird diesem Problem entgegengewirkt.

A: Dauer der reduzierten Schwebeladungsphase vor der periodischen Absorption {1175} B: Spannung der periodischen Absorption {1174}

C: Dauer der periodischen Absorption {1176}



14.8.13.1 Periodische Absorption erlaubt {1173}

Ermöglicht die periodische Absorption zu aktivieren.

14.8.13.2 Periodische Absorptionsspannung {1174}

Ermöglicht das Einstellen der Spannung der periodischen Absorption.

14.8.13.3 Dauer der reduzierten Schwebeladung vor der periodischen Absorptionphase {1175}

Die Phase der periodischen Absorption beginnt nach der reduzierten Schwebeladungsphase. Mit diesem Parameter kann die Dauer der reduzierten Schwebeladungsphase vor der periodischen Absorption eingestellt werden.

14.8.13.4 Dauer der Absorptionsphase vor reduzierter Schwebeladungsphase {1176}

Dieser Parameter fixiert die Dauer der periodischen Absorption. Sobald diese Zeit abgelaufen ist, fällt der Batterielader zurück in die reduzierte Schwebeladungsphase.

14.9 WECHSELRICHTER {1186}

Hier können verschiedenen Parameter der Wechselrichterfunktion eingestellt werden.

14.9.1 Wechselrichter erlaubt {1124}

Dieser Parameter bestimmt den Betrieb im Wechselrichtermodus. Ist der Wechselrichter deaktiviert, liegt an den Ausgangsklemmen (AC-Out) nur eine Spannung an, wenn am Eingang (AC-In) die richtige Spannung anliegt und das Umschalten nicht untersagt ist.




Diese Funktion kann zur Stromversorgung unkritischer Verbraucher dienen, um zu verhindern, dass bei Stromausfall die gesamte Batterie entladen wird.



Achtung! Bei aktiver Smart-Boost-Funktion kann trotz gesperrter Wechselrichterfunktion der Batterie Strom entzogen werden.

Ist die Wechselrichter-/Ladegerät- oder Umschalt-Funktion gesperrt, wird dies durch ein kleines Hängeschloss im Einstellmenü angezeigt.



14.9.2 Ausgangsspannung AC {1286}

Mit Hilfe dieses Parameters lässt sich die Ausgangsspannung einstellen.



In bestimmten Anwendungsbereichen, wie z. B. bei einer begrenzten Energiequelle (Solar- oder Notstromgenerator), kann es sich als vorteilhaft erweisen, die Ausgangsspannung des Wechselrichters zu verringern. Auf diese Art und Weise lässt sich auch der Energieverbrauch ohne negative Auswirkungen auf den Komfort verringern. Eine 100-W-Glühlampe verbraucht z. B. bei 220 V circa 100 W. Bei 230 V verbraucht die gleiche Glühlampe hingegen 15% mehr Energie.

14.9.3 Erhöhen der Ausgangsspannung entsprechend der Batteriespannung {1548}

Dieser Parameter ermöglicht die Beeinflussung der Ausgangsspannung anhand der Batteriespannung. Diese Funktion ist abhängig vom Ladezyklus der Batterie und benutzt die Referenzspannung des momentanen Zyklus.

z.B. Falls der Batterielader eine Absorption durchführt wird die Ausgangsspannung anhand dieser Spannung beeinflusst. Ist der Batterielader in der Schwebeladung wird die Ausgangsspannung anhand dieser Spannung beeinflusst.


14.9.4 Maximale Erhöhung der Ausgangsspannung bei vollen Batterien {1560}

Mit diesem Parameter wird die maximale Erhöhung der Ausgangsspannung eingestellt falls die fordere Funktion aktiviert ist.

A: {1560}

B Spannung der aktuellen Ladezyklusphase (Bulk, Absorpion, Egalisierung, Schwebeladung...)

C: 0.5V für 12V 1V für 24V 2V für 48V





Die Hauptanwendung dieser Funktion ist die Kontrolle der aktiven Lasten. Auf dem Markt gibt es Lasten welche spannungsreguliert sind und somit einen intelligenten Verbrauch der überschüssigen Energie ermöglichen.



Wir empfehlen eine anfängliche Ausgangsspannung von 220VAc und nicht von 230VAc {1286}, wodurch eine zu hohe Ausgangspannung (z.B. 240VAc) vermieden wird, sobald diese Funktion aktiviert ist.

14.9.5 Frequenz {1112}

Mit diesem Parameter können Sie die Ausgangsfrequenz des Wechselrichters ändern. Dieser Parameter ändert auch die Frequenzlimiten für die Batterieladersynchronisation.



Falls Sie die die Frequenz von 50Hz auf 60 Hz wechseln, werden die Standardfrequenzen der Batterieladersynchronisation ebenfalls von 45-65Hz auf 55-75Hz wechseln {1505}{1506}.

14.9.6 Wechselrichter Frequenz erhöhen bei voller Batterie {1536}

Diese Funktion ermöglicht eine Erhöhung der Frequenz bei einer voll geladenen Batterie. Die Veränderung der Frequenz erfolgt schrittweise und nicht linear (Frequenzsprung).


A : Spannung der aktuellen Ladezyklusphase (Bulk, Absorpion, Egalisierung, Schwebeladung...)

B: Schwebeladungsspannung (floating) {1140}

C: 0.5V für 12V 1V für 24V

2V für 48V

D: Max. Frequenzerhöhung bei voller Batterie {1546}





Falls Sie diesen Parameter mit dem Parameter (1549) verwenden, werden sich die Korrekturen ergänzen (kumulieren).



Die Hauptanwendung dieser Funktion ist die automatische Kontrolle eines netzgekoppelten Wechselrichters welcher am Ausgang des Xtender angeschlossen ist. Solang die Batterien nicht vollständig geladen sind werden diese mit dem netzgekoppelten Wechselrichter durch den Xtender aufgeladen. Sobald die Batterien voll geladen sind wird der Xtender die Ausgangsfrequenz ändern und dadurch den netzgekoppelten Wechselrichter automatisch anhalten.



Der netzgekoppelte Wechselrichter muss mit dieser Lösung kompatibel sein (Unterbruch des einspeisen bei zu hoher Frequenz).

Falls der netzgekoppelte Wechselrichter nicht anhält kann die daraus resultierende Ueberladung der Batterien diese schwer beschädigen.



Die Leistung des netzgekoppelten Wechselrichters darf weder die Nominalleistung des Xtender noch die maximale Ladung der Batterie übersteigen, da ansonsten beide beschädigt werden.

14.9.7 Erhöhen der Frequenz entsprechend der Batteriespannung {1549}


Beim aktivieren dieses Parameters wird sich die Ausgangsfrequenz proportional zu der Batteriespannung verändern. Die Funktion ist abhängig des Batterieladezyklus und benutzt die Referenzspannung des momentanen Zyklus.

Die Ausgangsfrequenz wird bis zum Maximum des Parameterwertes {1546} erhöht.

A : Maximale Erhöhung der Frequenz {1546}

B: Referenz des Batteriezyklus

C: 0.5V für 12V 1V für 24V 2V für 48V



z.B. Falls der Batterielader eine Absorption durchführt wird die Ausgangsspannung anhand dieser Spannung beeinflusst. Ist der Batterielader in der Schwebeladung wird die Ausgangsspannung anhand dieser Spannung beeinflusst.



Falls Sie diesen Parameter mit dem Parameter (1536) verwenden, werden sich die Korrekturen ergänzen (kumulieren).

14.9.8 Maximale Frequenz Erhöhung bei voller Batterie {1546}

Bei diesem Parameter wird bestimmt um wie viel die Ausgangsfrequenz erhöht wird, falls eine Veränderung der Frequenz erwünscht ist.

14.9.9 Geschwindigkeit mit welcher die Ausgangsspannung/ - frequenz anhand der Batteriespannung variert {1534}

Mit diesem Parameter kann bestimmt werden wie schnell die Ausgangsspannung oder die Ausgangsfrequenz varieren soll, abhängig von der Batteriespannung. Damit kann der Xtender in AC-Kopplungs Systemen zusätzlich auf die unterschiedlichen netzeinspeisenden Wechselrichter abgestimmt werden. Diese Geschwindigkeitsänderung bezieht sich auf den Parameter {1548} für die Ausgangsspannung oder {1549} für die Ausgangsfrequenz. Gesamthaft sind 6 Geschwindigkeiten möglich:

1: 2x Geschwindigkeit Werkeinstellung

0: Geschwindigkeit Werkeinstellung

-1: 1/2 Geschwindigkeit Werkeinstellung

-2: 1/4 Geschwindigkeit Werkeinstellung

-3: 1/8 Geschwindigkeit Werkeinstellung

-4: 1/16 Geschwindigkeit Werkeinstellung

14.9.10 Lasterkennung (Standby) und Einschaltfunktion {1420}

14.9.10.1 Lasterkennungs-Schwelle {1187}

Die Standby-Funktion dient zum Energiesparen, wenn kein Verbraucher am Wechselrichterausgang angeschlossen ist. In diesem Fall schaltet sich der Wechselrichter aus und nimmt in regelmäßigen Abständen eine Lasterkennung vor. Wird ein Verbraucher erkannt, nimmt der Wechselrichter seinen Normalbetrieb wieder auf. Gleichzeitig misst er die bereitgestellte Leistung, um bei erneutem Abschalten des Verbrauchers wieder in den Standby-Modus zurückzukehren.

Dieser Parameter bestimmt, bei welcher Leistung der Wechselrichter in den Standby-Modus wechselt.

Gehen Sie bei der Einstellung dieses Parameters wie folgt vor:

Vergewissern Sie sich, dass der Wechselrichtermodus aktiv ist (am AC-Eingang liegt keine Spannung an). Auf dem Display erscheint eine Null für die Eingangsspannung und das Eingangsrelais ist geöffnet.

Erhöhen Sie den Standby-Schwellenwert (1187) bis zum Maximum.

Schalten Sie den Verbraucher mit der kleinsten Leistung ein und vergewissern Sie sich, dass alle anderen Verbraucher abgeschaltet sind.

Warten Sie, bis der Wechselrichter in den Standby-Modus übergeht. Der Verbraucher schaltet sich einmal pro Sekunde kurz ein und wieder aus.

Verringern Sie schrittweise den Schwellenwert für den Wechsel in den Standby-Modus {1187}, bis der Verbraucher sich dauerhaft einschaltet. Läuft der Verbraucher einige Zeit und schaltet sich dann erneut wieder aus, verringern Sie nochmals den Schwellenwert für den Wechsel in den Standby-Modus.

Der angezeigte Einstellwert kann zwischen 0 und 100 liegen. Der Wert 100 steht für die geringste Empfindlichkeit und 10 für die höchste. Das heisst mit dem Wert 10 können die kleinsten Verbraucher erfasst werden (ca. 2 Watt).



Die Standby-Funktion kann deaktiviert werden, indem Sie die Lasterkennung auf 0 stellen. Befindet sich der Xtender im Wechselrichterbetrieb, so bleibt er in diesem Fall dauerhaft eingeschaltet.

14.9.10.2 Dauer zwischen den Standby Impulsen {1189}

Mit diesem Parameter können Sie das Intervall zwischen den Standby Impulsen ändern.

14.9.10.3 Anzahl Impulse im Standbymodus {1188}

Dieser Parameter gibt die Anzahl der elektrischen Perioden an, während der Wechselrichter im Standbymodus eingeschalten ist.

Manche Verbraucher welche schwer zu erkennen sind, können den Wechselrichter aktivieren falls die Anzahl der elektrischen Perioden die Breite einer gewöhnlichen benötigten Periode überschreitet.



In speziellen Fällen wird das Standby benutzt, um sehr kleine Verbraucher zu versorgen. Durch die Erhöhung der Anzahl der elektrischen Perioden ist es möglich diese Verbraucher mit genügend Strom zu versorgen ohne dass diese eine Stromversorgungsunterbrechung zwischen den Standby Impulsen riskieren.

14.9.10.4 Dauer des Softstarts {1599}

Wenn der Xtender eingeschalten wird steigt die Ausgangsspannung langsam an. Mit diesem Parameter fixieren Sie die Dauer des Startes bis die Nominalspannung erreicht ist.


14.9.11 Solsafe System vorhanden {1438}

Wird dieser Parameter freigegeben, kann am Ausgang AC-Out des Xtender ein Einspeisewechselrichter angeschlossen werden. Damit wird das Laden der Batterie mit Energie welche am Ausgang des Xtender anliegt erlaubt. Diese Freigabe ist ausschliesslich nur mit der Installation des SOLSAFE – Systems erlaubt.

14.10 AC-IN UND TRANSFER {1197}

Diese Parameter regeln die Kombi-Funktionen von Ladegerät und Wechselrichter. Hier werden die Bedingungen für den Wechsel zwischen den Funktionen eingestellt.


- A. Ladefunktion abschalten (1309)
- B. Öffnen des Umschaltrelais nach Ablauf einer gewissen Zeit {1199}
- C. Verzögerung bis zum Öffnen des Umschaltrelais {1198}
- D. Schwellenwert für den Wechsel in den Wechselrichterbetrieb {1200}



14.10.1 Transfer erlaubt {1128}

Anhand dieses Parameters können Sie das Umschaltrelais aktivieren bzw. deaktivieren. Ist der Umschalter nicht aktiviert, wird eine am AC-Eingang anliegende passende Spannung nicht auf den Ausgang und die Verbraucher übertragen. Das Laden der Batterie ist nicht möglich und der Xtender befindet sich ausschließlich im Wechselrichtermodus.

Ist die Wechselrichter-/Ladegerät- oder Umschalt-Funktion gesperrt, wird dies durch ein kleines Hängeschloss im Einstellmenü angezeigt.



14.10.2 Verzögerung vor Transfer {1580}

Mit diesem Parameter kann das Durchschalten des Transferrelais bei anliegender Eingangsspannung AC-In verzögert werden.



Die Verzögerung ist sinnvoll bei Betrieb mit Dieselgeneratoren welche eine Aufwärmzeit benötigen.

14.10.3 Smart-Boost erlaubt {1126}

Mit der Smart Boost Funktion kann die Eingangstromquelle durch die Batterienergie unterstützt werden. Diese Unterstützung erfolgt sobald der eingestellte maximale Eingangsstrom {1107} überschritten wird. Diese Funktion ist in den Werkseinstellungen aktiviert.




Bei aktiver Smart-Boost-Funktion kann es zum Entladen der Batterie kommen, obwohl der Xtender an eine Spannungsquelle angeschlossen und der Lader aktiv ist.

14.10.4 INSTALLATEUR - Limitierung der Smart-Boost Leistung {1607}


Mit dieser Funktion kann die Leistung geliefert durch die Smart-Bosst Funktion limitiert werden. Der Ausgangswert entspricht dem P30 Wert der Wechselrichterleistung.

14.10.5 Maximaler Eingangsstrom AC (Input limit) {1107}

Ändern Sie diesen Parameter beim Anschluss an eine leistungsbegrenzte Spannungsquelle wie z. B. einen Generator mit geringer Leistung bzw. einem Kai- oder Campinganschluss. Mit Hilfe dieser Einstellung kann die Momentanleistung der Spannungsquelle im Ladebetrieb begrenzt werden. Die an der Spannungsquelle zur Verfügung stehende Leistung dient an erster Stelle der Versorgung der Verbraucher und an zweiter Stelle dem Laden der Batterie. Ändert sich der Energiebedarf der Verbraucher, wird automatisch der Ladestrom der Batterie angepasst.



- B. Maximaler Strom der Wechselspannungsquelle (hier auf 10 A eingestellt)
- C. Verbraucherstrom
- D. Wechselrichterleistung (Smart-Boost-Funktion)





Liegt der Strombedarf über der maximal eingestellten Stromstärke an der Stromquelle, kann nur anhand der aktiven Smart-Boost-Funktion eine ausreichende Stromzufuhr gewährleistet werden.



Für die Änderung dieses Wertes steht ein Schnellzugriff zur Verfügung. Die Beschreibung finden sie unter Kapitel" Eingangsstrombegrenzung schnell ändern Seite 16.

14.10.6 Anpassen des Eingangsstroms {1471}

Mit diesem Untermenu kann der Eingangsstrom verschiedenen externen Einflüssen angepasst werden.

14.10.6.1 Verwenden des sekundären, maximalen Eingangstromes der AC Stromquelle {1566}

Wenn dieser Parameter aktiviert ist wird der Wert von dem nachfolgenden Parameter übernommen. Dieser sekundäre Eingangstrom wird verwendet wenn der Fernsteuereingang aktiviert wird.

14.10.6.2 Sekundärer maximaler Eingangsstrom der AC Stromquelle {1567}

Wert welcher anstelle das Hauptwertes verwendet wird wenn der Fernsteuereingang aktiviert wird.



Verwenden Sie diese Funktion wenn Sie regelmässig zwei unterschiedliche Stromquellen wie einen Generator und einen Netzanschluss (Hafen) verwenden. Mit dieser Funktion können Sie von einer Strombegrenzung zur anderen wechseln ohne dass Sie diese Werte jedesmal neu programmieren müssen.

14.10.6.3 Senken max. Eingangstrome anhand der Eingangsspannung {1554}

Dieser Parameter aktiviert die Funktion "Senken des maximalen Eingangsstromes anhand der Eingangsspannung" (1527), jedoch nur wenn der Fernsteuereingang aktiviert ist.



Diese Funktion ist für den Fall wenn Sie zwei Stromquellen haben wobei die sekundäre diese Unterstützung benötigt, z.B. bei einem Netzanschluss und mit zusätzlich einem Generator (Verwendung im Zusammenhang mit {1566} und {1567}.

14.10.6.4 Minimale Eingangsspannung AC-In welche die Ladung erlaubt {1309}

Dieser Parameter bestimmt die Spannung bei welcher der maximale Eingangsstrom auf Null gesetzt wird wenn der Parameter (1527) aktiviert ist.

14.10.6.5 Bereich in welchem der Eingangsstrom anhand der Eingangsspannung angepasst wird {1433}


Mit diesem Parameter können Sie den Spannungsbereich festlegen in welchem sich der Eingangsstrom anpassen soll.

14.10.6.6 Korrekturkoeffizient des Eingangsstroms entsprechend der minimalen Eingangsspannung {1295}

Wenn die Eingangsspannung AC-In zusammenbricht, wird der Eingangsstrom proportional reduziert. Mit diesem Parameter wird der Reduktionskoeffizient festgelegt bis zum kompletten Unterbruch:

A: Minimalspannung wo Ladebetrieb erlaubt ist {1309}

- B: Anfang Reduktion Ladestrom = Halt Batterielader (1309) + (1433)
- C: Koeffizient Stromreduzierung {1295}





Dieser Parameter ist vor allem nützlich im Generatorbetrieb da dabei der Generatorstrom bei Spannungsschwankungen angepasst wird damit der Generator nicht überlastet wird.

14.10.7 Transferrelais öffnet sich nicht wenn der maximal eingestellte Eingangstrom überschritten wird {1436}

Mit dem Parameter {1107} (maximaler Strom der AC-Eingangsquelle) haben sie den Xtender für einwandfreies Funktionieren an die AC-Quelle angepasst. Wenn die an den Xtender angeschlossenen Verbraucher einen höheren Strom als mit dem Parameter {1107} eingestellt ist verlangen, löst die vor geschaltete Schutzeinrichtung (Sicherung/Leitungsschutzschalter usw.) aus. Als Standardeinstellung ist der Xtender so programmiert, dass das Transferrelais in einem solchen Fall nicht öffnet (Überschreiten freigegeben). Mit dem Parameter {1436} können sie das Öffnen des Transferrelais bei Überschreiten des Eingasstromes erlauben.



Erlauben sie das öffnen des Transferrelais in Systemen mit AC-Quellen schwächer als der Xtender mit nicht aktiviertem Smart-Boost.

14.10.8 Art der Erkennung eines Netzunterbruches (AC-In) {1552}

Bei einem Netzwegfall am Eingang (AC-In) wir das Transferrelais geöffnet und der Wechselrichter aktiviert. Diese Netzwegfall-Erkennung kann in drei verschiendenen Geschwindigkeiten erfolgen. Die Funktion "langsam" wird hauptsächlich bei kleinen Generatoren angewendet, kann jedoch zu kleinen Unterbrüchen führen. Dies erlaubt eine gewisse Fluktuation der Eingangsspannung und der Frequenz bevor reagiert wird.

Die Funktion "schnell" ist geeignet für sensible Lasten welche keine Unterbrechungen vertragen.

14.10.9 Sensibilität der «toleranten» Erkennung von Netzunterbrüchen (AC-In) {1510}

Mit diesem Parameter kann die Sensibilität für die Erkennung von Mikrounterbrüchen am Eingang des Xtenders (AC-In) eingestellt werden. Einstellbar in Schritten von 1 bis 60 (Sensibilität von 60 bei Werkseinstellungen). Eine Sensibilität von 60 bedeutet dass sich der Transfer erst bei Unterbrüchen höher als 5ms öffnet. Bei einer Sensibilität von 1 wird sich der Transfer bereits ab Unterbrüchen von 80us öffnen.

14.10.10 Eingangsspannung unter welcher das Transferrelais öffnet {1199}

Dieser Parameter legt den Spannungsschwellenwert fest, bei dessen Unterschreitung sich das Umschaltrelais mit Zeitverzögerung öffnet. Die Spannung zum schliessen liegt automatisch bei 10V

über dieser Schwelle. Diese Hysterese verhindert ein ständiges Hin- und Herschalten wenn die Spannung sich in der Nähe der Schwelle befindet.

14.10.11 Dauer in Unterspannung bevor das Transferrelais öffnet {1198}

Liegt die Eingangsspannung unterhalb der für das Umschalten in den Wechselrichterbetrieb erforderlichen Spannung, wird das Umschaltrelais nicht sofort geöffnet. Anhand dieses Parameters lässt sich die Verzögerungsdauer bis zum Öffnen des Umschaltrelais einstellen. Nach Ablauf dieser Zeit wird das Umschaltrelais geöffnet und die Wechselrichterfunktion aktiviert (unter der Voraussetzung, dass die Funktion nicht blockiert oder deaktiviert ist).



Diese Verzögerungsdauer erweist sich bei instabilen Netzen oder Generatoren, deren Ausgangsspannung beim Anschluss schwerer Lasten stark variiert, als äußerst hilfreich.

14.10.12 Spannung für sofortiges Umschalten (USV-Schwellenwert) {1200}

Anhand dieses Parameters können Sie die kritische Betriebsspannung der Geräte einstellen, welche unterbrechungsfrei mit Strom versorgt werden müssen. Beim Anschluss an ein Netz, welches hohen Schwankungen ausgesetzt ist, wird sofort die Wechselrichterfunktion ausgelöst, wenn die Netzspannung diesen Parameterwert unterschreitet. Dadurch kann eine unterbrechungsfreie Stromversorgung der Verbraucher gewährleistet werden.

14.10.13 INSTALLATEUR - Absolute maximale Eingangsspannung {1432}

Mit diesem Parameter wird die absolute maximale erlaubte Eingangsspannung (AC-In)festgelegt. Wenn die Spannung während mehr als einer Periode (20ms bei 50Hz) überschritten wird, öffnet sich das Transferrelais umgehend.

14.10.14 Maximal erlaubte Frequenz (Abweichung Hz) für AC-In {1505}

Mit diesem Parameter können Sie die obere Frequenzgrenze festlegen. Dieser Wert wird beim Parameter "Wechselrichterfrequenz {1112}" hinzugerechnet. Sobald die Frequenz der Quelle diesen Wert überschreitet wird das Transferrelais nach der bei Parameter {1507} festgelegten Zeit geöffnet.

14.10.15 Minimal erlaubte Frequenz (Abweichung Hz) für AC-In {1506}

Mit diesem Parameter können Sie die untere Frequenzgrenze festlegen. Dieser Wert wird vom Parameter "Wechselrichterfrequenz {1112}" abgezogen. Sobald die Frequenz der Quelle diesen Wert unterschreitet wird das Transferrelais nach der bei Parameter {1507} festgelegten Zeit geöffnet.

14.10.16 Dauer unter Frequenz-Fehler bis zum Öffnen des Transferrelais {1507}

Falls sich die Eingangsfrequenz nicht zwischen denn beiden festgelegten Grenzen {1505, 1506} befindet, wird sich das Transferrelais nach der in diesem Parameter festgelegten Zeit öffnen.

14.10.17 Aktiver Filter des Eingangsstroms {1575}

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der Eingangsstrom gefiltert um mit der Eingangsspannung und der Sinusform in Phase zu sein. Auf diese Weise ist die Leistung aus der Quelle reine Wirkleistung und die Oberwellen sowie Blindleistungen werden kompensiert.

Diese Funktion kann auch verwendet werden um Geschwindigkeitssprüngen des Generators bei Laständerungen entgegenzuwirken.



Damit der Filter wirksam arbeitet muss die Smart-Boost Funktion (1126) aktiviert werden und die Ladefunktion muss ebenfalls erlaubt sein (1125).



Bei parallel geschalteten Xtendern kann diese Funktion nicht benutzt werden.



Die maximlae Leistung vom aktiven Filter ist die Nominalleistung des Xtender.

14.10.18 INSTALLATEUR - Kontingentnutzungauf AC-In {1557}

Wenn diese Funktion aktiviert ist und das Tageskontingent erreicht ist werden die Lade- und die Boost Funktion deaktiviert.

14.10.19 INSTALLATEUR - Aktiver Filter des Eingangsstroms {1559}

Dies ist der tägliche Kontingentwert welcher übre AC-In konsumiert werden kann. Sobald der Wert überschritten wird erscheint eine Meldung und die LAde – und Boost Funktion werden deaktiviert.

14.11 HILFSKONTAKT 1 {1201} UND 2 {1310}

Der Xtender verfügt über zwei Hilfsrelais mit je einem potentialfreien Wechselkontakt. Bei adäquater Verkabelung ermöglichen diese zwei leicht programmierbaren Kontakte zahlreiche Funktionen.

Die Programmierung der einzelnen Kontakte erfolgt vollkommen unabhängig voneinander, außer bei Funktionen, welche die Verknüpfung beider Kontakte voraussetzen. In diesem Fall werden die zur Aktivierung des zweiten Relais programmierten Ereignisse automatisch deaktiviert.

Die erweiterten Funktionen der Hilfskontakte werden am Ende des Kapitels "Standardfunktionen" näher erläutert.

Die Hilfskontakte werden unmittelbar nach Empfang der programmierten Signale aktiviert. Werden die Aktivierungskriterien nicht länger erfüllt, kommt es nach Ablauf von 2 Sekunden zur Deaktivierung der Hilfskontakte. Dadurch werden Überschneidungen verhindert.

Die Hilfskontakte reagieren auf verschiedene, in der nachfolgenden Grafik näher veranschaulichte Signalarten.


Folgende grundlegende Ereignisse können die Kontakte auslösen:

- Standardereignis
- Geplantes Ereignis
- Schwellenwert

In den nachfolgenden Definitionen ist jeder Parameter mit zwei Nummern versehen. Die linke Parameternummer bezieht sich auf den Hilfskontakt 1 und die rechte Parameternummer auf den Hilfskontakt 2 ({Referenz Hilfskontakt 2}).



Die beiden Hilfskontakte sind ab Werk für bestimmte Funktionen programmiert. Bevor Sie einen oder beide dieser Kontakte neu programmieren, müssen Sie unbedingt die Programmierung löschen. Dafür benützen Sie die Parameter Reset Programmierung {1569} {1570}.



14.11.1 Betriebsmodus des Hilfskontaktes {1202} {1311}

Die Hilfskontakte können auf vier verschiedene Art und Weise aktiviert bzw. deaktiviert werden: Manuell AN: der Kontakt wird unabhängig von äußeren Bedingungen und Programmierung durch manuelle Betätigung dauerhaft geschlossen

Manuell AUS: der Kontakt wird unabhängig von äußeren Bedingungen und Programmierung durch manuelle Betätigung dauerhaft getrennt

Automatisch: der Hilfskontakt wird in Abhängigkeit von den programmierten Bedingungen und Beschränkungen automatisch geschlossen

Automatischer Umkehrmodus: der Hilfskontakt wird in Abhängigkeit von den programmierten Bedingungen und Beschränkungen automatisch umgekehrt betrieben

14.11.2 Kombinationsmodus der Ereignisse {1497} {1498}

Dieser Parameter legt fest, in welcher Weise die verschiedenen Ereignisse zur Aktivierung des Hilfskontaktes kombiniert werden können.

So kann beispielsweise ein Ereignis allein zur Aktivierung des Kontaktes (ODER-Funktion) führen oder es müssen alle Ereignisse aktiv sein, damit der Kontakt geschlossen wird (UND-Funktion).

14.11.3 Zeiteinschränkungsmenü {1203} {1312}

Diese Parameter regeln das Zeitfenster, in dem der Kontakt auf keinem Fall aktiviert sein darf. Drei verschiedene Zeitfenster sind in Form von Einschränkungsprogrammen einstellbar (Programm 1 bis 3). Für jedes Programm besteht die Möglichkeit, den Wochentag zu wählen, für den die zeitliche Einschränkung gelten soll. Der ausgewählte Tag erscheint auf dem Display. Wurde kein Tag ausgewählt, wird dies auf dem Display anhand zweier Querstriche zum Ausdruck gebracht.

Nachdem die Auswahl der Tage erfolgt ist, muss das Zeitfenster, für welches die Einschränkung gelten soll, genauer definiert werden. Die Einstellung wird mit Hilfe der Parameter "Beginn" und "Ende" vorgenommen. Liegt das Ende vor dem Beginn, wird das Zeitfenster nicht berücksichtigt. Nachstehend finden Sie die Parameter mit ihren entsprechenden Nummern:

Programm 1 {1204} {1313}

Wochentag {1205} {1314}

Startzeit {1206} {1315}

Stoppzeit {1207} {1316}

Programm 2 {1208} {1317}

Wochentag {1209} {1318}

Startzeit {1210} {1319}

Stoppzeit {1211} {1320}

Programm 3 {1212} {1321}

Wochentag {1213} {1322}

Startzeit {1214} {1323}

Stoppzeit {1215} {1324}

INSTALLATEUR - Programm 4 {1216} {1325}

Wochentag {1217} {1326}

Startzeit {1218} {1327}

Stoppzeit {1219} {1328}

Programm 5 {1220} {1329}

Wochentag {1221} {1330}

Startzeit {1222} {1331}

Stoppzeit {1223} {1332}



Falls Ihr Installateur zusätzliche Einstellungen vorgenommen hat, ist es möglich das zusätzliche Einschränkungen aktiv sind, welche Sie nicht in einem der drei Ihnen zur Verfügung stehenden Programmen einsehen können.

14.11.4 Aktivierung in einem fixen Zeitmodul {1269} {1378}

Der Hilfskontakt kann auch über eine programmierbare Uhr aktiviert werden. Zu diesem Zweck stehen drei verschiedene Wochenprogramme zur Verfügung.

Bei jedem Programm besteht die Möglichkeit, die jeweils gewünschten Aktivierungszeiträume auf einen bzw. mehrere Wochentage zu beziehen.

Liegt das Ende vor dem Beginn, wird das Zeitfenster nicht berücksichtigt.

Programm 1 {1270} {1379}

Wochentag {1271} {1380}

Startzeit {1272} {1381}

Stoppzeit {1273} {1382}

Programm 2 {1274} {1383}

Wochentag {1275} {1384}

Startzeit {1276} {1385}

Stoppzeit {1277} {1386}

Programm 3 {1278} {1387}

Wochentag {1279} {1388}

Startzeit {1280} {1389}

Stoppzeit {1281} {1390}

14.11.5 Hilfskontakt aktiv bei Ereignis {1455} {1456}

Die Hilfskontakte können aufgrund bestimmter Anlagenzustände bzw. -ereignisse aktiviert werden. Jedes Ereignis kann mit einem weiteren kombiniert werden, um komplexere Funktionen zu ermöglichen.

14.11.5.1 Xtender OFF {1225} {1333}

Der Kontakt aktiviert sich, wenn das Xtender-Kombigerät aufgrund eines Fehlers oder manuell abgeschaltet wurde.

14.11.5.2 Xtender ON {1518} {1519}

Der Kontakt aktiviert sich, wenn das Xtender-Kombigerät eingeschaltet wird.

14.11.5.3 Fernsteuereingang aktiv {1543} {1544}

Der Kontakt aktiviert sich, wenn der Fernsteuereingang (Remote ON/OFF) aktiv ist.

14.11.5.4 Alarm Unterspannung Batterie {1226} {1334}

Der Kontakt wird aktiviert, wenn der Schwellenwert für die Batterieunterspannung erreicht ist. Im Gegensatz zum akustischen Signal, welches nach Ablauf einer bestimmten Zeit deaktiviert wird, bleibt dieser Alarm solange aktiv, wie die Batteriespannung unter dem Schwellenwert liegt. Auch bei einem Unterspannungsfehler bleiben sowohl der Alarm als auch der Kontakt aktiv.

14.11.5.5 Ueberspannung Batterie {1227} {1335}

Der Kontakt wird bei Batterieüberspannung aktiviert.

14.11.5.6 Überlast Wechselrichter oder Boostbetrieb {1228} {1336}

Aktiviert den Kontakt bei Störungen aufgrund von Überlast des Wechselrichters oder der Smart-Boost-Funktion. Sollte sich der Wechselrichter aufgrund von Überlast getrennt haben, wird der Kontakt erst nach Abschluss des letzten Neustartversuchs aktiviert.

14.11.5.7 Übertemperatur {1229} {1337}

Aktiviert den Kontakt bei Übertemperatur der Elektronik bzw. des Transformators.

14.11.5.8 Kein Alarm bei Übertemperatur {1520} {1521}

Der Hilfskontakt ist aktiv wenn kein Alarm wegen Übertemperatur ansteht.

14.11.5.9 Batterielader aktiv {1231} {1339}

Aktiviert den Hilfskontakt, wenn die Ladefunktion aktiv ist. Bei aktiver Smart-Boost-Funktion ist die Voraussetzung für die Aktivierung des Kontaktes nicht gegeben.

14.11.5.10 Wechselrichter aktiv {1232} {1340}

Aktiviert den Hilfskontakt bei aktiver Wechselrichterfunktion.

14.11.5.11 Smart Boost aktiv {1233} {1341}

Aktiviert den Hilfskontakt bei aktiver Smart-Boost-Funktion. Weitere Informationen über die Smart-Boost-Funktion finden Sie in der Installations- und Bedienungsanleitung des Xtender-Kombigerätes.

14.11.5.12 AC-In vorhanden mit falschen Werten {1234} {1342}

Aktiviert den Hilfskontakt, wenn am AC-Eingang (AC-In) eine Spannung anliegt, die nicht die Aktivierungskriterien des Umschaltrelais erfüllt.

14.11.5.13 AC-In ok {1235} {1343}

Aktiviert den Hilfskontakt bei anliegender Spannung am AC-Eingang. Diese Voraussetzung ist unabhängig vom Betriebszustand des Umschaltrelais.

14.11.5.14 Transferrelais aktiv {1236} {1344}

Aktiviert den Hilfskontakt bei gezogenem (aktivem) Transferrelais.

14.11.5.15 AC-Out vorhanden {1237} {1345}

Aktiviert den Hilfskontakt, wenn eine Spannung am Ausgang des Xtender-Kombigeräts anliegt.

14.11.5.16 Batterie Hauptladung (Bulk) {1238} {1346}

Aktiviert den Hilfskontakt, wenn sich die Batterie in der Hauptladephase befindet.

14.11.5.17 Batterie in Absorptionsphase {1239} {1347}

Aktiviert den Hilfskontakt, wenn sich die Batterie in der Absorptionsphase befindet. In dieser Phase wird der Kontakt ebenfalls bei aktiver erweiterter Funktion mit periodischer Absorptionsphase aktiviert.

14.11.5.18 Batterie Egalisierung {1240} {1348}

Aktiviert den Hilfskontakt, wenn sich die Batterie in der Egalisierungsphase befindet.

14.11.5.19 Batterie in Schwebeladung {1242} {1350}

Aktiviert den Hilfskontakt, wenn sich die Batterie in der Ladeerhaltungsphase befindet. In dieser Phase wird der Kontakt ebenfalls bei aktiver erweiterter Funktion des verringerten Floatings aktiviert.

14.11.5.20 Batterie in reduzierter Schwebeladung {1243} {1351} und

14.11.5.21 Batterie in periodischer Absorptionsphase {1244} {1352}

Sie können den Hilfskontakt aktivieren bei der reduzierten Schwebeladungsphase oder bei der periodischen Absorption.

14.11.5.22 INSTALLATEUR - AC-In Kontingent erreicht {1601} {1602}

Wenn der Minigrid Modus aktiviert und das Energiekontingent ereicht ist wird der entsprechende Hilfskontakt aktiviert.

14.11.6 Hilfskontakt aktiv entsprechend Batterie Spannung {1245} {1353}

Anhand dieser Parameter können die Hilfskontakte aktiviert werden, wenn die Batteriespannung innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums unter die voreingestellte Spannung fällt. Für die Aktivierung des Hilfskontaktes stehen drei Spannungseinstellungen mit den dazugehörigen Zeitfenstern zur Verfügung.

Der Hilfskontakt wird erst deaktiviert, wenn die Batteriespannung den zur Deaktivierung eingestellten Wert erreicht hat und während der programmierten Dauer darüber liegt. Dabei sind beide Kriterien von den Aktivierungsparametern unabhängig.

- Gemäss dynamischer Kompensation der Batteriespannung {1288} {1354}
- Batteriespannung 1 {1246} {1355}
- Batteriespannungswert 1 {1247} {1356}
- Dauer vor Aktivierung 1 {1248} {1357}
- Batteriespannung 2 {1249} {1358}
- Batteriespannungswert 2 (1250) (1359)
- Dauer vor Aktivierung 2 {1251} {1360}
- Batteriespannung 3 {1252} {1361}
- Batteriespannungswert 3 {1253} {1362}
- Dauer vor Aktivierung 3 {1254} {1363}
- Batteriespannung zum Desaktivieren {1255} {1364}
- Dauer vor dem Desaktivieren {1256} {1365}
- Desaktivierung wenn die Batterie in Schwebeladungsphase (1516) (1517)

14.11.6.1 Dynamische Kompensation der Batteriespannung benutzen {1288} {1354}

Wenn die Hilfskontakte in Abhängigkeit der Batteriespannung programmiert werden, können sie die dynamisch kompensierten Werte verwenden.

Wenn der Hilfskontakt gemäss dieser Funktion aktiviert ist wird die reelle Batteriespannung entsprechend dem Laststrom kompensiert. Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist wird der Hilfskontakt gemäss der reellen Batteriespannung geschaltet.

14.11.6.2 Deaktivieren wenn der Lader in Schwebeladung {1516} {1517}

Wenn ein Hilfskontakt mit einer Batteriespannungsschwelle aktiviert, und mit einer 2. Schwelle deaktiviert wird, kann die Deaktivatierung auch beim Eintritt in die Schwebeladungsphase programmiert werden. Auf diese Weise schaltet der Hilfskontakt aus auch wenn die programmierte Batteriespannung nicht erreicht wurde.

14.11.7 Hilfskontakt aktiv anhand der Leistung oder Smar-Boost {1257} {1366}

Überschreitet die Wechselrichterleistung einen gewissen Schwellenwert, kann der Kontakt aktiviert werden. Diese Überschreitung setzt ebenfalls eine gewisse Dauer voraus. Für die Aktivierung des Hilfskontaktes sind drei Leistungsebenen mit der dazugehörigen Dauer einstellbar.

Der Hilfskontakt wird erst deaktiviert, wenn die Ausgangsleistung während der programmierten Dauer unter dem voreingestellten Wert liegt. Beide Kriterien sind dabei von den Aktivierungsparametern unabhänaia.

Ist die Smart-Boost-Funktion aktiv, gelten die folgenden Parameter auch für die Boost-Leistung.

- Leistungslevel 1 {1258} {1367}
- Leistungslevel 1 Wert in % {1259} {1368}
- Dauer vor Aktivierung 1 {1260} {1369}
- Leistungslevel 2 {1261} {1370}
- Leistungslevel 2 Wert in % {1262} {1371}
- Dauer vor Aktivierung 2 {1263} {1372}
- Leistungslevel 3 {1264} {1373}
- Leistungslevel 3 Wert in % {1265} {1374}
- Dauervor Aktivieruna 3 {1266} {1375}
- Leistungslevel zum Desaktivieren {1267} {1376}
- Dauer vor dem Desaktivieren {1268} {1377}

14.11.8 INSTALLATEUR - Kontakte aktiviert anhand der Batterietemperatur {1503} {1504}

Sie können die Hilfskontakte aktivieren anhand der Batterietemperatur. Diese Funktion ist nur möglich wenn Sie den Batteriesensor BTS-01 oder den Batterie Monitor BSP verwenden. Zwei unterschiedliche Schwellenwerte können festgelegt werden um den Kontakt bei verschiedenen Temperaturen einund auszuschalten.

- Kontakt aktiv anhand der Batterietemperatur {1446} {1457}
- Hilfskontakt aktiviert unterhalb {1447} {1458}
- Hilfskontakt deaktiviert unterhalb {1448} {1459}

14.11.9 Kontakte aktiviert anhand des Ladezustandes der Batterie (SOC) {1501} {1502} (Funktion nur aktiv mit einem BSP)

Sie können die Hilfskontakte aktivieren anhand des Ladezustandes der Batterie. Sobald der Ladezustand der Batterie unter ein festgelegtes Niveau sinkt aktiviert sich der Hilfskontakt. Eine Zeitspanne kann mit diesem Niveau verbunden werden, das heisst der Batterieladezustand muss während dieser Zeit unterschritten werden bevor sich der Hilfskontakt aktiviert.

Der Kontakt wird wieder deaktiviert sobald der Batteriezustand wieder eine festgelegte Schwelle übersteigt, welche ebenfalls mit einer Zeitverzögerung versehen werden kann. Der Kontakt kann auch deaktiviert werden wenn die Batterie in der Schwebeladung ist.

- Level SOC 1 aktiv {1439} {1442}
- Level SOC 1 {1440} {1443}
- Dauer 1 {1581} {1590}
- Level SOC 2 aktiv {1582} {1591}
- Level SOC 2 {1583} {1592}
- Dauer 2 {1584} {1593}
- Level SOC 3 aktiv {1585} {1594}
- Level SOC 3 {1586} {1595}
- Dauer 3 {1587} {1596}
- SOC Level um den Hilfskontakt zu deaktivieren {1441} {1444}
- Zeitverzögerung vor der Deaktivierung {1588} {1597}
- Deaktivierung wenn die Batterie die Schwebeladung erreicht {1589} {1598}

14.11.10 Sicherheit: Begrenzung der Aktivierungsdauer {1512} {1513}

Vorsicht:



Die maximale Aktivierungsdauer für den gewählten Hilfskontakt ist erreicht und die Aktivierungskonditionen sind immer noch vorhanden (z.B. Unterspannung der Batterie). Der Kontakt wird nicht desaktiviert solange die Konditionen vorhanden bleiben. Um nicht eine Blockierung des Hilfskontakts zu riskieren, müssen Sie diesen Alarm manuell bestätigen indem Sie diesen Parameter deaktivieren und wieder aktivieren.

Benutzen Sie diese Funktion mit Vorsicht und nur als Sicherheit.

14.11.11 Maximale Dauer der Aktivierung {1514} {1515}

Die Hilfskontakte werden aktiviert, wenn sämtliche programmierten Bedingungen erfüllt sind und erst wieder deaktiviert, wenn alle dafür programmierten Bedingungen erfüllt sind. Für verschiedene Anwendungen kann es sinnvoll sein die Aktivierungsdauer des Hilfskontaktes zu begrenzen. Das heisst, wenn nach der programmierten Dauer die Bedingungen zur Deaktivierung nicht erfüllt sind schaltet der Hilfskontakt trotzdem aus und bleibt solange ausgeschaltet bis die programmierten Bedingungen zum Ausschalten erfüllt sind und neuerlich die zum Aktivieren programmierten anliegen.

14.11.12 Reset Programmierung {1569} {1570}

Mit dieser Funktion werden alle den gewählten Hilfskontakt betreffenden Programmierungen gelöscht. Nachdem dieser Befehl ausgeführt wurde ist dieser Hilfskontakt inaktiv. Achtung: Diese Funktion kann nicht rückgängig gemacht werden



Benutzen sie unbedingt diese Funktion bevor sie einen Hilfskontakt neu programmieren. Auf diese Weise können sie sicher sein, dass keine vorgängig ungewollt programmierten Funktionen die Aktivierung des Hilfskontaktes beeinträchtigen.

14.12 HILFSKONTAKTE 1 UND 2 ERWEITERTE FUNCTIONEN {1489}


14.12.1 Kontrolle des Generators

Die zwei Hilfskontakte können derart kombiniert werden, dass sie automatisch den Start eines Generators mit elektrischem Anlasser auslösen können. In diesem Fall sind die zwei Kontakte folgenden Funktionen zugeordnet:

Der Hilfskontakt 1 dient als Funktionskontakt und der Hilfskontakt 2 als Startkontakt.

Die Startbedingung für den Generator muss über die Parameter des Hilfskontaktes 1 programmiert werden. Der Start vollzieht sich, nachdem zunächst der Funktionskontakt und anschließend der Startkontakt aktiviert wurden. Um den Motor zu starten aktiviert sich der Startkontakt, falls nötig, mehrmals. Liegt an den AC-Eingangsklemmen eine Spannung an, öffnet sich der Startkontakt automatisch.

- A. Unterbruch- / Aktivierungszeit des Hauptkontakts {1574}
- B. Zeit zwischen den Startversuchen {1494}
- C. Anlasser Dauer (mit AUX2) {1492}
- D. Anzahl Startversuche {1493}



14.12.2 Generator Start Stop aktiviert {1491}

Aktiviert die Kombination der beiden Hilfskontakte um den Generator zu starten und die Bedingungen der Startimpulse.

14.12.3 Anzahl Startversuche {1493}

Die Anzahl der Aktivierungsversuche des Startkontaktes ist begrenzt, um den Starter bei eventuell anliegender Störung am Generator zu schützen. Sobald die maximale Anzahl an Neustartversuchen erreicht ist, wird der Funktionskontakt ebenfalls deaktiviert. Ein erneuter Neustartversuch setzt voraus, dass der Auslöser des Neustarts zunächst verschwindet und anschließend wieder erscheint.

14.12.4 Anlasser Dauer (mit AUX2) {1492}

Anhand dieses Parameters können Sie den Zeitraum einstellen, während dessen der Startkontakt aktiviert werden soll.

14.12.5 Zeit zwischen den Startversuchen {1494}

Dieser Parameter bestimmt den Zeitraum zwischen den einzelnen Neustartversuchen. Er legt ebenso den Zeitraum zwischen der Aktivierung des Funktionskontaktes und dem ersten Startversuch fest.

14.12.6 Unterbruch- / Aktivierungszeit des Hauptkontakts {1574}

Gewisse Generatoren verlangen einen Unterbruch des Kontaktes zwischen den Startversuchen. Mit diesem Parameter kann diese Zeitspanne festgelegt werden.

14.13 SYSTEMMENU {1101}

14.13.1 Fernsteuereingang {1537}

Die folgenden Parameter erlauben die Auswirkungen des Fernsteuereingangs auf unterschiedliche Funktionen anzupassen.

14.13.1.1 Fernsteuereingang aktiv {1545}

Mit diesem Parameter wird festgelegt ob der Fernsteuereingang bei offenem oder geschlossenem Kontakt aktiv ist.

14.13.1.2 Verbietet den Transfer {1538}

Wenn dieser Parameter aktiviert ist, wird mit dem Aktivieren des Fernsteuereingangs die Transferfunktion verhindert.

14.13.1.3 Verbietet Wechselrichterbetrieb {1539}

Wenn dieser Parameter aktiviert ist, wird mit dem Aktivieren des Fernsteuereingangs die Wechselrichterfunktion verhindert.

14.13.1.4 Verbietet Ladebetrieb {1540}

Wenn dieser Parameter aktiviert ist, wird mit dem Aktivieren des Fernsteuereingangs das Laden der Batterie verhindert.

14.13.1.5 Verbietet Smart Boost {1541}

Wenn dieser Parameter aktiviert ist, wird mit dem Aktivieren des Fernsteuereingangs die Smart Boost Funktion verhindert.

14.13.1.6 Verbietet die Einspeisung {1542}

Mit diesem Parameter kann die Funktion der Netzeinspeisung, über den Fernsteuereingang verboten werden.

14.13.1.7 Verwenden eines alternativen maximalen Eingangsstroms {1566}

Wenn dieser Parameter aktiviert ist wird der eingestellte Wert für den maximalen Strom der Quelle ersetzt durch den Wert welcher im untenstehenden Parameter programmiert ist wenn der Steuereingang aktiviert ist.

14.13.1.8 Alternativer maximaler Eingansstrom {1567}

Wert welcher anstelle des Hauptwertes benutzt wird wenn die Funktion aktiviert ist.



Diese Funktion benützen Sie sobald Sie regelmässig zwei unterschiedliche Stromquellen benutzen wie z.B. einen Generator und ein Kaianschluss. Mit Hilfe dieser Funktion können Sie über den Steuereingang von einer Stromeingangslimite zur anderen wechseln ohne dass Sie dabei jedes Mal den Wert umprogrammieren müssen.

14.13.1.9 Senken des maximalen Eingangsstromes anhand der Eingangsspannung {1527}

Mit diesem Parameter wird der Eingangsstrom der Eingangsspannung angepasst. Bei limitierten Stromquellen (z.B. Generator) kann es vorkommen dass bei der Anwendung von grossen Lasten die Spannung zusammenfällt. Mit diesem Parameter wird die Spannung stabilisiert indem der Eingangsstrom reduziert wird.



Es wird dabei nicht nur der Ladestrom angepasst sondern auch die Unterstützungsleistung des Xtenders wenn die Smart-Boost Funktion aktiviert ist.

14.13.1.10 On/Off Steuerung {1576}

Wenn dieser Parameter aktiv ist kann mit einem Impuls auf dem Fernsteuereingang der Xtender einund ausgeschalten werden. Die minimale Impulsdauer sind 200ms.

14.13.1.11 Aktiviert durch Zustand von AUX1 {1578}

Mit diesem Parameter kann der Zustand des Hilfskontaktes direkt auf den Fernsteuereingang übertragen werden. Damit ist es dann möglich ohne Verdrahtung mit den Konditionen des Hilfskontakts den Fernsteuereingang zu aktivieren.



Verwenden Sie zum Beispiel die Programmierung des Hilfskontakts in einem fixen Zeitmodul um die Batterieladung nur zu erlauben wenn der Strom zum Niedertarif erhältlich ist.

14.13.1.12 Verbietet die Batteriepriorität {1579}

Wenn die Batterie als Hauptenergie Quelle gewählt ist (siehe Parameter 1296) kann diese Priorität mit dem Steuereingang annulliert werden durch die Aktivierung dieses Parameters.

14.13.1.13 INSTALLATEUR - Deaktivieren vom Minigrid Modus {1600}

Mit diesem Parameter kann das Minigrid über den Fernsteuereingang deaktiviert werden. Dieser ist notwendig wenn eine zweite Stromquelle wie zum Beispiel ein Generator verwendet wird um die Frequenzabhängigkeit zu beseitigen.

14.13.2 Priorität der Batterie als Energiequelle {1296}

Mit dieser Funktion wird zuerst als Hauptenergiequelle die Batterie benutzt, auch wenn eine Stromquelle AC-In angeschlossen ist.



Benutzen Sie diese Funktion wenn Sie eine externe erneuerbare Energiequelle haben, welche Sie prioritär nützen wollen.



Achtung: Zur korrekten Funktion benötigt diese Einstellung gleichzeitig die Aktivierung des Parameters {1126} "SmartBoost erlaubt"



Diese Funktion ist nur aktive wenn der Batterieladezyklus in der Phase "Schwebeladung" oder "Reduzierte Schwebeladung" ist.



Falls die "Batteriespannung als Priorität" (1297) höher eingestellt wird als die "Schwebeladungsspannung" (1140) wird letztere als Regulierungswert verwendet.



Falls Sie einen Xtender im Verbund mit einem VarioTrack oder VarioString und der Option "Priorität der Batterie als Energiequelle" betreiben, wird die "Schwebeladungsspannung" {1140} leicht angehoben um ein Maximum an verfügbarer Energie zu nutzen (+1.2V bei den 48V-Modellen, +0.6V bei den 24V-Modellen und +0.3V bei den 12V-Modellen).

14.13.3 Batteriespannung als Priorität {1297}

Wenn Sie die Funktion "Batterie als Hauptenergiequelle {1296}" aktiviert haben, erlaubt der Xtender ein Entladen der Batterie bis zu dieser hier programmierten Spannung. Sobald diese Spannungsschwelle unterschritten wird, wird der Batterielader seine Funktion wieder aufnehmen, um eine tiefere Entladung der Batterie zu verhindern.

14.13.4 Dauer des akustischen Alarms (1565)

Mit diesem Parameter wird die Dauer des akustischen Alarms vom Xtender definiert. In den Werkseinstellungen ist die Zeit auf Omin eingestellt und es erfolgt somit keine akustische Warnung bei Fehlermeldungen. Wenn eine akustische Warnung erwünscht ist muss dieser Wert auf mindestens 1 min eingestellt werden.



Der Alarm reagiert auf folgende Ereignisse: Batterieunterspannung, Batterieüberspannung, Wechselrichterüberlast und Übertemperatur.

14.13.5 Automatische Neustarts {1129}

Im Störfall schaltet sich der Kombi-Xtender automatisch ab. Je nach Schweregrad des Fehlers startet der Xtender nach dessen Behebung automatisch neu, ohne dass der Benutzer aktiv werden muss (Fehler quittieren). Folgende Auslösekriterien sorgen für einen automatischen Neustart.

Nach Batterieunterspannung (1130)

Anzahl Unterspannungsfehler der Batterie vor endgültiger Abschaltung (1304) und

Dauer bis zum Rücksetzen des Fehlerzählers für Unterspannungen {1404}

Anzahl kritische Unterspannungsfehler der Batterie vor endgültiger Abschaltung (1305) und

Dauer bis zum Rücksetzen des Fehlerzählers für kritische Unterspannungen {1405}

Nach Batterieüberspannung (1131)

Nach Wechselrichter- oder Smart Boost Überlast {1132}

Dauer für Restart nach Ueberlast {1533}

Nach Übertemperatur (1134)



Alle Neustarts werden unabhängig von deren Ursache in der Ereignishistorie festgehalten, so dass jederzeit darauf zugegriffen werden kann.

14.13.5.1 Anzahl erlaubter Batterie Unterspannungen vor definitivem Stopp {1304} und Dauer für den Batterie Unterspannungs Zähler {1404}

Wenn die Batterie entladen ist, das heisst die Batterie hat Unterspannung, so werden die Funktionen Wechselrichter und Smart Boost abgeschaltet um zu verhindern dass die Batterien tief entladen werden. Wenn die Batteriespannung wieder steigt und somit der Fehler Batterieunterspannung verschwindet werden Wechselrichter und Smart.Boost automatisch wieder aktiviert. Mit dem Parameter {1304} können sie die Anzahl Fehler wegen Batterieunterspannung festlegen wonach die Funktionen Wechselrichter und Smart-Boost definitiv gestoppt werden. Danach ist ein Neustart nur mit einer manuellen Quittung des Alarms möglich.

Ebenso kann die Dauer des Fehlerzählers {1404} programmiert werden. Das heisst, nur wenn die Anzahl Fehler während dieser Dauer erreicht wurde stoppt der Wechselrichter, ansonsten wird der Fehlerzähler zurückgesetzt.



Um das automatische Einschalten nach Unterspannungsfehlern der Batterie zu verhindern, programmieren sie den Fehlerzähler (1304) auf den Wert 1.

Um einen definitiven Stopp zu verhindern oder das automatische Wiedereinschalten unbegrenzt zu erlauben, programmieren sie den Parameter für die Dauer {1404} mit dem Wert 0.

14.13.5.2 Anzahl erlaubter kritischer Batterie Unterspannungen vor definitvem Stopp {1305} und Dauer für den kritischen Batterie Unterspannungs Zähler {1405}

Das Verhalten des Wechselrichters und der Smart-Boost- Funktionen nach kritischen Unterspannungen der Batterie kann gleich programmiert werden wie im vorstehenden Abschnitt beschrieben ist. Die Anzahl der kritischen Unterspannungsfehler werden mit dem Parameter {1305} und die Dauer bis zum Rücksetzen des Fehlerzählers mit dem Parameter {1405} programmiert.

14.13.5.3 Dauer für Restart nach Ueberlast {1533}

Wenn die Wechselrichterfunktion nach einer Überlast (Leistung der Verbraucher zu hoch) ausgeschalten wird, wird der Wechselrichter ein oder mehrmals versuchen sich wieder einzuschalten. Mit diesem Parameter können Sie Ausschaltdauer festlegen welche zwischen zwei Wiedereinschaltversuchen liegt.



Dadurch können Sie die Zeit festlegen die benötigt wird um den Überlastverursacher vom System zu trennen.

14.13.5.4 Automatischer Start beim Anschluss der Batterien {1111}

Wenn dieser Parameter aktiviert ist wird sich der Xtender einschalten sobald die Batterien angeschlossen werden.



Vorsicht, in diesem Fall wird am Ausgang AC-Out auf den Anschlussklemmen sofort eine Spannung vorhanden sein welche tödlich sein kann.

14.13.6 System Erdung-Neutralleiter {1484}

Mit diesem Menü werden die Regeln zwischen dem Neutralleiter und der Erdverbindung, anhand des Transferrelais (Wechselrichter- oder Batterielademodus), festgelegt.

14.13.6.1 Erdungsrelais verboten {1485}

Wenn Sie diesen Parameter aktivieren (JA) wird es keine Verbindung zwischen der Erde und dem Neutralleiter geben, egal in welchem Betrieb der Xtender ist (Wechselrichter- oder Batterielademodus).

Falls dieser Parameter deaktiviert ist (NEIN) sind der Neutralleiter und die Erde während des Wechselrichterbetriebs verbunden und werden im Batterielademodus wieder getrennt. Das heisst sobald das Transferrelais geschlossen ist und die Eingangsspannung AC-In mit der Ausgangsspannung AC-Out verbunden ist.

14.13.6.2 Neutralleiter immer verbunden {1486}

Wenn dieser Parameter aktiviert ist, bleibt im Wechselrichterbetrieb der Neutralleiter des Ausgangs (AC-Out) immer mit dem Neutralleiter des Eingangs (AC-In) verbunden.

14.13.7 INSTALLATEUR - Überwachungssystem Watchdog {1628} und {1629}

Diese Parameter erlauben die Aktivierung des Watchdog-Überwachungsprozesses. Dieser dient der Systemüberwachung via ein Xcom Kommunikationsmodul. (Der Watchdog-Überwachungsprozess löst im Falle eines Unterbruchs der Kommunikation einen Neustart des Xtenders aus). Dieser Überwachungsprozess ist aktiv, wenn der Parameter {1628} "Xtender Watchdog enable" aktiviert und der Parameter {1550} "Flash-Speicherung der Parameter" deaktiviert ist. Bei jedem Empfang eines Parameters via den CAN wird der Zähler -welcher mit dem Parameter {1629} in Sekunden definiert wird- zurückgesetzt. Wird während der Dauer {1629} keinerlei Parameter empfangen, schaltet sich der Xtender aus und ein Neustart (Reset) wird ausgelöst. Danach ist das Gerät wieder in der Grundkonfiguration welche durch die vorhandenen Parameter definiert ist. In einem Multi-Xtendersystem wird jeder Xtender diese Funktion als lokal behandeln. Jeder Xtender muss daher innerhalb des in {1629} definierten Zeitrahmens einen Parameter empfangen.

Der Watchdog-Überwachungsprozess ist standardmässig deaktiviert, die Zeitdauer für den Zähler ist auf 60s eingestellt, der Bereich ist von 10s bis 300s.

14.13.8 INSTALLATEUR – Flash-Speicherung der Parameter {1550}

Mit diesem Parameter können Sie bestimmen ob die in Ihrem System vorgenommenen Parameteränderungen gespeichert werden müssen oder nicht. In Systemen, in welchen die Parameter fortlaufend geändert werden, sollte dieser Parameter deaktiviert werden (Nein) um die Lebensdauer des Flash Speichers nicht zu überschreiten. Dieser Fall kann eintreffen bei der Kommunikation zwischen dem Xtender und einem externen SCADA System. Nur gespeicherte Werte können wieder gelesen werden.

14.13.9 Reset von allen Wechselrichtern {1468}

Dieser Parameter ermöglicht einen Neustart aller Wechselrichter.

14.14 MULTI XTENDER {1282}

In diesem Menü können Funktionen programmiert werden welche in Anwendungen mit mehreren zusammen geschalteten Xtendern (Dreiphasen- und oder Parallelsysteme) sinnvoll sein können.

14.14.1 Dreiphasiges System: Vollständiger Modus JA oder Nein {1283}

Wenn sie diesen Parameter aktivieren schaltet ein Dreiphasensystem aus auch wenn nur eine Phase ausfällt. Das heisst, wenn zum Beispiel eine Phase überlastet wird, wird nicht nur diese eine Phase ausgeschaltet, sondern alle 3.

14.14.2 Multi-Combi erlaubt {1461}

Dieser Parameter ermöglicht den Parallelbetrieb oder ein Dreiphasensystem. Wenn dieser Parameter deaktiviert ist und mehrere Xtender mit dem Verbindungskabel zusammengeschlossen sind, ist es nicht möglich diese zu starten.

14.14.3 Multi-Combi unabhängig {1462}

Mit diesem Parameter können mehrere Xtender, welche mit dem Kommunikationskabel verbunden sind, verwendet werden ohne dass diese synchronisiert werden. Die Reiter welche die Phase bestimmen treten ausser Kraft. Trotzdem für die Anzeige mit den Verbraucherinformationen wird die Fernbedienung RCC diese Informationen verwenden (Wenn zwei Xtender auf die gleiche Phase programmiert sind, werden sie als parallel geschalten auf der RCC angezeigt).

14.14.4 Batterieladezyklus synchronisiert durch den Master {1555}

Sobald mehrere Wechselrichter auf der gleichen Batterie sind, ist es wünschenswert dass diese alle einen synchronisierten Ladezyklus haben (z.B. gemeinsame Egalisierung). Wenn dieser Parameter

aktiviert ist bestimmt der Master den Ladezyklus für alle Xtender. Wenn verschiedene Batterien verwendet werden muss dieser Parameter auf NEIN gestellt sein.

14.14.5 Erlaubt Slave Standby in Multi-Xtender System {1547}

Wenn mehrere Xtender parallel geschalten sind und ein reduzierter Verbrauch vorliegt, ist es möglich dass nur ein Xtender diesen versorgt. In diesem Fall werden die anderen Xtender in den Standby-Betrieb wechseln um Energie zu sparen. Mit diesem Parameter können Sie bestimmen ob die sekundären Xtender bei reduziertem Verbrauch in den Standby-Modus wechseln oder nicht.



Sobald die Leistung etwa 75% der Nominalleistung des Xtenders erreicht werden die anderen aktiviert. Die Aktivierungszeit liegt bei etwa 50ms.

14.14.6 Phasensplit: L2 mit einer Verschiebung von 180° {1571}

Verschieben der Phase L um 180° anstatt der 120° der Standard Dreiphasensysteme. L2 ist somit die Umkehrung der Phase L1.



Diese elektrische Konfiguration wird hauptsächlich im nördlichen und zentralen Teil des amerikanischen Kontinents angewandt. Dies wird genutzt um 240Vac mit zwei Wechselrichtern in Gegenphase zu erhalten, dies um auf jeder Phase 120Vac bei zu halten.

14.14.7 INSTALLATEUR – Kompatibilität Minigrid (1437)

Dieser Parameter muss aktiviert werden wenn Ihr Xtender in ein Minigrid System integriert wird. Für weitere Informationen bezüglich des Minigrid kontaktieren Sie uns bitte direkt unter info@studer-innotec.com.

14.14.8 INSTALLATEUR – Minigrid mit Batterieenergiemanagement {1577}

Dieser Parameter bestimmt ob der Xtender die Energie von seiner Batterie mit den anderen Komponenten in einem Minigrid System teilt. Für weitere Informationen bezüglich des Minigrid kontaktieren Sie uns bitte direkt unter info@studer-innotec.com.

14.15 EINSPEISUNG {1522}

Es ist möglich, unter bestimmten Konditionen, das Netz (AC-In) einzuspeisen. Die folgenden Optionen ermöglichen die Kontrolle der betreffenden Parameter.

14.15.1 Einspeisung erlaubt {1127}

Dieser Parameter erlaubt es den Xtender zum Einspeisen ins Netz zu verwenden. In der Grundeinstellung ist diese Funktion nicht aktiv. Somit wird keine Energie ins Netz eingespeist, egal in welchem Funktionsmodus sich der Xtender befindet.

Die Grundeinstellung der Einspeisefunktion hält die Batterieladung im Standard Spannungszyklus (Absorption, Schwebeladung...). Falls überschüssige Energie vorhanden ist wird diese in das Netz eingespeist.

z.B. Für eine Installation welche am Netz angeschlossen ist und volle Batterien hat. Wenn der an der Batterie angeschlossene Solarladeregler die Spannung erhöht wird die Einspeisung durchgeführt um die Batterie auf dem Schwebeladungsniveau zu halten.




Der Einspeisestrom entspricht dem Wechselrichterstrom und wird zwischen AC-In und AC-Out aufgeteilt, in Abhängigkeit der Last. Wird am Ausgang die Last erhöht, reduziert sich somit auch der Einspeisestrom in das Netz.

14.15.2 Maximaler Einspeisestrom {1523}

Mit diesem Parameter wird der maximale Einspeisestrom bestimmt. Egal welcher Wert dieser Parameter hat, der maximale Eingangsstrom der Quelle wird nicht überschritten (1107) (Input limit).

Die Einspeisung wird linear zurückgehen sobald die Frequenz die Nominalfrequenz des Wechselrichters überschreitet. Bis zu der Wechselrichterfrequenz {1112} + 1Hz ist die maximal Einspeisuna und bei Wechselrichterfrequenz die + 2Hz ist Einspeisung auf Null. Normalerweise ist bei einem 50Hz System die Einspeisung maximal bis 51Hz, auf der Hälfte bei 51.5Hz und auf Null bei 52Hz oder höher.

Diese Funktion ist kompatibel mit der Kontrolle der Leistung anhand der Frequenzvariation in einem Inselsystem.



Spannungslimitierung

Netzwechselrichter haben einen Schutz welcher die Leistung limitiert wenn die Netzspannung zu hoch ist wegen der Netzimpedanz. Wenn die Spannung den Referenzwert definiert durch die Parameter (1286) und (1433) überschreitet, wird die Netzeinspeisung reduziert. Die Werkseinstellungen der beiden Parameter liegen bei 230Vac (1286) und 10Vac (1433). Dadurch wird die Netzeinspeisung reduziert wenn die Spannung 240Vac übersteigtWenn die Spannung bei 250Vac liegt wird der Wechselrichter nicht einspeisen entsprechend den Parametern (1286) und (1433).

INSTALLATEUR



Egal welche Einstellung für diesen Parameter vorgenommen ist, der maximale Eingangsstrom der Quelle wird respektiert {1107} (Input limit).

Vorsicht ist geboten bei der Netzeinspeisefunktion. Die Regeln Ihres Energielieferanten müssen eingehalten werden.



In gewissen Ländern ist das Einspeisen in das Netz mit batteriebetriebenen Wechselrichtern verboten.

Es gibt keine ENS Funktion (Funktion zum Erkennen der Impedanz im Netz) oder solche ähnliche Funktionen mit der Netzeinspeisefunktion des Xtender.

14.15.3 Batteriespannung für erzwungene Einspeisung {1524} {1525} {1526}

Mit der forcierten Einspeisung ist es möglich die Batterien während einer bestimmten Zeit in das Netz zu entladen. Das damit verbundene Ziel ist ein Netz zu einer gewissen Tageszeit mit der gespeicherten Energie zu unterstützen.

Zwischen der Start- {1525} und der Stoppzeit {1526} werden die Batterien, bis zum Erreichen der programmierten Spannung für die erzwungene Einspeisung {1524} entladen. Der maximale Einspeisungsstrom ist durch den Parameter "Maximalstrom für die Einspeisung {1523}" gegeben. Falls die Anfangs- und Endzeit identisch sind wird die Standardeinspeisung durchgeführt und nicht die forcierte Einspeisung. (kein Entladen der Batterien in das Netz).

z.B. Die Einspeisung ist erlaubt und forciert zwischen 19h00 und 20h00 bei 24V. Durch den Tag hindurch wird die Batterie geladen und bei Überschüssiger Solarenergie wird diese ins Netz eingespeist wobei die Schwebeladung erhalten bleibt. Um 19h00 beginnt der Xtender die Batterien mit dem eingestellten Einspeisungsstrom in das Netz zu entladen. Die Entladung wird um 20h00 beendet.

Mit der Funktion der Netzeinspeisung müssen Sie die jeweiligen örtlichen Vorschriften einhalten.




Die Einspeisung ins Netz mit Wechselrichtern die an Batterien angeschlossen sind ist in manchen Ländern verboten.

Es gibt weder die ENS noch sonst irgendeine andere ähnliche Funktion im Zusammenhang mit der Netzeinspeisung des Xtender. Sie können eine externe ENS verwenden.

14.15.4 INSTALLATEUR - Phasenverschobene Einspeisung {1610}

Die Richtlinie VDE AR-N 4105:2011 verlanat eine Änderung der Phase des Einspeisstroms entsprechend der Leistung. Wenn Sie phasenverschoben Spannung einen Strom einspeisen wollen kann diese Funktion genutzt werden. Wenn diese Funktion aktiviert ist wird die Einspeisung entsprechend der folgenden Parameter vorgenommen.



14.15.5 INSTALLATEUR - Cos Phi bei P=0% {1622}

Dieser Parameter bestimmt die Strompahse bei der kleinsten Einspeiseleistung (Punkt ganz links in der Kurve). Die Wahl liegt zischen einem Cos Phi 0.0 untererregt über einen neutralen Cos Phi von 1 bis zu 0.9 übererregt.

14.15.6 INSTALLATEUR - Cos Phi bei einer gewählten Leistung. Cos Phi {1623}, P= {1613}

Sie können einen frei wählbaren Punkt in der Phasenverschiebungskurve definieren mit der gewünschten Leistung und Phaselage. Die leistung ist wählbar zwischen 20 und 85% von Pnom un der Cos Phi von 0.9 untererregt bis 0.9 übererregt.

14.15.7 INSTALLATEUR - Cos Phi bei P=100% {1624}

Dieser Parameter bestimmt die Strompahse bei der grössten Einspeiseleistung (Punkt ganz rechts in der Kurve). Die Wahl liegt zischen einem Cos Phi 0.0 untererregt über einen neutralen Cos Phi von 1 bis zu 0.9 übererregt.

15 SYSTEMINFORMATIONEN

Anhand der Systeminformationen können Sie die Versionen Ihrer unterschiedlichen Anlagenkomponenten überprüfen.



15.1 FERNSTEUERUNG

Für jede Fernsteuerung erhalten Sie Hinweise auf die jeweilige Hard- und Softwareversion. Darüber hinaus beinhalten die Systeminformationen auch die Kennnummer Ihres Gerätes. Diese einmalige Nummer setzt sich aus den Buchstaben FID und den darauf folgenden Kennzahlen zusammen.

15.2 XTENDER

Für jeden an die Fernsteuerung angeschlossenen Xtender stehen Ihnen folgende Informationen zur Verfügung:

Hardwareversion der Haupt- sowie der Leistungsplatine, die Xtender-Firmwareversion und die individuelle Kennnummer des Xtender. Diese individuelle Kennnummer setzt sich ebenfalls aus den Buchstaben FID und den darauf folgenden Kennzahlen zusammen.

16 SOFTWARE(S) AKTUALISIERUNG

Die Software der Fernbedienung RCC-02/-03, der Wechselrichter/Batterielader der Xtender Serie, des Kommunikationsmoduls Xcom-232i und des Batterie-Monitors BSP kann aktualisiert werden damit Neuerungen integriert werden.

Die Fernsteuerung RCC-02/-03 kann mit neuen Sprachen versehen werden (max. 4 pro RCC). Weitere Informationen zu den Aktualisierungen und zu den vorhandenen Sprachen erhalten Sie von Ihrem Händler oder gehen Sie direkt auf www.studer-innotec.com/support.

16.1 AKTUALISIERUNGSPROZESS



Bevor Sie die Karte zur Aktualisierung einsetzen ist es besser wenn Sie die Xtender ausschalten (off). Wenn Sie dies nicht manuell vornehmen wird der Aktualisierungsprozess automatisch alle Xtender stoppen welche mit der Fernsteuerung verbunden sind.

Zum Durchführen einer Aktualisierung führen Sie die SD Karte (versehen mit der aktuellen Version) in den Kartenleser der Fernbedienung ein.

Bevor die Aktualisierung startet, überprüft das System automatisch ob das vorhandene Material mit der neuen Software welche sich auf der Karte befindet, kompatibel ist. Die SD Karte darf während dem Aktualisierungsprozess nicht entfernt werden. Wurde der Aktualisierungsprozess dennoch unterbrochen führen Sie die Karte nochmals neu ein damit der Prozess weitergeführt wird.

Die Aktualisierung dauert zwischen 3 bis 15 Minuten entsprechend der Anzahl der am Kommunikationsbus angeschlossenen Einheiten.

Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist wird eine der folgenden Meldungen angezeigt:

• « (051) Die Aktualisierung ist komplett »

ΟU

• « (052) Ihre Installation ist bereits aktualisiert »

ΟU

« Fehler (050): Datentransfer nicht komplett »

In diesem letzten Fall wurde die Aktualisierung nicht korrekt beendet. Sie müssen daher diese nochmals von Anfang an neu starten.

In dem Fall wo Sie die Sprache geändert haben startet das System automatisch mit der neuen Sprache als aktuelle Sprache.



Sind in der Installation mehrere Fernsteuerungseinheiten (RCC-02/03) und/oder mehrere Xcom-232i vorhanden, muss jede dieser Einheiten separat aktualisiert werden.

17 ANWENDUNGSBEISPIELE

Die nachfolgenden Beispiele verdeutlichen einige Anwendungsbereiche. Die dazugehörigen Parameter werden immer abschließend aufgeführt. Es handelt sich dabei um Wahlparameter und keine Pflichtparameter.

Um genauere Informationen zu den einzelnen Parametern zu erhalten, lesen Sie die vorangegangenen ausführlichen Beschreibungen.

17.1 ALLGEMEINE ANWENDUNG: WECHSELRICHTER, LADER MIT NETZANSCHLUSS

Beschreibung:

Der Xtender ist an ein leistungsstarkes Netz angeschlossen. Die Grundfunktionen des Gerätes sind standardmäßig auf diese Anschlussart abgestimmt. Der Netzstrom wird über ein Umschaltrelais zum einen auf die angeschlossenen Lasten, zum anderen auf die Batterie verteilt. Bei Netzausfall wird die Übertragung unterbrochen und der Wechselrichter automatisch aktiviert.



Häufig verwendete Parameter:

Batterieladestrom (1138) – Um ein optimales Laden der Batterien gewährleisten zu können, stellen Sie diesen Parameter gemäß den technischen Daten der Batterien ein.


Einstellung des Standby-Schwellenwertes {1187} – Wird der kleinste Verbraucher nicht erkannt bzw. bleibt der Wechselrichter in Betrieb, obwohl keine Lasten vorhanden sind, ändern Sie diesen Wert. Zusatzparameter:

Batteriezyklus {1140} {1156} {1157} – Diese Parameter dienen der Anpassung der Ladespannung sowie der Lade-dauer gemäß den vom Batteriehersteller vorgegebenen Daten.

17.2 EINSATZ BEI SPANNUNGSQUELLE MIT BEGRENZTER LEISTUNG

Beschreibung:

Zum Beispiel bei Stromversorgung über einen Generator, einen Camping- oder Kaianschluss. In diesen Fällen ist die zur Verfügung stehende Leistung begrenzt. Falls Verbraucher mit höherer Leistung betrieben werden kann die Smart-Boost-Funktion aktiviert werden. Die zusätzliche Energie wird allerdings den Batterien entnommen.



Häufig verwendete Parameter:

Maximaler Strom der Wechselspannungsquelle {1107} – Entspricht dieser Parameter dem maximal zur Verfügung stehenden Strom, wird dieser optimal auf die Verbraucher und die Batterie verteilt. So wird z. B. beim Abschalten einer Last der Batterieladestrom automatisch erhöht.


Sperrungen: Smart Boost aktiv {1126} – Übersteigt die Verbraucherleistung die an der Spannungsquelle maximal zur Verfügung stehende Leistung, liefert der Wechselrichter die fehlende Energie. Auf diese Art und Weise wird eine unerwünschte Unterbrechung des Generatorbetriebs vermieden, der Schutzschalter des Camping- oder Kaianschlusses bleibt eingeschaltet, wodurch eine unterbrechungsfreie Stromversorgung der Verbraucher gewährleistet ist.

Freigabe für Überschreiten des eingestellten Eingangstromwertes ohne Öffnen des Umschaltrelais {1436} – Ermöglicht den Betrieb von Leistungsstarken Geräten mit sehr hohen Anlaufströmen wie z. B. Kompressoren.

17.3 EINSATZ ZUR LEISTUNGSERHÖHUNG EINES BEREITS VORHANDENEN GERÄTES

Beschreibung:

Bei bereits vorhandenem Wechselrichter bzw. einem bereits vorhandenen Kombigerät aus Wechselrichter und Ladegerät ist eine Leistungserhöhung mit Hilfe eines zusätzlichen Xtenders in Kaskadenschaltung möglich. Die maximale Leistung des ersten Wechselrichters wird durch den maximalen Strom des Transferrelais des Xtender bestimmt.



Häufig verwendete Parameter:


Maximaler Strom der Wechselspannungsquelle {1107} – Stimmen Sie diesen Parameter auf den maximal vom bereits vorhandenen Wechselrichter zur Verfügung gestellten Strom ab. Sperrungen: Smart Boost inaktiv {1126} – Heben Sie die Sperrung dieser Funktion auf. Wenn die Verbraucherleistung die maximale Leistung des ersten Wechselrichters überschreitet wird dieser automatisch vom Xtender unterstützt.

Sperrungen: Ladegerät inaktiv {1125} – Eine Aktivierung dieser Sperrung ist notwendig, da andernfalls die Batterie über die Ladefunktion des Xtenders aufgeladen und der Strom über den ersten Wechselrichter aus derselben Batterie gezogen würde. Dies würde zum Entladen der Batterie führen.

17.4 ABSCHALTEN VON VERBRAUCHERN MINDERER PRIORITÄT

Beschreibung:

Die Klassifizierung der Verbraucher nach unterschiedlichen Prioritäten ermöglicht bei geringer Batterieladung die automatische Trennung der Verbraucher mit geringerer Priorität. Auf diese Weise wird die Stromversorgung von Lasten höherer Priorität, wie z. B. der Beleuchtung, Steuerungen, Alarmanlagen, Kühlschränken, Computer usw. gewährleistet. Dies setzt voraus, dass die Lasten geringerer Priorität über einen internen Hilfskontakt angeschlossen sind.



Häufig verwendete Parameter (Referenznrn. für Hilfskontakt 1):
Schaltmodus {1202}
Aktivierung des Relais in Abhängigkeit von der Batteriespannung {1245}
Spannung 1 aktiv {1246}
Spannung 1 {1247}
Dauer 1 aktiv {1248}
Deaktivierungsspannung des Hilfsrelais {1255}
Wartezeit bis zur Deaktivierung {1256}

18 ANHÄNGE

18.1 ANHANG 1: LISTE DER PARAMETERABHÄNGIGKEITEN

Nr.	Parameter	Nr.	Minimalwert	Nr.	Maximal wert
{1108}	Batterieunter- spannung (leer)	{1109}	Batterieunterspannun g (im Ladezustand)	{1110}	Wiedereinschalt- spannung nach Batterieunterspannung
{1109}	Batterieunter- spannung (im Ladezustand)			{1108}	Batterieunterspannung (leer)
{1110}	Wiedereinschalt- spannung nach Batterieunterspannung	{1108}	Batterieunterspannun g (leer)		
{1121}	Maximale Betriebsspannung	{1122}	Wiedereinschalt- spannung nach Batterieunterspannun g		
{1122}	Wiedereinschalt- spannung nach Batterieunterspannung			{1121}	Maximale Betriebsspannung
{1140}	Ladeerhaltungs- spannung (Floating)			{1156}	Absorptionsspannung der Batterie
{1156}	Absorptionsspannung der Batterie	{1140}	Ladeerhaltungs- spannung (Floating)		
{1164}	Egalisierungsspannung der Batterie	{1156}	Absorptionsspannung der Batterie		
{1172}	Ladeerhaltungs- spannung (reduziert)			{1140}	"Ladeerhaltungs- spannung der Batterie (Floating)"
{1174}	Absorptionsspannung (periodisch)	{1172}	Ladeerhaltungs- spannung (reduziert)		
{1195}	Maximal einstellbare Niederspannung	{1108}	Batterieunterspannun g (leer)		
{1199}	Spannung zum Schalten in den Wechselrichterbetrieb {1199}	{1200}	Kritischer Schwellenwert für das sofortige Öffnen des Umschaltrelais (USV)		
{1200}	Kritischer Schwellenwert für das sofortige Öffnen des Umschaltrelais (USV)			{1199}	Spannung zum Schalten in den Wechselrichterbetrieb

19 PARAMETER-TABELLE

19.1 PARAMETER FERNSTEUERUNG

Lovel	Nr.	Parameter	Einheit		12			24			48		Geänder
Level	INI.	rai ametei	Ellineit	Werks -einst.	Min	Max	Werks -einst.	Min	Max	Werks -einst.	Min	Max	-ter Wert
Basic	5000	Sprache	Deutsch		-	-		-	-		-	•	
Expert	5036	ANDERE SPRACHEN											
Basic	5038	Wahl der zweiten Sprache	Text	Französisch	-	-	Französisch	-	-	Französisch	-	-	
Basic	5039	Wahl der dritten Sprache	Text	Deutsch	-	-	Deutsch	-	-	Deutsch	-	•	
Basic	5040	Wahl der vierten Sprache	Text	Spanisch	-	-	Spanisch	-	-	Spanisch	-	-	
Basic	5001	Zeit		00:00	00:00	23:59	00:00	00:00	23:59	00:00	00:00	23:59	
Basic	5002	Datum		0	-	-	0	-	-	0	-	•	
V.O.	5012	Benutzer Niveau		16	-	-	16	-	-	16	-	1	
Expert	5019	Forciert die Fernbedienung auf das Anwender Niveau BASIC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Expert	5057	DATALOGGER											
Expert	5101	Datalogger Aktiviert	Text	Automatisch	-	-	Automatisch	-	-	Automatisch	-	-	
Expert	5059	Speichern der heutigen Daten		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inst.	5120	Löschen der 30 ältesten Logdaten auf der SD Karte		-	-	-	-	=	-	-	-	-	
Basic	5013	SPEICHER UND WIEDERHERSTELLUNGS											
Basic	5041	Abspeichern aller Dateien (System-Backup)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Basic	5068	Alle Dateien wiederherstellen (System Recovery)		-	-	-	-	-	-	-	-	•	
Basic	5070	Anwenden Konfigurationsdatei (Masterfile)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Expert	5032	Aufteilung der Dateien .csv	Text	Automatisch	-	-	Automatisch	-	-	Automatisch	-	-	
Expert	5069	Erweiterte Back-Up Funktionen											
Expert	5030	Speichern der Meldungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Expert	5049	Speichern und Wiederherstellung RCC											
Expert	5015	Speichern der RCC Parameter		-	-	-	-	=	-	-	-	-	
Expert	5016	Laden der RCC Parameter		-	-	-	-	=	-	-	-	-	
Inst.	5097	Erstellen RCC Konfigurationsdatei (Masterfile)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Expert	5098	Laden RCC Konfigurationsdatei (Masterfile)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Expert	5050	Speichern und Wiederherstellung Xtender											
Expert	5017	Speichern der Xtender Parameter		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Level	Nr.	Parameter	Einheit		12			24			48		Geänder
Level		rai ametei	Ellineit	Werks -einst.	Min	Max	Werks -einst.	Min	Max	Werks -einst.	Min	Max	-ter Wert
Expert	5018	Laden der Xtender Parameter		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inst.	5033	Erstellen Xtender Konfigurationsdatei (Masterfile)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Expert	5034	Laden Xtender Konfigurationsdatei (Masterfile)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Expert	5045	Laden der voreingestellten Xtender Parameter	Wählen Sie	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
Expert	5051	Speichern und Wiederherstellung BSP											
Expert	5052	Speichern der BSP Parameter		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Expert	5053	Laden der BSP Parameter		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inst.	5054	Erstellen BSP Konfigurationsdatei (Masterfile)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Expert	5055	Laden BSP Konfigurationsdatei (Masterfile)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Expert	5084	Speichern und Wiederherstellung VarioTrack											
Expert	5085	Speichern der VarioTrack Parameter		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Expert	5086	Laden der VarioTrack Parameter		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inst.	5087	Erstellen VarioTrack Konfigurationsdatei (Masterfile)		-	ı	-	-	-	-	-	-	-	
Expert	5088	Laden VarioTrack Konfigurationsdatei (Masterfile)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Expert	5063	Speichern und Wiederherstellung MPPT Tristar											
Expert	5064	Speichern der MPPT Tristar Parameter		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Expert	5065	Laden der MPPT Tristar Parameter		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inst.	5066	Erstellen MPPT Tristar Konfigurationsdatei (Masterfile)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Expert	5067	Laden MPPT Tristar Konfigurationsdatei (Masterfile)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inst.	5047	Formatierung der SD-Karte		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Expert	5061	Update beginnen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inst.	5042	ÄNDERUNG DER PARAMETER NIVEAU											
Inst.	5043	Forciert alle Parameter auf das Niveau:	Text	Wählen Sie	-	-	Wählen Sie	-	-	Wählen Sie	-	-	
Inst.	5044	Wiederherstellung der Niveau der Parameter in die Grundeinstellung		-	ı	-	-	-	-	-	-	-	
Basic	5007	ANZEIGENBELEUCHTUNG											
Basic	5093	Modus Hintergrund Beleuchtung	Text	Zeitgesteuert	-]-	Zeitgesteuert		[-	Zeitgesteuert	-	-	
Basic	5009	Anzeigenbeleuchtung aus nach :	Sek	120	5	120	120	5	120	120	5	120	
Expert	5026	Rote Retro-Beleuchtung wenn OFF bei Fehler	Nein/Ja	Ja	-]-	Ja	-	-	Ja	-]-	
Basic	5021	SPEZIELLE ODER ERWEITERTE FUNKTIONEN											

Level	Nr.	Parameter	Einheit		12			24			48		Geänder
Level	INI.	r ai ainetei	Limen	Werks -einst.	Min	Max	Werks -einst.	Min	Max	Werks -einst.	Min	Max	-ter Wert
Basic	5006	Kontrast Anzeige	%	45	0	100	45	0	100	45	0	100	
Expert	5073	Wahl der Standardanzeige	Text	Xtender	-	-	Xtender	-	-	Xtender	-	-	
Expert	5010	Zurück zu der Standardanzeige nach :	Sek	600	5	600	600	5	600	600	5	600	
Expert	5011	Anzeigedauer von temporären Meldungen	Sek	60	0	180	60	0	180	60	0	180	
Basic	5027	Akustischer Alarm Ein	Nein/Ja	Ja	-	-	Ja	-	-	Ja	-	-	
Expert	5031	Dauer akustischer Alarm der Fernbedienung	Sek	120	5	120	120	5	120	120	5	120	
Expert	5056	Starten und Stoppen der Installation nur im View Niveau	Nein/Ja	Ja	-	-	Ja	-	-	Ja	-	-	
Expert	5071	Reset aller Fernbedienungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Expert	5121	Reset von allen Geräten in der Installation		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Expert	5094	SCOM											
Expert	5105	Test der Signalpegel des GPRS-Modem		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inst.	5119	Geräte Identifikation (LED) über die SCOM Adressierung		0	0	831	0	0	831	0	0	831	
Inst.	5095	SCOM Ueberwachung aktivieren (WD)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Inst.	5096	Verzögerung vor Systemreset	Sek	60	10	300	60	10	300	60	10	300	

19.2 PARAMETER WECHSELRICHTER

					12			24	1		48	ı	Geänderter
Level	Nr	Parameter	Einheit	Werkseinst	Min	Max	Werkseinst	Min	Max	Werkseinst	Min	Max	Wert
Basic	1100	GRUNDEINSTELLUNGEN											
Basic	1551	Einstellungen Grundparameter direkt im XTS	Nein/Ja	Ja	-	-	Ja	-	-	Ja	-	-	
Basic	1107	Maximaler Eingangsstrom AC (Input limit)	Aac	32	2	50	32	2	50	32	2	50	
Basic	1138	Batterieladestrom	Adc	60	0	200	60	0	200	60	0	200	
Basic	1126	Smart-Boost erlaubt	Ja/Nein	Ja	-	-	Ja	-	-	Ja	-	-	
Basic	1124	Wechselrichter erlaubt	Ja/Nein	Ja	-	-	Ja	-	-	Ja	-	-	
Basic	1552	Art der Erkennung eines Netzunterbruchs (AC-In)	Text	Tolerant	-	-	Tolerant	-	-	Tolerant	-	-	
Basic	1187	Lasterkennungs- schwelle (Standby)	%	10	0	100	10	0	100	10	0	100	
Basic	1395	Initialisierung der Grundeinstellungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inst.	1287	Initialisierung der Fabrikeinstellungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Expert	1137	BATTERIEVERWALTUNG											
Expert	1125	Batterielader erlaubt	Ja/Nein	Ja	-	-	Ja	-	-	Ja	-	-	
Basic	1138	Batterieladestrom	Adc	60	0	200	60	0	200	60	0	200	
Expert	1139	Temperatur kompensations Koeffizient	mV/°C/Zelle	-3	-8	0	-3	-8	0	-3	-8	0	
Expert	1568	Unterspannung der Batterie											
Expert	1108	Batterie- unterspannung ohne Last	Vdc	11.6	9.5	18	23.2	19	36	46.3	37.9	72	
Expert	1531	Dynamische Kompensation der Batterie Unterspannung											
Expert	1191	Dynamische Kompensation der Batterie Unterspannung	Nein/Ja	Ja	-	-	Ja	-	-	Ja	-	-	
Expert	1532	Art der dynamischen Kompensation	Text	Automatisch	-	-	Automatisch	-	-	Automatisch	-	ı	
Expert	1109	Batterie- unterspannung bei Nominallast	Vdc	10.5	9.5	18	21	19	36	42	37.9	72	
Expert	1190	Dauer der Batterie Unterspannung vor dem Ausschalten	min	3	0	60	3	0	60	3	0	60	
Expert	1110	Spannung für Neustart nach Unterspannung der Batterie	Vdc	12	9.5	18	24	19	36	48	37.9	72	
Expert	1194	Anpassung der Batterie Unterspannung erlaubt (B.L.O)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1195	Maximaler Wert für angepasste Unterspannung	Vdc	12.5	10.2	12.6	25	20.4	25.2	49.9	40.8	50.4	
Expert	1307	Spannung für die Aufhebung der Korrektur	Vdc	13.2	9.5	18	26.4	19	36	52.8	37.9	72	

					12	-		24	1		48	1	Geänderter
Level	Nr	Parameter	Einheit	Werkseinst	Min	Max	Werkseinst	Min	Max	Werkseinst	Min	Max	Wert
Expert	1298	Erhöhungsschritt für die angepasste Unterspannung	Vdc	0.1	0	0.4	0.2	0	0.7	0.5	0	1.4	
Expert	1121	Maximale Betriebsspannung der Batterie	Vdc	17	9.5	18.6	34.1	19	37.2	68.2	37.9	74.4	
Expert	1122	Spannung für einen Neustart nach einer Ueberspannung der Batterie	Vdc	16.2	9.5	18	32.4	19	36	64.8	37.9	72	
Expert	1140	Schwebeladungs- spannung	Vdc	13.6	9.5	18	27.2	19	36	54.4	37.9	72	
Expert	1467	Erzwingt Schwebeladungsphase		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Expert	1141	Neuer Ladezyklus											
Expert	1142	Neuer Ladezyklus manuell starten		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inst.	1608	Dynamische Kompensation der Batteriespannung benutzen (Neuer Ladezyklus)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1143	Spannung 1 um neuen Zyklus zu starten	Vdc	12.5	9.5	18	25	19	36	49.9	37.9	72	
Expert	1144	Dauer unterh. Spannung 1 um neuen Zyklus zu starten	min	30	0	240	30	0	240	30	0	240	
Expert	1145	Spannung 2 um neuen Zyklus zu starten	Vdc	12.3	9.5	18	24.6	19	36	49.2	37.9	72	
Expert	1146	Dauer unterh. Spannung 2 um neuen Zyklus zu starten	sek	60	0	600	60	0	600	60	0	600	
Expert	1149	Neuer Ladezyklus prioritär für Absorptions- Egalisierungsphase	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1147	Eingeschränkte Häufigkeit der Ladezyklen	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1148	Minimale Dauer zwischen den Ladezyklen	Stunden	3	0	540	3	0	540	3	0	540	
Expert	1451	Absorptionsphase											
Expert	1155	Absorptionsphase erlaubt	Nein/Ja	Ja	-	-	Ja	-	-	Ja	-	-	
Expert	1156	Ladeschlussspannung	Vdc	14.4	9.5	18	28.8	19	36	57.6	37.9	72	
Expert	1157	Absorptionsdauer	Stunden	2	0.2	18	2	0.2	18	2	0.2	18	
Expert	1158	Ende der Absorptionsphase ab einem Minimalstrom	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1159	Minimalstrom um Absorptionsphase zu verlassen	Adc	4	1	200	4	1	200	4	1	200	
Expert	1160	Kontrolle der maximalen Absorptionsfrequenz	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1161	Minimaldauer zwischen den Absorptionsphasen	Stunden	2	0	540	2	0	540	2	0	540	
Expert	1452	Egalisierungsphase											
Expert	1163	Egalisierung erlaubt	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	

1.	l				12	T	100	24		100	48		Geänderter
Level Expert	Nr 1162	Parameter Egalisierung manuell starten	Einheit	Werkseinst	Min	Max	Werkseinst	Min	Max	Werkseinst	Min	Max	Wert
Expert	1	Egalisierung vor der		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Expert	1291	Absorptionsphase	Nein/Ja	Ja	-	-	Ja	-	-	Ja	-	-	
Expert	1290	Egalisierungsstrom	Adc	60	1	200	60	1	200	60	1	200	
Expert	1164	Egalisierungs- spannung	Vdc	15.6	9.5	18	31.2	19	36	62.4	37.9	72	
Expert	1165	Egalisierungsdauer	Stunden	0.5	0.2	10	0.5	0.2	10	0.5	0.2	10	
Expert	1166	Anzahl Ladezyklen vor erneuter Egalisierung		25	0	100	25	0	100	25	0	100	
Expert	1284	Fixinterval für die Egalisierung	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1285	Wochen zwischen den Egalisierungen	Wochen	26	1	104	26	1	104	26	1	104	
Expert	1168	Ende der Egalisierungsphase ab einem Minimalstrom	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1169	Minimalstrom um Egalisierungsphase zu verlassen	Adc	4	1	30	4	1	30	4	1	30	
Expert	1453	Reduzierte Schwebeladung											
Expert	1170	Reduzierte Schwebeladung erlaubt	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1171	Dauer der Schwebeladung vor der reduzierten Schwebeladung	Tage	1	0	31	1	0	31	1	0	31	
Expert	1172	Reduzierte Schwebeladungs- spannung	Vdc	13.2	9.5	18	26.4	19	36	52.8	37.9	72	
Expert	1454	Periodische Absorptionsphase											
Expert	1173	Periodische Absorption erlaubt	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1174	Periodische Absorptionsspannung	Vdc	14.4	9.5	18	28.8	19	36	57.6	37.9	72	
Expert	1175	Dauer der reduzierten Schwebeladung vor der periodischen Absorptionsphase	Tage	7	0	31	7	0	31	7	0	31	
Expert	1176	Dauer der Absorptionsphase vor reduzierter Schwebeladungsphase	Stunden	0.5	0	10	0.5	0	10	0.5	0	10	
Expert	1186	WECHSELRICHTER											
Basic	1124	Wechselrichter erlaubt	Ja/Nein	Ja	-	-	Ja	-	-	Ja	-	-	
Expert	1286	Ausgangspannung AC	Vac	230	110	280	230	110	280	230	110	280	
Expert	1548	Erhöhen der Ausgangsspannung entsprechend der Batteriespannung	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1560	Max. Erhöhung der Ausgangsspannung bei vollen Batterien	Vac	10	5	15	10	5	15	10	5	15	
Expert	1112	Frequenz	Hz	50	45	65	50	45	65	50	45	65	
Expert	1536	Wechselrichter Frequenz erhöhen bei voller Batterie	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	

					12			24			48		
Level	Nr	Parameter	Einheit	Werkseinst	Min	Max	Werkseinst	Min	Max	Werkseinst	Min	Max	Geänderter Wert
Expert	1549	Erhöhen der Frequenz entsprechend der Batteriespannung	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1546	Max Frequenz Erhöhung bei voller Batterie	Hz	4	0	10	4	0	10	4	0	10	
Expert	1534	Geschwindigkeit von Spannung oder Frequenz änderung anhand der Batterie		0	-4	1	0	-4	1	0	-4	1	
Expert	1420	Lasterkennung (Standby) und Einschaltfunktion											
Basic	1187	Lasterkennungs- schwelle (Standby)	%	10	0	100	10	0	100	10	0	100	
Expert	1189	Dauer zwischen den Standby Impulsen	sek	0.8	0.2	10	0.8	0.2	10	0.8	0.2	10	
Expert	1188	Impulse Anzahl im Standbymodus		1	1	10	1	1	10	1	1	10	
Expert	1599	Softstartdauer	Sek.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	
Expert	1438	Solsafe System vorhanden	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1197	AC-IN UND TRANSFER											
Expert	1128	Transfer erlaubt	Ja/Nein	Ja	-	-	Ja	-	-	Ja	-	-	
Expert	1580	Verzögerung vor Transfer	min	0	0	30	0	0	30	0	0	30	
Basic	1126	Smart-Boost erlaubt	Ja/Nein	Ja	-	-	Ja	-	-	Ja	-	-	
Inst.	1607	Boost Leistung Limitierung	%	100	0	100	100	0	100	100	0	100	
Basic	1107	Maximaler Eingangsstrom AC (Input limit)	Aac	32	2	50	32	2	50	32	2	50	
Expert	1471	Menü zum anpassen des Eingangsstromes											
Expert	1566	Verwenden des sekundären, maximaler Eingangstromes der AC Quelle	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1567	limit)	Aac	16	2	50	16	2	50	16	2	50	
Expert	1527	Senken des max. Eingangsstromes anhand der Eingangsspannung	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1554	Senken des max. Eingangsstroms aktiviert durch Fernsteuereingang	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1309	Untere Grenze der Eingangsspannung die das Laden der Batterie erlaubt	Vac	180	100	230	180	100	230	180	100	230	
Expert	1433	Spannungsdifferenz zum Senken des Eingangsstroms	Vac	10	5	30	10	5	30	10	5	30	
Expert	1553	Geschw. zum wiedererstellen des Eingangsstroms		50	0	100	50	0	100	50	0	100	

					12			24			48		Geänderter
Level	Nr	Parameter	Einheit	Werkseinst	Min	Max	Werkseinst	Min	Max	Werkseinst	Min	Max	Wert
Expert	1295	Koeff. zum Anpassen des Ladestromes entspr. der Eingangsspannung	%	100	0	100	100	0	100	100	0	100	
Expert	1436	Transferrelais öffnet nicht wenn max Eingangsstrom überschritten wird (Input limit)	Nein/Ja	Ja	-	-	Ja	-	-	Ja	-	-	
Basic	1552	Art der Erkennung eines Netzunterbruchs (AC-In)	Text	Tolerant	-	-	Tolerant	-	-	Tolerant	-	-	
Expert	1510	Toleranz der Erkennung bei Netzausfall (tolerante USV-Betrieb)		100	2	120	100	2	120	100	2	120	
Expert	1199	Eingangsspannung unter welcher das Transferrelais öffnet	Vac	180	50	230	180	50	230	180	50	230	
Expert	1198	Dauer in Unterspannung bevor das Transferrelais öffnet	sek	8	0	30	8	0	30	8	0	30	
Expert	1200	Eingangsspannung die umgehend das Transferrelais öffnet (USV)	Vac	90	50	230	90	50	230	90	50	230	
Inst.	1432	Maximale Limite für die Eingangsspannung	Vac	270	235	290	270	235	290	270	235	290	
Expert	1505	Max. erlaubte Frequenz Abweichung für AC-In	Hz	35	0	35	35	0	35	35	0	35	
Expert	1506	Min. erlaubte Frequenz Abweichung für AC-In	Hz	15	0	15	15	0	15	15	0	15	
Expert	1507	Dauer mit Frequenz Fehler bis zum Öffnen des Transferrelais	sek	5	1	5	5	1	5	5	1	5	
Inst.	1627	ARN4105 frequency control enable	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1575	Aktive Filtrierung des Eingangsstromes	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Inst.	1557	Nutzen eines Energie Kontingents an AC-In	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Inst.	1559	AC-In Energie Kontingent	kWh	1	0.5	100	1	0.5	100	1	0.5	100	
Expert	1201	HILFSKONTAKT 1											
Expert	1202	Betriebsmodus des Hilfskontaktes (AUX 1)	Text	Automatisch	-	=	Automatisch	-	-	Automatisch	=	=	
Expert	1497	Kombinationsmodus der Ereignisse (AUX 1)	Text	ODER Funktion	-	-	ODER Funktion	-	-	ODER Funktion	-	-	
Expert	1203	Zeiteinschränkungs- menü (AUX 1)											
Expert	1204	Programm 1 (AUX 1)											
Expert	1205	Wochentag (AUX 1)	Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	
Expert	1206	Startzeit (AUX 1)	Std:min	07:00	00:00	24:00:00	07:00	00:00	24:00:00	07:00	00:00	24:00:00	
Expert	1207	Stoppzeit (AUX 1)	Std:min	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	
Expert	1208	Programm 2 (AUX 1)											

					12			24			48		Geänderter
Level	Nr	Parameter	Einheit	Werkseinst	Min	Max	Werkseinst	Min	Max	Werkseinst	Min	Max	Wert
Expert	1209	Wochentag (AUX 1)	Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	
Expert	1210	Startzeit (AUX 1)	Std:min	07:00	00:00	24:00:00	07:00	00:00	24:00:00	07:00	00:00	24:00:00	
Expert	1211	Stoppzeit (AUX 1)	Std:min	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	
Expert	1212	Programm 3 (AUX 1)											
Expert	1213	Wochentag (AUX 1)	Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	
Expert	1214	Startzeit (AUX 1)	Std:min	07:00	00:00	24:00:00	07:00	00:00	24:00:00	07:00	00:00	24:00:00	
Expert	1215	Stoppzeit (AUX 1)	Std:min	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	
Inst.	1216	Programm 4 (AUX 1)											
Inst.	1217	Wochentag (AUX 1)	Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	
Inst.	1218	Startzeit (AUX 1)	Std:min	07:00	00:00	24:00:00	07:00	00:00	24:00:00	07:00	00:00	24:00:00	
Inst.	1219	Stoppzeit (AUX 1)	Std:min	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	
Inst.	1220	Programm 5 (AUX 1)											
Inst.	1221	Wochentag (AUX 1)	Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	
Inst.	1222	Startzeit (AUX 1)	Std:min	07:00	00:00	24:00:00	07:00	00:00	24:00:00	07:00	00:00	24:00:00	
Inst.	1223	Stoppzeit (AUX 1)	Std:min	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	
Expert	1269	Aktivierung in einem fixen Zeitmodul (AUX 1)											
Expert	1270	Programm 1 (AUX 1)											
Expert	1271	Wochentag 1 (AUX 1)	Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	
Expert	1272	Startzeit 1 (AUX 1)	Std:min	07:00	00:00	24:00:00	07:00	00:00	24:00:00	07:00	00:00	24:00:00	
Expert	1273	Stoppzeit 1 (AUX 1)	Std:min	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	
Expert	1274	Programm 2 (AUX 1)											
Expert	1275	Wochentag 2 (AUX 1)	Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	
Expert	1276	Startzeit 2 (AUX 1)	Std:min	07:00	00:00	24:00:00	07:00	00:00	24:00:00	07:00	00:00	24:00:00	
Expert	1277	Stoppzeit 2 (AUX 1)	Std:min	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	
Expert	1278	Programm 3 (AUX 1)											
Expert	1279	Wochentag 3 (AUX 1)	Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	
Expert	1280	Startzeit 3 (AUX 1)	Std:min	07:00	00:00	24:00:00	07:00	00:00	24:00:00	07:00	00:00	24:00:00	
Expert	1281	Stoppzeit 3 (AUX 1)	Std:min	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	
Expert	1455	Hilfskontakt aktiv bei Ereignis (AUX 1)											
Expert	1225	Xtender OFF (AUX 1)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	

					12			24			48		Geänderter
Level	Nr	Parameter	Einheit	Werkseinst	Min	Max	Werkseinst	Min	Max	Werkseinst	Min	Max	Wert
Expert	1518	Xtender ON (AUX 1)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1543	Fernsteuereingang aktiv (AUX1)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1226	Alarm Unterspannung Batterie (AUX 1)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1227	Ueberspannung Batterie (AUX 1)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1228	Ueberlast Wechselrichter- oder Boostbetrieb (AUX 1)	Nein/Ja	Nein	-	=	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1229	Uebertemperatur (AUX 1)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1520	Kein Alarm bei Uebertemperatur (AUX 1)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1231	Batterielader aktiv (AUX 1)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1232	Wechselrichter aktiv (AUX 1)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1233	Smart-Boost aktiv (AUX 1)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1234	AC-In vorhanden mit falschen Werten (AUX 1)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1235	AC-In Ok (AUX 1)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1236	Transferrelais aktiv (AUX 1)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1237	AC-Out vorhanden (AUX 1)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1238	Bat. Hauptladungsphase (Bulk) (AUX 1)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1239	Bat. in Absorptionsphase (AUX 1)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1240	Bat. in Egalisierungsphase (AUX 1)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1242	Bat. in Schwebeladungsphase (AUX 1)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1243	Bat. in reduzierter Schwebeladungsphase (AUX 1)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1244	Bat. in periodischer Absorptionsphase (AUX 1)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Inst.	1601	AC-In Energie Kontingent (AUX1)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1245	Hilfskontakt aktiv entspr. Batterie Spannung (AUX 1)											
Expert	1288	Dynamische Kompensation der Batteriespannung benutzen (AUX 1)	Nein/Ja	Ja	-	-	Ja	-	-	Ja	-	-	
Expert	1246	Batteriespannung 1 (AUX 1)	Nein/Ja	Ja	-	-	Ja	-	-	Ja	-	-	
Expert	1247	Batterie- spannungswert 1 (AUX 1)	Vdc	11.7	9	18	23.4	18	36	46.8	36	72	
Expert	1248	Dauer vor Aktivierung 1 (AUX 1)	min	1	0	60	1	0	60	1	0	60	
Expert	1249	Batteriespannung 2 (AUX 1)	Nein/Ja	Ja	-	-	Ja	-	-	Ja	-	-	
Expert	1250	Batterie- spannungswert 2 (AUX 1)	Vdc	11.9	9	18	23.9	18	36	47.8	36	72	

Level	Nr	Parameter	Einheit	Werkseinst	12 Min	Max	Werkseinst	24 Min	Max	Werkseinst	48 Min	Max	Geänderter Wert
Expert	1251	Dauer vor Aktivierung 2 (AUX 1)	min	10	0	60	10	0	60	10	0	60	Weit
Expert	1252	Batteriespannung 3 (AUX 1)	Nein/Ja	Ja	_	-	Ja	-	-	Ja	-	-	
Expert	1253	Batterie- spannungswert 3 (AUX 1)	Vdc	12.1	9	18	24.2	18	36	48.5	36	72	
Expert	1254	Dauer vor Aktivierung 3 (AUX 1)	min	60	0	60	60	0	60	60	0	60	
Expert	1255	Batteriespannung zum Deaktivieren (AUX 1)	Vdc	13.5	9	18	27	18	36	54	36	72	
Expert	1256	Dauer vor dem Deaktivieren (AUX 1)	min	60	0	480	60	0	480	60	0	480	
Expert	1516	Deaktivierung wenn die Batterie in Schwebe- ladungsphase (AUX 1)	Nein/Ja	Ja	-	-	Ja	-	-	Ja	-	-	
Expert	1257	Hilfskontakt aktiv anhand der Leistung oder Smart-Boost (AUX 1)											
Expert	1258	Aktivierung Leistungslevel 1 (AUX 1)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1259	Leistungslevel 1 Wert in % (AUX 1)	% Pnom	120	20	120	120	20	120	120	20	120	
Expert	1260	Dauer vor Aktivierung 1 (AUX 1)	min	1	0	60	1	0	60	1	0	60	
Expert	1261	Aktivierung Leistungslevel 2 (AUX 1)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1262	Leistungslevel 2 Wert in % (AUX 1)	% Pnom	80	20	120	80	20	120	80	20	120	
Expert	1263	Dauer vor Aktivierung 2 (AUX 1)	min	5	0	60	5	0	60	5	0	60	
Expert	1264	Aktivierung Leistungslevel 3 (AUX 1)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1265	Leistungslevel 3 Wert in % (AUX 1)	% Pnom	50	20	120	50	20	120	50	20	120	
Expert	1266	Dauer vor Aktivierung 3 (AUX 1)	min	30	0	60	30	0	60	30	0	60	
Expert	1267	Leistungslevel zum Deaktivieren (AUX 1)	% Pnom	40	20	120	40	20	120	40	20	120	
Expert	1268	Dauer vor dem Deaktivieren (AUX 1)	min	5	0	60	5	0	60	5	0	60	
Inst.	1503	Aktivierung entsprechend Batterietemperatur (AUX 1) Mit BSP oder BTS											
Inst.	1446	Hilfskontakt gesteuert mit Batterietemperatur (AUX 1)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Inst.	1447	Hilfskontakt aktiv über (AUX 1)	°C	3	-10	50	3	-10	50	3	-10	50	
Inst.	1448	Hilfskontakt deaktiviert unter (AUX 1)	°C	5	-10	50	5	-10	50	5	-10	50	
Expert	1501	Aktivierung entsprechend SOC (AUX1) Mit BSP											
Expert	1439	Aktivierung entsprechend Batterielade- zustand SOC 1 (AUX 1)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1440	Aktivierung unter Ladezustand SOC 1 (AUX 1)	% SOC	50	0	100	50	0	100	50	0	100	
Expert	1581	Verzögerung 1 (AUX 1)	Std	12	0	99	12	0	99	12	0	99	
Expert	1582	Aktivierung entsprechend Batterielade- zustand SOC 2 (AUX 1)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	

					12		24				48		Geänderter
Level	Nr	Parameter	Einheit	Werkseinst	Min	Max	Werkseinst	Min	Max	Werkseinst	Min	Max	Wert
Expert	1583	Aktivierung unter Ladezustand SOC 2 (AUX 1)	%	30	0	100	30	0	100	30	0	100	
Expert	1584	Verzögerung 2 (AUX 1)	Std	0.2	0	99	0.2	0	99	0.2	0	99	
Expert	1585	Aktivierung entsprechend Batterielade- zustand SOC 3 (AUX 1)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1586	Aktivierung unter Ladezustand SOC 3 (AUX 1)	%	20	0	100	20	0	100	20	0	100	
Expert	1587	Verzögerung 3 (AUX 1)	Std	0	0	99	0	0	99	0	0	99	
Expert	1441	Deaktivierung über Ladezustand SOC (AUX 1)	% SOC	90	0	100	90	0	100	90	0	100	
Expert	1588	Verzögerung der Deaktivierung (AUX 1)	Std	0.2	0	10	0.2	0	10	0.2	0	10	
Expert	1589	Desaktivierung wenn die Batterie in Schwebe- ladungsphase (AUX 1)	Nein/Ja	Ja	-	-	Ja	-	-	Ja	-	-	
Expert	1512	Sicherheit : Begrenzung der Aktivierungsdauer (AUX 1)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1514	Maximale Dauer der Aktivierung (AUX 1)	min	600	10	1200	600	10	1200	600	10	1200	
Expert	1569	Reset Programmierung (AUX1)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Expert	1310	HILFSKONTAKT 2											
Expert	1311	Betriebsmodus des Hilfskontaktes (AUX 2)	Text	Umgekehrt auto.	-	-	Umgekehrt auto.	-	-	Umgekehrt auto.	-	-	
Expert	1498	Kombinationsmodus der Ereignisse (AUX 2)	Text	ODER Funktion	-	=	ODER Funktion	-	-	ODER Funktion	-	-	
Expert	1312	Zeiteinschränkungs- menü (AUX 2)											
Expert	1313	Programm 1 (AUX 2)											
Expert	1314	Wochentag (AUX 2)	Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	
Expert	1315	Startzeit (AUX 2)	Std:min	07:00	00:00	24:00:00	07:00	00:00	24:00:00	07:00	00:00	24:00:00	
Expert	1316	Stoppzeit (AUX 2)	Std:min	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	
Expert	1317	Programm 2 (AUX 2)											
Expert	1318	Wochentag (AUX 2)	Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	
Expert	1319	Startzeit (AUX 2)	Std:min	07:00	00:00	24:00:00	07:00	00:00	24:00:00	07:00	00:00	24:00:00	
Expert	1320	Stoppzeit (AUX 2)	Std:min	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	
Expert	1321	Programm 3 (AUX 2)											
Expert	1322	Wochentag (AUX 2)	Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	
Expert	1323	Startzeit (AUX 2)	Std:min	07:00	00:00	24:00:00	07:00	00:00	24:00:00	07:00	00:00	24:00:00	
Expert	1324	Stoppzeit (AUX 2)	Std:min	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	
Inst.	1325	Programm 4 (AUX 2)											

					12			24			48		Geänderter
Level	Nr	Parameter	Einheit	Werkseinst	Min	Max	Werkseinst	Min	Max	Werkseinst	Min	Max	Wert
Inst.	1326	Wochentag (AUX 2)	Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	
Inst.	1327	Startzeit (AUX 2)	Std:min	07:00	00:00	24:00:00	07:00	00:00	24:00:00	07:00	00:00	24:00:00	
Inst.	1328	Stoppzeit (AUX 2)	Std:min	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	
Inst.	1329	Programm 5 (AUX 2)											
Inst.	1330	Wochentag (AUX 2)	Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	
Inst.	1331	Startzeit (AUX 2)	Std:min	07:00	00:00	24:00:00	07:00	00:00	24:00:00	07:00	00:00	24:00:00	
Inst.	1332	Stoppzeit (AUX 2)	Std:min	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	
Expert	1378	Aktivierung in einem fixen Zeitmodul (AUX 2)											
Expert	1379	Programm 1 (AUX 2)											
Expert	1380	Wochentag 1 (AUX 2)	Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	
Expert	1381	Startzeit 1 (AUX 2)	Std:min	07:00	00:00	24:00:00	07:00	00:00	24:00:00	07:00	00:00	24:00:00	
Expert	1382	Stoppzeit 1 (AUX 2)	Std:min	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	
Expert	1383	Programm 2 (AUX 2)											
Expert	1384	Wochentag 2 (AUX 2)	Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	
Expert	1385	Startzeit 2 (AUX 2)	Std:min	07:00	00:00	24:00:00	07:00	00:00	24:00:00	07:00	00:00	24:00:00	
Expert	1386	Stoppzeit 2 (AUX 2)	Std:min	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	
Expert	1387	Programm 3 (AUX 2)											
Expert	1388	Wochentag 3 (AUX 2)	Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	kein Tag	kein Tag	alle Tage	
Expert	1389	Startzeit 3 (AUX 2)	Std:min	07:00	00:00	24:00:00	07:00	00:00	24:00:00	07:00	00:00	24:00:00	
Expert	1390	Stoppzeit 3 (AUX 2)	Std:min	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	
Expert	1456	Hilfskontakt aktiv bei Ereignis (AUX 2)											
Expert	1333	Xtender OFF (AUX 2)	Nein/Ja	Ja	-	-	Ja	-	-	Ja	-	-	
Expert	1519	Xtender ON (AUX 2)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1544	Fernsteuereingang aktiv (AUX2)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1334	Alarm Unterspannung Batterie (AUX 2)	Nein/Ja	Ja	-	-	Ja	-	-	Ja	-	-	
Expert	1335	Ueberspannung Batterie (AUX 2)	Nein/Ja	Ja	-	-	Ja	-	-	Ja	-	-	
Expert	1336	Ueberlast Wechselrichter- oder Boostbetrieb (AUX 2)	Nein/Ja	Ja	-	-	Ja	-	-	Ja	-	-	
Expert	1337	Uebertemperatur (AUX 2)	Nein/Ja	Ja	-	-	Ja	-	-	Ja	-	-	
Expert	1521	Kein Alarm bei Uebertemperatur (AUX 2)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	

					12		24				48		Geänderter
Level	Nr	Parameter	Einheit	Werkseinst	Min	Max	Werkseinst	Min	Max	Werkseinst	Min	Max	Wert
Expert	1339	Batterielader aktiv (AUX 2)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1340	Wechselrichter aktiv (AUX 2)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1341	Smart-Boost aktiv (AUX 2)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1342	AC-In vorhanden mit falschen Werten (AUX 2)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1343	AC-In Ok (AUX 2)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1344	Transferrelais aktiv (AUX 2)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1345	AC-Out vorhanden (AUX 2)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1346	Bat. Hauptladungsphase (Bulk) (AUX 2)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1347	Bat. in Absorptionsphase (AUX 2)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1348	Bat. in Egalisierungsphase (AUX 2)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1350	Bat. in Schwebeladungsphase (AUX 2)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1351	Bat. in reduzierter Schwebeladungsphase (AUX 2)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1352	Bat. in periodischer Absorptionsphase (AUX 2)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Inst.	1602	AC-In Energie Kontingent (AUX2)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1353	Hilfskontakt aktiv entspr. Batterie Spannung (AUX 2)											
Expert	1354	Dynamische Kompensation der Batteriespannung benutzen (AUX 2)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1355	Batteriespannung 1 (AUX 2)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1356	Batterie- spannungswert 1 (AUX 2)	Vdc	12	9	18	24	18	36	48	36	72	
Expert	1357	Dauer vor Aktivierung 1 (AUX 2)	min	5	0	60	5	0	60	5	0	60	
Expert	1358	Batteriespannung 2 (AUX 2)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1359	Batterie- spannungswert 2 (AUX 2)	Vdc	11.5	9	18	23	18	36	46.1	36	72	
Expert	1360	Dauer vor Aktivierung 2 (AUX 2)	min	5	0	60	5	0	60	5	0	60	
Expert	1361	Batteriespannung 3 (AUX 2)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1362	Batterie- spannungswert 3 (AUX 2)	Vdc	11	9	18	22.1	18	36	44.2	36	72	
Expert	1363	Dauer vor Aktivierung 3 (AUX 2)	min	5	0	60	5	0	60	5	0	60	
Expert	1364	Batteriespannung zum Deaktivieren (AUX 2)	Vdc	12.6	9	18	25.2	18	36	50.4	36	72	
Expert	1365	Dauer vor dem Deaktivieren (AUX 2)	min	5	0	480	5	0	480	5	0	480	
Expert	1517	Deaktivierung wenn die Batterie in Schwebe- ladungsphase (AUX 2)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1366	Hilfskontakt aktiv anhand der Leistung oder Smart-Boost (AUX 2)											

Lovel	NI-	Borometer	Einheit	Werkseinst	12 Min	Max	Werkseinst	24 Min	Max	Werkseinst	48 Min	May	Geänderter Wert
Level Expert	Nr 1367	Parameter Aktivierung Leistungslevel 1 (AUX 2)	Nein/Ja	Nein	IVIII1	IVIAX	Nein	IVIIII	IVIAX	Nein	IVIII	Max	vvert
Expert	1368	Leistungslevel 1 Wert in % (AUX 2)	% Pnom	120	20	120	120	20	120	120	20	120	
Expert	1369	Dauer vor Aktivierung 1 (AUX 2)	min	0	0	60	0	0	60	0	0	60	
Expert	1370	Aktivierung Leistungslevel 2 (AUX 2)	Nein/Ja	Nein	U	60	Nein	U	00	Nein	0	60	
Expert	1370	Leistungslevel 2 Wert in % (AUX 2)	% Pnom	80	20	120	80	20	120	80	20	120	
		3 , ,	,	5	0	60	5	0	60	5	0	60	
Expert	1372	Dauer vor Aktivierung 2 (AUX 2)	min		U	60		U	60		0	60	
Expert	1373	Aktivierung Leistungslevel 3 (AUX 2)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1374	Leistungslevel 3 Wert in % (AUX 2)	% Pnom	50	20	120	50	20	120	50	20	120	
Expert	1375	Dauer vor Aktivierung 3 (AUX 2)	min	30	0	60	30	0	60	30	0	60	
Expert	1376	Leistungslevel zum Deaktivieren (AUX 2)	% Pnom	40	20	120	40	20	120	40	20	120	
Expert	1377	Dauer vor dem Deaktivieren (AUX 2)	min	5	0	60	5	0	60	5	0	60	
Inst.	1504	Aktivierung entsprechend Batterietemperatur (AUX 2) Mit BSP oder BTS											
Inst.	1457	Hilfskontakt gesteuert mit Batterietemperatur (AUX 2)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Inst.	1458	Hilfskontakt aktiv über (AUX 2)	°C	3	-10	50	3	-10	50	3	-10	50	
Inst.	1459	Hilfskontakt deaktiviert unter (AUX 2)	°C	5	-10	50	5	-10	50	5	-10	50	
Expert	1502	Aktivierung entsprechend SOC (AUX2) Mit BSP											
Expert	1442	Aktivierung entsprechend Batterielade- zustand SOC 1 (AUX 2)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1443	Aktivierung unter Ladezustand SOC 1 (AUX 2)	% SOC	50	0	100	50	0	100	50	0	100	
Expert	1590	Verzögerung 1 (AUX 2)	Std	12	0	99	12	0	99	12	0	99	
Expert	1591	Aktivierung entsprechend Batterielade- zustand SOC 2 (AUX 2)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1592	Aktivierung unter Ladezustand SOC 2 (AUX 2)	%	30	0	100	30	0	100	30	0	100	
Expert	1593	Verzögerung 2 (AUX 2)	Std	0.2	0	99	0.2	0	99	0.2	0	99	
Expert	1594	Aktivierung entsprechend Batterielade- zustand SOC 3 (AUX 2)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1595	Aktivierung unter Ladezustand SOC 3 (AUX 2)	%	20	0	100	20	0	100	20	0	100	
Expert	1596	Verzögerung 3 (AUX 2)	Std	0	0	99	0	0	99	0	0	99	
Expert	1444	Deaktivierung über Ladezustand SOC (AUX 2)	% SOC	90	0	100	90	0	100	90	0	100	
Expert	1597	Verzögerung der Deaktivierung (AUX 2)	Std	0.2	0	10	0.2	0	10	0.2	0	10	

					12		24				48		Geänderter
Level	Nr	Parameter	Einheit	Werkseinst	Min	Max	Werkseinst	Min	Max	Werkseinst	Min	Max	Wert
Expert	1598	Deaktiviert wenn die Batterie in der Schwebeladung (AUX 2)	Nein/Ja	Ja	-	ı	Ja	-	-	Ja	-	-	
Expert	1513	Sicherheit : Begrenzung der Aktivierungsdauer (AUX 2)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1515	Maximale Dauer der Aktivierung (AUX 2)	min	600	10	1200	600	10	1200	600	10	1200	
Expert	1570	Reset Programmierung (AUX2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Expert	1489	ERWEITERTE FUNKTIONEN DER HILFSKONTAKTE 1 UND 2											
Expert	1491	Generator Start Stop aktiviert	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1493	Anzahl Startversuche		5	0	20	5	0	20	5	0	20	
Expert	1492	Anlasser Dauer (mit AUX2)	sek	3	1	20	3	1	20	3	1	20	
Expert	1494	Zeit zwischen den Startversuchen	sek	3	1	20	3	1	20	3	1	20	
Expert	1574	Unterbruchs- / Aktivierungszeit (AUX1-2)	sec	0	0	30	0	0	30	0	0	30	
Expert	1101	SYSTEMMENU											
Expert	1537	Fernsteuereingang											
Expert	1545	Fernsteuereingang aktiv	Text	Offen	-	-	Offen	-	-	Offen	-	-	
Expert	1538	Verbietet den Transfer	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1539	Verbietet den Wechselrichter	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1540	Verbietet den Lader	Nein/Ja	Nein	=	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1541	Verbietet den Smart-Boost	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1542	Verbietet die Netzeinspeisung	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1566	Verwenden des sekundären, maximaler Eingangstromes der AC Quelle	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1567	Sekundärer maximaler Eingangsstrom der AC Quelle (Input limit)	Aac	16	2	50	16	2	50	16	2	50	
Expert	1554	Senken des max. Eingangsstroms aktiviert durch Fernsteuereingang	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1576	ON/OFF Befehl	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1578	Aktiviert durch den Zustand von AUX1	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1579	Verbietet Batteriepriorität	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Inst.	1600	Minigrid Modus deaktivieren	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1296	Priorität der Batterie als Energiequelle	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1297	Batteriespannung als Priorität	Vdc	12.9	9.5	18	25.8	19	36	51.6	37.9	72	
Expert	1565	Dauer akustischer Alarm	min	0	0	60	0	0	60	0	0	60	
Expert	1129	Automatischer Neustart											

					12			24			48		Geänderter
Level	Nr	Parameter	Einheit	Werkseinst	Min	Max	Werkseinst	Min	Max	Werkseinst	Min	Max	Wert
Expert	1130	Nach Unterspannung	Nein/Ja	Ja	-	-	Ja	-	-	Ja	-	-	
Expert	1304	Anzahl erlaubter Batterie Unterspannungen vor definitivem Stopp		3	1	20	3	1	20	3	1	20	
Expert	1404	Dauer für den Batterie Unterspannungs Zähler	sek	0	0	3000	0	0	3000	0	0	3000	
Expert	1305	Anzahl erlaubter kritischer Batterie Unterspannungen vor definitivem Stopp		10	1	20	10	1	20	10	1	20	
Expert	1405	Dauer für den kritischen Batterie Unterspannungs Zähler	sek	10	0	3000	10	0	3000	10	0	3000	
Expert	1131	Nach Ueberspannung	Nein/Ja	Ja	-	-	Ja	-	-	Ja	-	-	
Expert	1132	Nach Ueberlast	Nein/Ja	Ja	-	-	Ja	-	-	Ja	-	-	
Expert	1533	Dauer für Restart nach Ueberlast	sek	5	2	120	5	2	120	5	2	120	
Expert	1134	Nach Uebertemperatur	Nein/Ja	Ja	-	-	Ja	-	-	Ja	-	-	
Expert	1111	Automatischer Start beim Anschluss der Batterien	Nein/Ja	Nein	-	=	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1484	System Erdung- Neutralleiter											
Expert	1485	Erdungsrelais verboten	Nein/Ja	Ja	-	-	Ja	-	-	Ja	-	-	
Expert	1486	Neutralleiter immer verbunden	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Inst.	1628	Xtender Ueberwachung aktivieren (WD)	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Inst.	1629	Watchdog delay	sec	60	10	300	60	10	300	60	10	300	
Inst.	1550	Parameter im Flash speichern	Nein/Ja	Ja	-	-	Ja	-	-	Ja	-	-	
Inst.	1415	Alle Xtender ON		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inst.	1399	Alle Xtender OFF		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Expert	1468	Reset von allen Xtender		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Expert	1282	MULTI XTENDER SYSTEM											
Expert	1283	Vollständiger Modus	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1461	Multi combi erlaubt	Ja/Nein	Ja	-	-	Ja	-	-	Ja	-	-	
Expert	1462	Multi combi unabhängig. Reset durchführen {1468}	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1555	Batteriezyklus synchronisiert durch den Master	Nein/Ja	Ja	-	-	Ja	-	-	Ja	-	-	
Expert	1547	Erlaubt Slave Standby in Multi Xtender System	Nein/Ja	Ja	-	-	Ja	-	-	Ja	-	-	
Expert	1571	Splitphase: L2 mit 180 Grad Phasenverschiebung	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Inst.	1437	Minigrid kompatibel	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	

				12		24			48			Geänderter	
Level	Nr	Parameter	Einheit	Werkseinst	Min	Max	Werkseinst	Min	Max	Werkseinst	Min	Max	Wert
Inst.	1577	Minigrid mit gemeinsamer Batterie Energie	Nein/Ja	Ja	-	-	Ja	-	-	Ja	-	-	
Inst.	1556	Gibt es einen Zentral- wechselrichter im verteilten Minigrid	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1522	EINSPEISUNG											
Expert	1127	Einspeisung erlaubt	Ja/Nein	Nein	=	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Expert	1523	Maximaler Einspeisestrom	Aac	10	0	50	10	0	50	10	0	50	
Expert	1524	Batteriespannung für erzwungene Einspeisung	Vdc	12	9.5	18	24	19	36	48	37.9	72	
Expert	1525	Startzeit erzwungene Einspeisung	Std:min	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	
Expert	1526	Stoppzeit erzwungene Einspeisung	Std:min	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	20:00	00:00	24:00:00	
Inst.	1610	Verwenden einer definierten Phasenverschiebung bei der Einspeisung	Nein/Ja	Nein	-	-	Nein	-	-	Nein	-	-	
Inst.	1622	Cos phi bei P = 0%	Text	1	=	-	1	-	-	1	-	-	
Inst.	1623	Cos phi bei der Leistung definiert durch den Parameter (1613)	Text	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
Inst.	1613	Leistung für den zweiten cos phi Punkt in % zu Pnom	%	50	20	85	50	20	85	50	20	85	
Inst.	1624	Cos phi bei P = 100%	Text	1	-	-	1	-	-	1	-	-	

20 INDEX DER PARAMETERNUMMERN {XXXX}

(1100)	(117/)	E 7	(1045)	70.05
{1100}42	{1176}		` '	70, 85
{1101}74	{1186}		` '	70, 85
{1107}21, 22, 24, 35, 37, 40,	{1187}		, ,	70, 85
43, 44, 49, 62, 64, 80, 84, 85	{1188}			70, 85
{1108}34, 50, 86	{1189}			70
{1110}50, 86	{1190}			70
{1110}51, 86	{1191}			70
{1111}77	{1194}			70
{1112}58, 65, 80	{1195}			70
{1121}51, 86	{1197}			70
{1122}51, 86	{1198}		, ,	70, 85
{1124}44, 57	{1199}			70, 85
{1125}49, 65, 85	{1200}			71
{1126}22, 44, 62, 65, 84, 85	{1201}			71
{1127}79 {1128}61	{1202} {1203}			71
	• •			71
{1129}76	{1204}			71
{1130}	{1205}			71 71
•	{1206} {1207}			
{1132}76 {1134}76	{1208}			71 71
•	{1209}		` '	71
{1137}46 {1138}21, 40, 43, 49, 55, 84	{1210}		` ,	
•	` '			71 71
{1139}49 {1140}46, 51, 59, 75, 84, 86	{1211} {1212}		` '	68
{1141}52	{1213}			68
{1142}52	{1214}			68
{1143}	{1214}			68
{1144} 52	{1216}			68
{1145 }	{1217}			68
{1146}	{1218}			68
{1147}53	{1219}			68
{1148}53	{1220}			68
{1149}52	{1221}			68
{1155}53	{1222}			68
{1156}	{1223}			68
{1157}53, 84	{1225}			68
{1158}53	{1226}			78
{1159}54	{1227}			78
{1160}54	{1228}			55
{1161}54	{1229}			55, 56
{1162}54	{1231}			58, 80
{1163}54	{1232}			45
{1164}55, 86	{1233}			70, 71
{1165}55	{1234}			55
{1166}55	{1235}			55
{1168}56	{1236}			64
{1169}56	{1237}			75, 76
{1170}56	{1238}			75, 76
{1171}56	{1239}			51
{1172}56, 86	{1240}			76
{1173}57	{1242}			76, 77
{1174}57, 86	{1243}			51
{1175}57	{1244}			61, 63, 64
	C = ,		(·) ··········	

{1310}66	{1370}	71	{1492}	73
{1311}67	{1371}	71	{1493}	73
{1312}67	{1372}	71	{1494}	73
{1313}68	• •	71	• •	67
{1314}68	` ,	71	• •	67
{1315}68	` '	71		71
{1316}68	, ,	71		71
{1317}68	• •	71	• •	71
{1318}68		68	• •	71
{1319}68	,	68	` ,	58, 65
{1320}68	• •			
	• •	68		58, 65
{1321}68	• •	68	• •	65
{1322}	• •	68		44, 64
{1323}	• •	68	• •	38, 72
{1324}68		68	` ,	38, 72
{1325}68		68		38, 72
{1326}68		68		38, 72
{1327}68	{1387}	68		70, 71
{1328}68	{1388}	68	{1517}	70, 71
{1329}68	{1389}	68	{1518}	69
{1330}68	{1390}	68	{1519}	69
{1331}68	{1395}	45	{1520}	69
{1332}68	{1404}	76		69
{1333}69		76, 77	• •	79
{1334}69		60	• •	80
{1335}69	• •	65	• •	80
{1336}69		63, 64, 80	• •	80
{1337}69		36, 43, 64, 84		80
{1339}69		79		63, 74
{1340}69	• •	37, 61	• •	
•	• •		• •	50
{1341}69		72		50
{1342}69	• •	72	• •	76, 77
{1343}69	• •	72		60
{1344}70		72		37, 59, 60
{1345}70		72		74
{1346}70	,	72	,	74
{1347}70	, ,	71	` ,	74
{1348}70	• •	71		74
{1350}70		71		74
{1351}70	{1451}	53		74
{1352}70	{1452}	54	{1543}	69
{1353}70	{1453}	56	{1544}	69
{1354}70, 71	{1454}	57	{1545}	74
{1355}70	{1455}	68		59, 60
{1356}70		68		79
{1357}70		71		58, 60
{1358}70		71		37, 59, 60
{1359}70		71		78
{1360}70		78		42
{1361}70	• •	78		44, 64
{1362}70		52		63
{1363}70		78		78
{1364}70	• •	63	• •	66
{1365}70		77		66
{1366}71		77		58
{1367}71		77		76
{1368}71		73		63, 74
{1369}71	114911	73	J 1 5 6 7 l	63, 74

{1568}50	{1599}	61 {5030}28
{1569}66, 72	{1600}	75 {5031}30
{1570}66, 72	{1601}	70 {5032}28
{1571}79	{1602}	
{1574}73	{1607}	62 {5034}29
{1575}65	{1608}	52 {5036}25, 26
{1576}75	{1610}	81 {5038}26
{1577}79	{1613}	
{1578}75	{1622}	•
{1579}75	{1623}	81 {5041}27, 28
{1580}62	{1624}	81 {5042}27
{1581}72	{1628}	78 {5043}27
{1582}72	{1629}	78 {5044}27
{1583}72	{5000}2	25 {5045}29
{1584}72	{5001}2	26 {5047}29
{1585}72	{5002}	26 {5049}28
{1586}72	{5006}	29 {5050}28
{1587}72	{5007}	29 {5056}30
{1588}72	{5009}2	
{1589}72	{5010}	30 {5059}27
{1590}72	{5011}	30 {5061}29
{1591}72	{5012}2	26 {5068}28
{1592}72	{5013}2	27 {5069}28
{1593}72	{5017}2	28 {5070}28
{1594}72	{5018}2	29 {5073}30
{1595}72	{5019}	26 {5093}29
{1596}72	{5021}	30 {5101}27
{1597}72	{5026}	30
{1598}72	{5027}	30



Studer Innotec SA Rue des Casernes 57 1950 Sion – Switzerland Tél : +41(0) 27 205 60 80 Fax : +41(0) 27 205 60 88

info@studer-innotec.com www.studer-innotec.com